

リモコンの準備

1

電池を入れる

- ① リモコン背面のフタを取外します。
- ② 付属の単4形乾電池を入れます。
※ 電池の+/-の向きに注意してください。
- ③ フタを閉めます。



2

リモコンを設定する

お使いのテレビを付属リモコンで操作できるように、
テレビメーカーのリモコン信号を設定します。

- ① リモコンの「テレビ電源」ボタンを押しながら、
お使いのテレビメーカーの番号を押します。
- ② 付属リモコンでテレビの操作ができれば設定完了です。

- 付属リモコンでテレビ操作をする場合は、
リモコンをテレビに向けて操作してください。
- メーカーによっては複数のリモコン信号があります。リモ
コンが動かない場合は別のリモコン信号をお試しください。
- テレビの機種によっては、操作できないことや、
一部の機能が操作できないことがあります。
- リモコン番号を入力するときは、「11」「12」ボタンは
使えません。「10」ボタンは0として機能します。

メーカー	番号	メーカー	番号
DXブロードテック	52/53/54	富士通ゼネラル	13/48/49
パナソニック	01/02	パイオニア	14
シャープ	03/04/47	アイワ	15/16/17
三菱	05/06	サムスン	18/19/20/21/22
ビクター	07/44/45	FUNAI	23/24/25/26/27/28
日立	08	東芝	29/30/31
三洋	09/10/46	LG	32/33/34/35/36/37/38
ソニー	11/50	PHILIPS	39/40/41
NEC	12/51	オリオン	42/43

※ 複数の番号があるメーカーは、テレビが動作する番号を設定してください。

【設定例】：DXブロードテック (番号 52) を設定 する場合

- ① 「テレビ電源」ボタンを押しながら
- ② 「5」を押す、「2」を押す
- ③ テレビが動くか
確認する



テレビに向けて
音量調整など

