



● 付属品

・木ねじ.....3本

● 規格表

項目 (単位)	性能	
	UHF/VHF (CATV)	CS/BS-IF
使用帯域	UHF/VHF (CATV)	CS/BS-IF
使用チャンネル (ch.)	F M・ch1~62	—
使用周波数 (MHz)	10~770	950~2150
標準利得 (dB)	0~-5	40/45
利得調整範囲 (dB)	—	0~-10以上連続可変
入力 A T T (dB)	—	0,-6スイッチ切換
T I L T (dB)	—	0~-8連続可変
適正入力レベル範囲 (dBμV)	—	48~70[76]
定格出力 (dBμV)	—	115(24波)
雑音指数 (dB)	—	10以下
V S W R	2.5以下	2.5以下
入力インピーダンス (Ω)	75	75
出力インピーダンス (Ω)	75	
出力モニター (dB)	-20	
耐雷性 (kV)	±15(1.2/50μs)	
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	
電源	AC100V (50/60Hz) 12W (コンバータ用電源送時20W)	
質量 (kg)	1.6	

[ ]内の数値は入力アッテネータ最大時のときの値です。

No.	部品名	員数	材質	処理
1	カバー	1	アルミ	塗装
2	放熱器	1	アルミ	—
3	壁面取付金具	2	鋼板	内部導体金めっき
4	UV (CATV) 入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
5	UV (CATV) + CS/BS-IF 混合入力 / CS/BS-IF 入力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
6	出力端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
7	出力モニター端子	1	黄銅・合成樹脂	内部導体金めっき
8	利得調整ボリューム	1	—	—
9	TILT調整ボリューム	1	—	—
10	入力 A T T スイッチ	1	—	—
11	入力切換スイッチ	1	—	—
12	コンバータ電源スイッチ	1	—	—
13	コンバータ通電確認ランプ	1	—	—
14	パイロットランプ	1	—	—
15	ヒューズ	1	—	—
16	予備ヒューズ	1	—	—
17	電源コード	1	—	—
18	アース端子	1	銅	すずめっき

承認 APPD.	検図 CHKD.	作成 DRWD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE	共同受信用CS/BS-IF増幅器
			単位 UNIT mm		
			尺度 SCALE	YCS-511 外観図・規格表	
DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.			日付 DATE	図番 DRW.No.	4 - 3 5 4 4 2