



警告

分解や改造はしない

内部の分解、改造や修理はしないでください。
故障の原因となります。
内部の点検・調整・修理は、販売店にご相談ください。



注意

定期的に点検する

取り付けがゆるんだり、取付装置やネジがさびると、落下による破損、けがの原因となります。


■電波障害に関するご注意

 この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A


■本製品について

本製品は、お使いのテレビ配線(同軸ケーブルとテレビ端子)を利用して、インターネット接続環境を手軽に構築できるモデムです。

既設のテレビ配線をそのまま使用するため、インターネット接続のための新たなLAN配線工事が不要です。さらにテレビ信号出力用端子も備えておりますので、これまで通りテレビもご覧になります。



■各部の名称とはたらき



(注) ⑦TV OUT端子、⑧LINE IN端子は親機と子機で信号の流れと接続方法が異なります。上図システムの例を参考にしてください。

LEDの動作表示について

(※1)
ターミナル<子機>モードの場合、自動節電モードがはたらき、消灯することがあります。
(詳しくは3ページ「自動節電モードについて」をご覧ください。)

(※2)
手動登録タイプの場合、登録するまで点灯しません。

① MASTER LED	緑 (点 灯)	マスター<親機>として設定されているときのみ常時点灯します。
	緑 (点 灯)	LANケーブルにより相手の通信機器と接続されています。
	緑 (点 滅)	データ通信中であることを示します。
② LAN LED (※1)	オレンジ (点 灯)	LANケーブルが接続されていません。
	緑 (点 灯)	同軸ケーブルにより高速同軸モデムどうしが接続されています。
	緑 (点 滅)	ターミナル<子機>の認証中です。
③ RF LED (※2)	赤 (点 灯・5秒間)	ターミナル<子機>登録中に認証エラーが発生しました。再度登録を行なってください。詳しくは3ページをご覧ください。
	赤 (点 灯)	故障のおそれがあります。

■取付方法

本製品は、壁にかけてお使いいただくこともできます。取り付けには付属の壁取付用ネジ(3.1×16mm)2本をお使いください。

- ① 取り付ける壁面にネジ穴の印をつけます
取り付ける位置に本製品をあてて、鉛筆等で印をつけます。
- ② 取付用ネジを取り付けます
取付面との隙間が3mm程度開くように付属の取付用ネジ2本を取り付けます。
- ③ 本製品を取り付けます
背面にある2ヶ所の壁掛け穴をネジに引っ掛け、しっかりと固定されるまで引き下げます。

■設定・接続方法

※集合住宅やマンション等、管理会社から同軸線モデムが送付された場合は、『ケーブルを接続する(子機の場合)』から進んでください。

マスター<親機>を設定する

- ① マスター<親機>として設定する機器に付属の専用ACアダプターを接続します
この時点ではまだ電源プラグをコンセントには接続しません。
- ② SET UPボタンを押したまま、ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続し、そのまま10秒間待ちます
MASTER LEDが緑色に点灯すれば、マスター<親機>設定は完了です。

※ 工場出荷時設定は「ターミナル<子機>」です。
※ マスター<親機>に設定した機器をターミナル<子機>に戻す際も手順は同じです。
(この場合、設定が完了するとMASTER LEDが消灯します。)

マスター<親機>にターミナル<子機>を登録する EOC11C01 (手動登録タイプ) の場合のみ必要です

EOC11C01 (手動登録タイプ) の場合、手動でマスター<親機>にターミナル<子機>を登録する必要があります。
※EOC10C01、EOC12C01 (自動登録タイプ) は接続時に自動で認証・登録を行ないますのでこの手順は不要です。

- 登録のしかた
- ① 親機/子機を設定します
設定のしかたは前項「マスター<親機>を設定する」を参照してください。
 - ② 親機・子機のLINE IN端子どうしを同軸ケーブルで接続します
接続のしかたは次項「ケーブルを接続する」を参照してください。
 - ③ 親機・子機のSET UPボタンを同時に押します
RF LEDが緑点滅します。点滅が緑点灯に変われば登録完了です。


③で緑点滅後、RF LEDが赤点灯(約5秒)した場合は、登録が完了していません。
もう一度手順③をやり直してください。

ケーブルを接続する(子機)の場合)

各端子にケーブル類を接続します
接続する端子については右図を参照してください。
<親機>は2ページを参照してください。

ACアダプターを接続する



付属の専用ACアダプターをDC IN端子に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます
ACアダプターのコードは下図のように背面の溝に通します。



※インターネットにつながらない場合は、SETUPボタン・RESETボタンの操作を行わずカスタマーセンターまたは送付先の管理会社にお問い合わせください。
EOC11C01の場合、RESETボタンを押すと登録が削除されますので、ご注意ください。

■自動節電モードについて (ターミナル<子機>のみ)

親機と接続されたターミナル<子機>をご使用の場合、本製品のLAN端子に接続されたネットワーク機器(パソコン・モデムなど)の電源がオフの状態が15分以上続くと、節電機能がはたらきLAN LEDが消灯し、消費電力を抑えます(自動節電モード時の消費電力:約0.9W)。接続しているネットワーク機器の電源を入れるか、または本製品のSET UPボタンを押すと自動節電モードが解除されます。



(注1) ツメがしっかりかかるまで差し込んでください。
(注2) F形接栓をご使用時の締付トルク:1~2N・m