

Prestige Leader in Home Security

# Personal Security

音の110番 (リチウム電池1個使用)  
ヒモを引くだけ! 盗子の合図や  
電車内での痴漢への威嚇に!  
●効果的なアラーム音!  
(音圧約90dB/10cm)

携帯用防犯ブザー

DX ANTENNA CO., LTD. SA-700A

電子防犯ブザー  
リチウム電池

SA-700A  
DELCA TEC  
ペネロプ  
DELCA TEC

### 使用方法

#### 鳴らす場合

●ヒモを引く

#### 止める場合

- ① 両側の凸部を押す。自動的にスイッチが戻る。
- ② スイッチが戻りにくいときは、両側の凸部を押した状態で手でスイッチを押し込む。

### 仕様

品名	音の110番 (ペネロプ)
品番	SA-700A
使用電池	リチウム電池 CR2025 1個
電池寿命	連続警鳴 約100分
音圧	約90dB (10cm前方)
質量	18g (電池含まず)
外形寸法	φ46×21mm

### 電池の交換方法

#### フタの開け方

小形のプラスドライバでネジをゆるめてフタを開ける。

#### 電池の入れ方

⊕ ⊖ の極性を間違えないように入れてください。

リチウム電池 (DC3V) CR2025

※スイッチは押し込んだ状態で電池を入れてください。

### ご注意

- 携帯する前に必ずテストしてブザーが鳴ることを確認してください。
- 本器に強い衝撃を与えたり投げつけたりしないでください。故障の原因になります。(当社は保証いたしかねます。)
- まったく使用しなかった場合でも電池は毎年交換してください。
- 雨、水がかからないように携帯してください。
- 電池は、幼児の手の届かないところに保管・廃棄してください。万一電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 万一故障した場合は、内部を開けずにお買い求め店または弊社の営業所窓口にご相談ください。

### Personal Security 音の110番

(セフト内蔵) 本体1個とヒモ1本、リチウム電池1個  
詳しい取り扱い方法は各製品の内部を参照してください。

#### 取扱い方法

■ 使用例 ● ヒモを引くと音圧約90dB/10cmで警報音が鳴ります。

お子様の護身用に!

#### 取扱い方法

■ 使用例 ● ヒモを引くと音圧約90dB/10cmで警報音が鳴ります。

痴漢への威嚇に!

● ご注意

本器は盗難・暴行防止器ではありませんので、万一盗難・暴行等による被害が発生した場合でも当社は一切責任を負いません。万一、本器を失った場合は、あらかじめご了承ください。

DL49755584700485

DXアンテナ株式会社

〒105-8505 東京都港区新橋3-10-10 TEL: 03(5561)0010 FAX: 03(5561)0011

〒105-8502 東京都港区新橋3-10-10 TEL: 03(5561)0000 FAX: 03(5561)0001

〒105-8502 東京都港区新橋3-10-10 TEL: 03(5561)0000 FAX: 03(5561)0001

SA-700A  
DELCA TEC  
ペネロプ  
DELCA TEC