

ご注意 (MCM-211)

- UHF・VHF入力端子側にブースタを使用しない場合は通電切換スイッチをかならずOFFにしてください。
- UHF・VHF帯用ブースタの電源部やBS・110度CSチューナのコンバータ用電源部でブースタとBS・110度CSアンテナの両方に電源を供給すると、電源部の容量が不足しブースタやコンバータが正常に動作しない場合があります。電源装置については、容量をご確認の上、ご使用ください。

なお、この製品の取扱方法については、取扱説明書をご覧ください。