<復旧手順>

- ① 電源コード抜いてください。
- ② アンテナ線を抜いてください(地上デジタル/BS・110CS 両方)。
- ③ 電源コード挿してください。
- ④ リモコン「メニュー」ボタン押す。

※製品によって、リモコンの「メニュー」の位置が異なります。



⑤ 「設定」を選び、「決定」を押す。「設定初期化」を選び、「決定」を押す。「全情報の初期化」を選び、「決定」を押す。 ※製品によって表示の項目が異なります。



## ⑥ 製品によって表示の項目が異なります。

a)ハードディスク対応モデルのみ(LVW19EU1、LVW22EU1、LVW32EU1、LVTN40EU1) 「すべての設定を初期化」、「ハードディスク登録情報を残して初期化」、「初期化しない」の3つから 「ハードディスク登録情報を残して初期化」選び、「決定」を押す。 ※注意!!

「すべての設定を初期化」を選ぶと、外付けハードディスクの登録情報も初期化(消去)されます。

b)「全ての設定を初期化し、工場出荷状態に戻します。よろしいですか?」

「はい」を選び、「決定」を押す。初期化が実行されます。

全情報の初期化						
全ての設定を初期化し、工場出荷の状態に戻します。						
よろしいですか? はい しいしえ						
戻る						
Ļ						
全情報の初期化 初期化中です。						

⑦ 自動的に再度立ち上がり「かんたん設定」画面が表示されますので、アンテナ線を挿してください(地上デジタル/BS・ 110CS 両方)。"かんたん設定"を実施してください。

郵便番号設定については、お住まいの郵便番号を入力してください。

				かんたん設定	
	お買い上がいただをありがとうこざいます。 これからデレビを装成するための利用的空を行います。 設定を始める前に取用込用用きと互いただき、 準備が完了していることをご確認ください。		1 2 3 4 5	設定開始 衛星視聴の確認 : 地域の設定 : スキャン : 設定死了	アンテナ都の機能とBCASカーヤの挿入を 構成してなたい。 レコーダーを影響うな場合は、レコーダーの感話 も行ってください。
	arelan Xa			_	Ro
় আছে 💿 আছ	E .	A		⊖renne @rese	2 E8 1969
かんたん設定				かんたん設定	
1 設定開始 2 衛星初巻の確認 3 地域の設定 4 スキャン 5 設定売了	BSデジタル他ズルたはCSデジタル体ズを ZSLCQDますか?		1 2 3 4 5	設定開始 衛星視聴の確認 地域の設定 スキャン 設定完了	アンテナ電源代テレビ運動に定むしよした。 型型レーベルの増大になるように、アンテナの方向中角度を調整 してください。 アンテナ電源: 日本記(40.1 日子・ビアンテ 第ネットマーク: BSデジタル 
	Rð Nægð Lau			_	5 <b>8</b>
୍ରଶାକ ବ୍ରୟ	1 E8 CR3	M	•	୍ର ପଥାନ 🔘 ପଥାନ	Calaria Calaria
かんたん設定				かんたん設定	
1 設定開始 2 衛星視聴の確認 3 地域の設定 4 スキャン 5 設定売了	■検索用をリモコンの 11 ~ 12 の数字ボタンを装って入力して ください。 RO 000000000000000000000000000000000000		1 2 3 4 5	設定開始 指星視聴の確認 地域の設定 スキャン 設定完了	■回動音をリモンンの】-↓の数子ボタンを使って入力して (ださい。 766 1213-4567 ★*
් හා රක්ෂ	R 🔝 2R3		•	্ৰাম ©কায	



## 【設定が正しくなっているかの確認方法】

リモコン「メニュー」ボタンを押す。「設定」→「初期設定」→「Gガイド設定」を選択し、「設定なし」にチェックが付いていること を確認してください。

(「設定なし」のままにしておく。)

(つづき)

上記操作により、データ放送サービスのポイントがクリアされ、Gガイドが提供する検索機能の一部が使用できなくなりますが、 視聴等の実用動作に問題はありません。