デジタルビデオレコーダー ファームウェアアップグレード手順書

■GUI 編

ダウンロードしたファイルを USB メモリ内に解凍します。

	→ PC → US	58 MEMORY (F:)		
	^	名前 ^	更新日時	ŧ
		🔜 新しいフォルダー	2024/03/08 10:12	Ţ.
		General_XVR5x08-AstonDR11_Multil ang_V4.000.0000001.0.R.230714.zip	2024/03/08 15:17	ŀ
解凍したフォルダ 🗕	·7ト	General_XVR5x08-AstonDB11_MultiLang_V4.000.0000001.0.R.230714	2024/03/08 15:24	5
		·		

 レコーダーにの前面もしくは背面パネルに USB メモリを挿入し、 USB デバイスのウィンドウから「アップデート」を選択します。



② アップデートのシステム画面が表示されるので、アップデートを押下します。



③ フォルダ内にあるファイルを選択した上で、OKを押下します。

🧟 メンテナンス	⊗	i ()	Ø (7	¢	L	LIVE 🛓 🗗 - 👯
ログ	バージョン					
> システム情報						
ネット情報 管理者 インテリジェンス診断		sda1(USB USB) 7.21 GB 6.98 GB 7 7 e Information 7 - xx08-AstonDB11_Multl_r	・ リルッシュ サイズ 105.17 MB	タイブ フォルダー ファイル	削除 音 音	
	ファイル名 新しいフ	General_XVR5x08-Ast	onDB11_MultiLa	ng_V4.000.000000	91.0.R.230714.bin 戻る	



④ ファイルのダウンロードが始まり、ファームアップデート後本製品が再起動します。
 アップデート中は電源を切断せず5分ほどお待ちください。





■WEB UI 編

PC から本製品の管理画面にアクセスし、「設定→メンテナンス」を選択します。
 管理画面にアクセスするときは、PC と本製品を同一ネットワーク内に接続してください。

## 設定		2024-03-08 11:14:33 金 🚨 💽 🛛 🖼
ライブ プレビュー	検索 チェック、検索、再生ビデオ	アラーム アラーム情報の検索とチェック、アラーム 動作の設定。
POS情報のチェックと関係設定の構成	IoT IoTライブ映像のプレビュー、検索、レポー トの出力と機能の設定	AI AIビデオクエリ 機能設定
	< ● ○ 0	
# 設定		2024-03-08 11:16:04 金 🗳 💽 🗸 🔀 🞑
メンテナンス システム情報、システムアップデート、設 定のインボート/エクスボートなど表示しま す。	出力表示 解像度と表示設定	育声 音声放送の設定と音声ファイルのインボー ト
メンテナンス システム情報。システムアップデート、設 定のインボート/エクスポートなど表示しま す。	山力表示 解像度と表示設定	● 新学校送の設定と音声ファイルのインボー ト



②「管理者→アップデート」を選択します。
 ブラウザを押下し、ダウンロードしたファイルを選択した上で
 更新を押下でアップデートが開始されます。

2000 - 20000 - 2000 - 2000 - 20000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 -	、ンテナ ×	2024-03-08 11:20:59 金 🛛 🛓 🕞 🖌 🔡 🞑
🔿 メンテナンス		
ログ	メンテナンス インボート/エクスボート 初期設定	アップデート
システム情報		
ネット情報	経路 General_XVR5x08-AstonDB11_Mult プラウザ	更新
> 管理者		
インテリジェンス診断		
	□ アップデート自動チェック □ システムアップデート通知 OK	
	システムパージョン: 4.000.0000000.2.R ビルド日付: 2022-11-23	手動確認

③ アップデートが始まり、製品が再起動します。

アップデート中は電源を切断せず 5 分ほどお待ちください

ファイルアップデート			
経路	General_XVR5x08-AstonDB11_Mult アップグレード中	プラウザ	更新
ファイルアップデート			
経路	システムは再起動中です…	プラウザ	更新

