DELCATEC

かんたんガイド

本書は、以下のネットワークレコーダーの取扱 説明書(詳細)と合わせてご使用ください。

- ·CNE3R421
- ·CNE3R441
- · CNE3R461
- · CNE3R841
- · CNE3R881
- · CNE3R8F1
- · CNE3RF81
- · CNE3RFF1



uallmg/CNE3R.pdf

LEDランプの名称とはたらき

CNE3R421/CNE3R441/CNE3R461



CNE3R841/CNE3R881/CNE3R8F1/CNE3RF81/CNE3RFF1



番号	項目	内容
1	RUN ランプ	青色点灯:正常起動中 青色点滅:起動中
2	NETランプ	青色点灯:ネットワークに接続中
3	HDランプ	青色点灯:ハードディスクに異常がある (カメラ接続状態のみ) 赤色点滅:データ読み込み/書き込み中
4	CLOUD	確認中です
5	USB2.0	付属のマウス利用

録画データを再生またはバックアップする

■再生画面の表示方法

・ホーム画面でライビュー表示の映像を右クリックし、表示されるコンテ キストメニューから「再生」をクリックします。

 ☆ メニュー 井通メニュー シングルウィンドウ マルチウィンドウ マルチウィンドウ コリドーモード コリドーモード ゴカナード 出力モード 手動 			
 ☆ メニュー 井通メニュー シングルウィンドウ シングルウィンドウ マルチウィンドウ コリドーモード コリドーモード 出力モード 手動 			
 ☆ メニュー 井通メニュー シングルウィンドウ マルチウィンドウ マルチウィンドウ コリドーモード 可生 山力モード 計動 			
 □ 井通メニュー > □ シングルウィンドウ > □ マルチウィンドウ > □ コリドーモード > ○ 再生 ① 出力モード ② 再生 ③ 計断 	ିଲ	メニュー	
マシングルウィンドウ ・ オフラインカメラ (スマットワークが回答しています) マルチウィンドウ ・ ・ コリドーモード ・ ・ 町 出力モード ・ 乳 井助モード 乳 手動		共通メニュー	
 図 マルチウィンドウ > □ コリドーモード > ③ 再生 む 出力モード ⑤ 手助 		シングルウィンドウ	
 □ コリドーモード > ○ 再生 ① 出力モード ③ 手動 		マルチウィンドウ	
 ・ 再生 ・ ・ 出力モード ・ ・ ・	œ	コリドーモード	
 ・ 単力モード ・ 予動 ・ ・ ・	⊚	再生	
予 手動	٢	出力モード	
	Ľ	手動	

・再生画面が表示されます。



■録画データをバックアップする

本製品のハードディスクに保存されている映像を特定の条件で検索し、 USBストレージデバイスにファイルとして保存することができます。

◆ 再生画面の詳細な使用方法またはバックアップ方法については、取扱説明 書(詳細)を確認してください。

こんなときは

「こんなときは」のその他の内容については、取扱説明書(詳細)を確認してください

状態 オンライン

オンライン オンライン オンライン オンライン

オンライン

オフライン(ネットワーク未接続)

オフライン(ネットワークエラー)

オフライン(ネットワーク未接続)

オフライン(ネットワーク未接続)

オフライン(ネットワーク未接続)

オフライン(ネットワーク未接続)

カメラを本製品に接続しても認識されない

1 モニター管理画面の [メンテナンス]—**[システム情報]**—**[カメラ選択] を表示します**。 Web 管理画面の場合は、[メンテナンス] — [カメラステータス] を表示してください。

2 [状態] 列にある原因を確認します。

右ページの内容を確認してください。

■ ネットワーク未接続の場合

ネットワーク接続とネットワーク設定を確認してください。 モニター管理画面: [ネットワーク] Web 管理画面 : [ネットワーク]

➡ 取扱説明書(詳細)の「ネットワーク」の項目を確認してください。

カメラのユーザー名とパスワード設定を確認してください。 モニター管理画面: [カメラステータス] - [カメラ選択] - [変更パスワード確認] Web管理画面: [カメラステータス] - [カメラ選択] - [変更パスワード確認] →取扱説明書(詳細)の [カメラステータス] の項目を確認してください。

昼間でも映像が白黒で表示される

ナイトモードに切り換わらないように「デイモード」に設定する、または ナイトモードに切り換わりにくいように設定を変更してください。

┃ モニター管理画面の [カメラ選択]―[画像] を表示します。

■ナイトモードに切り換わらないようにする場合 (「デイモードに設定」する場合)

「デイ/ナイトモード」を「デイ」に設定する。

■ ナイトモードに切り換わりにくくする場合

「デイ/ナイト感度」を「低」または「最低」に設定する。



■ 弱いパスワードで拒否されている場合

カメラの管理画面にログインし、強固なパスワードを設定し てください。

■帯域不足の場合

本製品が処理可能な帯域幅に収まるように、各カメラのビットレートを下げる調整を実施してください。

⇒カメラのビットレートを下げる方法は取扱説明書(詳細)の 「エンコード」の項目を参照してください。

