DELCATEC

取扱説明書

ネットワークカメラ 4ch セット CNE3SZ41

ネットワークレコーダー用











このたびは、本製品をお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに保管してください。

この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巣、強盗、変質者の侵入などの犯罪による損失、損傷などが発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

DXアシテナ株式会社

もくじ

はじめに

はじめに	2
安全上のご注意	5
使用上のお願い	8
録画について	8
使用上のご注意	8
設置のご注意	8
商標について	8
用語	9
このマニュアルで使われている記号	寻9
本製品の概要	10
管理画面について	11

準	備	12
接続	方法	13
マウ	スの使い方	15
+-:	ボード入力の方法	16

設定

初期設定1	8
-------	---

17

ホーム画面	23
メインメニュー ポップアップメニュー コンテキストメニュー	. 24 25 26
録回映像を再生する	. 27 27 28
タイムライン表示 タグ付けした映像を再生する イベントとして登録された映像を再	30 30 再生
9 る ファイル管理画面	31 32
録画画質を設定する	34
録画スケジュールを設定する	36
録画データをバックアップする… モニター管理画面で操作する場合 Web ブラウザー管理画面で操作す 合	40 40 る場 43
データをバックアップする	46
アラームの設定をする	. 47 47 50 53
映像を拡大して見る(デジタルズ-	
ム) ライブ映像画面でズーム表示する 再生画面でズーム表示する	. 56 56 57
設定メニューについて	59
カメラ選択 カメラ選択	60

エンコード	.65
画面表示設定	.67
画像	. 68
プライバシーマスク	.73
ΡΙΖ	. 74
ネットワーク	75
基本	.75
アドバンスド	.78
システム	82
基本	. 82
画面表示	.83
時刻	.86
休日	. 88
ユーザー官埕	.89
	.92
バックアッフ	95
録画ステータス	.95
ストレージ	96
録画ステータス	.96
ハードディスク	.98
容量設定	.99
アトハジスト	101
アラーム1	02
動体検知	102
タンパリング	105
人体検知	108
	109
八/)/ 山/) //СФ	112
システム警告	115
ブザー	117
ドアベルコール	117
メンテナンス	18
システム情報	118
ネットワーク情報	120
ログ	123
バックアップ	124
リストア	126
自動機能	126

クラウドアップグレード HDD	. 127 . 128
メンテナンスログ	. 130
手動	131
マニュアル録画	. 131
マニュアルアラーム マニュアルブザー	. 132 . 132
電源オフ	133
電源オフ	. 133
Web 管理画面について	135
ホーム画面	136
ツールメニュー	138
再生画面	139
動画選択パネル	.141
動画選択パネル 設定画面	141 142
動画選択パネル 設定画面 クライアント	.141 142 .145
動画選択パネル 設定画面 クライアント システムーセキュリティー HTTF 146	. 141 142 . 145 PS
動画選択パネル 設定画面 クライアント システムーセキュリティー HTTF 146 システムーセキュリティー Telne	141 142 145 28
動画選択パネル 設定画面 クライアント システムーセキュリティー HTTF 146 システムーセキュリティー Telne 146 カメラ選択―カメラ選択	. 141 142 . 145 PS et
動画選択パネル 設定画面 クライアント システムーセキュリティー HTTF 146 システムーセキュリティー Telne 146 カメラ選択―カメラ選択 カメラ選択―アドバンスド	. 141 142 . 145 PS et . 147 . 149
動画選択パネル	. 141 142 . 145 PS et . 147 . 149 . 149
動画選択パネル	. 141 142 . 145 PS et . 147 . 149 . 149
動画選択パネル	. 141 142 . 145 S . 145 . 147 . 149 . 149 . 149
動画選択パネル	141 142 145 S た 147 149 149 149 149

その他	152
共通	153
ログインパスワードを変更す	-る153
Web 管理画面	160
使用上のご注意	163

はじめに

準 備

設定

その他

設置上のご注意 165
このマニュアルについて166
動作環境167
各部の名称とはたらき168
パソコンの IP アドレスの確認方法 170
Windows10の場合170
Windows10の場合170 サポートサービスについて171

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

<u>入</u> 危険	この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険が切迫して生じる 可能性が想定される内容を示しています。
▲警告	この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。
<u>承</u> 注意	この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

一般的な 注意事項	水ぬれ禁止	接触禁止	1 指示を守る
一般的な 禁止事項	分解禁止	ぬれ手禁止	000 プラグを抜く



設定

準備

		警告	
	お手入れは AC アダプターをコンセ ントから抜いてから行う 感電ややけどの原因となります。 異常があるときは、すぐに使用を中止 する 次のような異常時は、電源プラグ・AC アダ		万一、AC アダプターを落としたり、 破損したりした場合、AC アダプター を AC コンセントから抜いて販売店 に連絡する そのまま使用すると、火災・感電の原因とな ります。
	プターをコンセントから抜き、お買い上げの 販売店、工事店、または弊社カスタマーセン ターにご相談ください。 ・ 煙がでる、変な臭いがする ・ 内部に水や昆虫、物が入った ・ 異音が鳴る ・ 電源プラグ・AC アダプターのコードや本 体の外部が破損、劣化している		電源プラグ・AC アダプターをAC コンセントから抜くときは、コードを引っ張らない コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。必ず電源プラグ・AC アダプター本体を持って抜いてください。 本製品を移動する場合、必ず電源プラグ・AC アダプターを AC コンセン
	長期間使用しないときは、安全のた め必ず電源プラグ・AC アダプターを AC コンセントから抜く 火災の原因となります。		トから抜く コードが傷つくと、火災・感電の原因となる ことがあります。 本製品にホースなどで直接水をかけ
\bigotimes	 電源プラグ・AC アダプターは、風通しの悪い場所で使用しない 風通しを悪くすると、内部に熱がこもり、火災の原因となります。次のような使い方はしないでください。 ・押入れ、本箱・天井裏など、風通しの悪い狭いところに押し込む 		火災や感電の原因となります。 雷の発生が予想されるときは、前もっ て、電源プラグ・ACアダプターを ACコンセントから抜く 落雷によって、火災の原因となることがあり ます。
	 ・テーフルクロスを掛けたり、じゅったんや 布団の上に置いたりする ・布や布団でおおったり、包んだりする 	\bigcirc	電源(ACTOOV)を入れたままに線 工事をしない 火災や感電の原因となります。
	電源フラク・AC アタブターに水をか けたり、濡らしたりしない また、AC アダプターの上に水や薬品 の入った容器を置かない 水や薬品が中に入った場合、火災や感電の原 因となります。また、ペットなどの動物が AC アダプターの上に乗らないように注意し てください。尿や糞が中に入った場合、火災 や感電の原因となります。 電源プラグ・AC アダプターは、AC コンセントに根元までしっかりと差 し込む すき間があるとゴミがたまり、火災の原因と なります。また、AC アダプターは定期的に AC コンセントから抜いて掃除してください。		 雷のときは配線工事をしない 感電の原因となります。 次の場所に設置しない 強度の不足する場所、不安定な場所 落下や転倒によるけがの原因となります。 継続的に振動が発生する場所(工事現場など) 落下や転倒によるけがの原因となります。 んや車両の通行の妨げになる場所 ぶつかったり、接触したりして、けがや破損の原因となります。 直射日光の当たる場所、熱器具の付近や高温になる場所、湿気やホコリの多い所 火災や感電、故障の原因となります。 浴室やシャワー室、プールなどの湿気の多い所 湿気や湯気による故障の原因となります。 塩害や腐食性ガスが発生する場所 取付部が劣化し、落下によるけがや事故、故障の原因となります。

はじめに

準 備

設定

▲ 警告

		,	
Â	 可燃性ガスが発生している場所 爆発によるけがの原因となります。 可燃物のそば わらぶき屋根の軒下 ベランダなど、洗濯物や布団などがカメ ラに触れる場所 風により可燃物が飛んできてカメラを覆 う恐れのある場所 火災の原因となります。 設置、点検時は次のことに注意する 	0	 ・自動ドア、火災 の近く ・心臓ペースメージ 以内の位置 誤動作による事 本製品を壁面に ときは、堅固・ 不安定な場所、振 壁(石膏ボード、 ト)、コンクリート
	 ・設置や配線、点検時は電源を切ってから作業する。 感電やショート・誤配線による火災の原因となります。 ・足場と安全を確保し、強風、雨、嵐、雪、霧などの天候が悪い日や暗い所では、危険なので記署工事や点検索しない。 	\bigcirc	には取り付けない けがの原因となり 乳幼児の手の届 を置かない 乳幼児が付属品な ぐに医師に相談し
	なので設置工事や点検をしない。 落下や転倒によるけがの原因となります。 ・本体や部品、工具類を落としたり、強い衝撃を与えたりしない。 けがや故障の原因となります。 ・ケーブル類は正しく配置する。	\bigcirc	土中埋設配線す 続はしない 絶縁劣化により、 ります。 土中埋設する場
	 ・組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力(トルク)指定がある場合は、その力(トルク)で締め付け、確実に固定する。 ・ 台風のあとや積雪のあとなどは、取り付けに緩みや異常が生じることがあるので注意 	0	はとは、電線管 理をする 感電の原因となる 取り付け後、確 か、またときど 確かめる 固定が不十分な場
	する。 点検はお買い上げの販売店、工事店、また は弊社カスタマーセンターにご相談くださ い。そのままにすると破損して、けがや故 障の原因となります。 ・取り付けたカメラにぶら下がったり、無理	0	故障の原因となり 屋外コンセント する 電源プラグ・ACご ありません。漏電 コードをステッ
\triangle	な力を加えたりしない。 落下による破損、けがの原因となります。 電源工事が必要な場合は、電気工事が 行えるお買い上げの販売店または工		場合は、被ふく 定する ショートや断線に 故障の原因となり
	事店に依頼する 電気工事士の資格がない場合、電気工事をす ることは、法律で禁止されています。 次のような場所や条件では、人体や医	0	お手入れの注意 ベンジンやアルコ ず、乾いた布で乾 溶けたり、変形や
	 療機器などに影響を与える場合があるため、取り付けない 病院など特定の電波の使用を禁止された区域 医療用電気機器の近く(手術室、集中治療室など) 	0	定期的に点検3 取り付けが緩んだ 落下による破損、

- 報知機などの自動制御機器
- カーの装着部位から 22cm
- 故の原因となります。
- こ取り付けて使用する 確実に取り付ける 動の多い場所、強度の弱い ALC(軽量気泡コンクリー ~ブロック、ベニア板など) でください。落下により、 ます。
- 届く場所に付属品など

どを飲み込んだ場合は、す てください。

「る場合は、土中での接

感電の原因となることがあ

局会、ケーブルや配線材 きなどを使用して防水処

ことがあります。

催実に固定されている ごきぐらつきがないかを

合、落下によるけがや感電、 ます。

トは、防水ケースを使用

アダプターは防水仕様では や感電の原因となります。

ップルなどで固定する 、が変形しないように固

Ţ

ール、シンナーなどは使わ 拭きしてください。 変色の原因となります。

する

り、ネジが錆びたりすると、 けがの原因となります。

使用上のお願い

録画について

本製品の故障や誤動作などの原因によって、本製品の内蔵メモリに正常に録画できなかった内容の補償、録画 した内容の損失、直接および間接的損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。あらかじめご了承くだ さい。内蔵メモリの書き込み回数は、約1000回です。(ただし、使用環境によって異なります)

使用上のご注意

- ・ 本製品の使用は、日本国内のみです。海外では使用できません。
- 本製品は、防犯を保証する機器ではありません。ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。
- 停電などの外部要因によるデータの損失、その他の直接および間接的損害につきましては、弊社は責任を負 いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・ 周囲温度 0℃以下で使用した場合、レンズ部がくもったり、霜が付いたりすることがあります。

設置のご注意

- 本製品をセンサーライトの近くに設置しないでください。誤動作することがあります。
- ・ 本製品は、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して設置してください。

商標について

- iPhone、iPad、iPod.touchは、米国および他の国々で登録された Apple.Inc.の商標です。 App.Storeは、Apple.Inc.のサービスマークです。
 iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
 iOSの商標は、米国 Ciscoのライセンスに基づき使用されています。
- Google および Google ロゴ、Android、アンドロイド、Google.Play は、Google.LLC の商標です。
- QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

このマニュアルで使われている記号

記号	意味
手田	作業上および操作上で特に注意していただきたいことを説明しています。この注意事項を
里女	守らないと、故障の原因になることがあります。注意してください。
	説明の補足事項や知っておくと便利なことを説明しています。

本製品の概要

本製品は、ハードディスク搭載ネットワークレコーダーです。本製品とDXアンテナ製ネットワークカメラ (CNE3C シリーズ)を接続することで、すぐに利用いただくことが可能です。

●PoE 対応

カメラ接続用ポートはすべて PoE(PoweroverEthernet)に対応。PoE 対応カメラにカテゴリー 5e 以上の LAN ケーブルを接続することで給電することができます。

●USB ポート

USB ポートを搭載し、USB メモリーを挿すことで映像の書き出しができます。

●カメラ設定

接続しているカメラの設定を、本製品の管理画面から簡単に変更することができます。

●DDNS サービス

ダイナミック DNS サービス「SkyLinkDDNS」に対応し、IP アドレスが変更されても同一カメラの映像を見ることが可能です。

●モバイル用アプリ対応

モバイル用アプリ「Guard Viewer」に対応し、スマホや(iOS/Android 版)タブレットから監視カメラのラ イブビュー・録画再生映像を見ることができます。

●本書に記載されているイラスト、画面などは開発中のものであり、実際の製品とは異なる場合があります。

設定

はじめに

設 定

管理画面について

本製品の管理画面を表示する方法は以下の2通りあります。

- ●本製品に直接モニターを接続する方法(モニター管理画面)
- ●LAN 経由でパソコン上のウェブブラウザから操作する方法(Web 管理画面)

LAN 経由でアクセスする方法(Web 管理画面)については、134ページをご参照ください。



■ CNE3R シリーズの接続例

各カメラの設置・接続方法は、カメラ付属のセットアップガイド、またはユーザーズマニュアル(PDF版)を ご参照ください。



- ●電源を入れる前に、必ず VGA または HDMI 端子にモニターを接続してください。
- ●ネットワークレコーダーの出力解像度の初期設定は、「1024×768/60Hz」です。接続する モニターが上記解像度に対応していない場合は、接続する前にネットワークレコーダーの出力 解像度を設定してください。(83ページ「画面表示」参照)



重要 < VGA 接続時の注意>

接続するモニターによっては、対応している信号であっても正しく表示できなかったり、まった く表示されない場合があります。モニター側の表示調整機能にて、調整をお試しください。(モ ニターや解像度によっては、調整を行っても正しい表示にはならない場合もあります。)

●DX アンテナ製、CNE3C シリーズネットワークカメラは、カメラを本製品の PoE 端子に接続 するだけで、ご利用いただけます。

■ネットワークカメラの接続可能台数について

● バレットカメラ / ドームカメラ…4 台まで

同ーネットワーク上に複数のネットワークレコーダーを接続する場合

ネットワークレコーダーはスイッチングハブ経由ネットワーク端子で接続してください。ネットワークレコー ダー同士を PoE 端子を利用して接続すると、誤動作の原因となります。





ネットワークレコーダー同士をPoE 端子とネットワーク端子で接続しない。



左ボタン				右ボタン			
クリック		・項目の選択または確定		7 11w7	・コンテ	キストメニューの表示	
ダブルクロッ	-	・ライブビューでフルスク リーン表示にする		シリッシー・スーム ・ウィン		いだ」 'ドウを閉じる	
5510555		・フルスクリーフ表示から 通常表示に戻す					
ドラッグ		・動き検出範囲ウィンドウ などで範囲を設定					
ホイール							
回転	回転 メニューのスクロールまたは、プログレスバーの拡大/縮小						
長押し	初期設定解像度(1024×768/60Hz)に戻す						

はじめに

キーボード入力の方法

入力欄をクリックすると、ソフトキーボードが表示されます。マウスのカーソルを入力したい文字に合わせて クリックして文字を入力します。



本製品に USB キーボードを接続しても、ご利用になれません。



初期設定

本製品の電源を入れると、モニターに初期設定ウィザードが表示されますので、画面に従って設定します。 ● 初期設定の内容は、後からでも設定できます。

重要 電源を入れる前に、必ず VGA または HDMI 端子にモニターを接続してください。

言語を選択し、[確認]をクリックします。



2 入力欄をクリックして初期設定のパスワードを入力します。 初期設定のパスワード:123456



ログインすると、新しいパスワードに変更するよう促すメッセージが表示されます。 [確認]をクリックすると、パスワード変更画面が表示されます。



はじめに

3 新しいパスワードを設定します。

新しいパスワードは英字・数字・記号をすべて使用した 9 ~ 20 文字で設定してください。 ※ 使用できない記号… / \ :*? [・] * <> | % &

	パスワード変更	
ユーザー名	admin	
古いパスワード		
パスワード		弱
パスワード(確認)		
₩Eメール		
		確認

①「古いパスワード」入力欄をクリックして、現在のパスワードを入力します。

②「パスワード」入力欄をクリックして、新しいパスワードを入力します。

※9~20文字でパスワードを設定します。パスワード入力欄の右側にパスワードの強度が表示されま す。「強」になるように、必ず英字と数字・記号を組み合わせたパスワードを設定してください。

③確認のため、「パスワード(確認)」欄に新しく設定したパスワードを再度入力します。

④[確認]をクリックします。

※パスワードの復旧設定を行う場合は、連絡先メールアドレスを入力してください。後で行う場合は、「E メール」のチェックをはずしてください。

重要 ●初期設定のパスワードは非常に脆弱なものです。パスワードは必ず初期設定のものから変 更してください。

●変更したパスワードは、紛失したり、忘れないよう、厳重に管理してください。

4 アンロックパターンの設定をします。

本機に接続したマウスでクリック&ドラッグしながら、〇を結ぶお好きなパターンを設定します。 ※確認のため同じパターンを2回入力する必要があります。

パターンが設定されると、ウィザード画面が表示されます。



5 タイムゾーンと時間を設定して、[次へ]をクリックします。

	ウィザード		
1-	2		
ウィザ	時刻	TCP/I	P
i de la companya de la			
タイム	・ゾーン (UTC+09:00	0) Tokyo, Osaka, Se 🗸	
日付形	武 ҮҮҮҮ-ММ-Г	v do	
時間形	3 24時間		
システ	ム時刻 2021-04-28	8 16:42:10 ~	
18 e 8			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
And			
		前へ	次へ終了

システム時刻は、NTP サーバーによる自動更新(同期)を設定することも可能です。初期設定完了 後にメニューから [設定] ー [システム] ー [時刻] 画面で設定できます。詳しい設定方法は 86 ペー ジをご参照ください。

6 本機のネットワーク設定をして、[終了]をクリックします。

IP アドレスなどを変更したい場合は設定します。変更の必要のない場合は、そのまま [終了] をクリックします。

		ウィザート	: /				
	1	_2-			3		
ġ,	ィザ	時刻			TCP/IF		
	NIC選択	NIC1					
	☑ DHCP有効						
	IPアドレス						
	サプネットマスク						
83	ディフォルトゲート						
	PoE NIC IP Addr.	172 .	16 .				
2. 0							
And I							
				前へ		確認	終了

ウィザード終了の確認画面が表示されるので [はい] をクリックすると、最高の画質に調整するメッセージ画面が表示されます。

[スイッチ]をクリックすると、画質が自動調整されます。

メッセージ	
最高の画質を得るには、1920 * 1080 / 60Hzをお 勧めします。	
○ 再度表示しない スイッチ 取消	

C)



初期設定が終了し、ホーム画面が表示されます。

- ●カメラは接続するだけで、特別な設定を行わなくても映像が表示され、録画も常時行われるようになります。
- ●カメラ映像が表示されるまで少し時間がかかる場合があります。
 - ➡カメラ映像が表示されない場合は、155ページをご参照ください。





設定

はじめに

設定―カメラ映像を見る

ホーム画面には接続しているカメラのライブビューやメインメニューなどが表示されます。 (下図は画面表示が4分割表示に設定されている場合です。)



番号	項目	内容				
		カメラの状態をアイコンで示します。				
	状態アイコン	録画中です。				
		カメラのスピーカーが有効です。本製品のLineInから入力された音声が、 カメラ側に接続されたスピーカー(または内蔵スピーカー)から出力さ れています。				
1		カメラのマイクが有効です。カメラ側に接続されたマイク(または内蔵 マイク)に入力された音声が、ネットワークレコーダーの LineOut に 接続したスピーカー出力されています。				
		動体を検知しています。				
		タンパリングアラーム(カメラ妨害検知機能)が発生中です。				
2	現在日時	現在の日付と時刻を表示します。				
3	ライブビュー	カメラの現在の映像が表示されます。				
4	アクティブカメラ	映像を左クリックすると、アクティブ状態になり、ポップアップメニューが表示されます。				
5	ポップアップメ ニュー	選択しているカメラに対するメニューです。 ◆ 25 ページ「ポップアップメニュー」				
6	メインメニュー	マウスカーソルを画面下に移動すると、表示されます。 ➡ 24 ページ「メインメニュー」				

メインメニュー

A

1

⊞<>२ २

2 3 4 5

番号	項目	内容
1	メニュー	管理画面が表示されます。表示にはログインする必要があります。
2	画面分割数	1 画面のみ表示します。 日 4 分割表示します。
3	前画面/次画面	前または次の画面に移動します。
4	シーケンス表示	 シーケンス表示のオン/オフを切り替えます。 シーケンス表示をオンにすると、設定した間隔で自動的に画面表示が切り替えられます。 画面レイアウト、画面数、時間間隔は、[メニュー] - [メニュー] - [システム] - [画面表示] で設定することができます。 ◆ 83 ページ「画面表示」 ◆ 83 ページ「画面表示」 シーケンス表示オンの状態です。 クリックすると、シーケンス表示オフになります。 シーケンス表示オフの状態です。 クリックすると、シーケンス表示オンになります。
5	再生	録画した映像を再生します。 → 27 ページ「録画映像を再生する」
6	カメラ情報	カメラの情報ウィンドウが表示されます。
1	アラーム ステータス	カメラのアラーム状態とカメラの状態が表示されます。
8	ネットワーク	アイコンの上にマウスカーソルを置くと、NIC 情報と IP アドレスが表示されます。 クリックすると、ネットワーク設定の管理画面が表示されます。
9	時刻	アイコンの上にカーソルを置くと、現在の日付が表示されます。 クリックすると、時刻設定の管理画面が表示されます。
10	ロック	 メインメニューを自動的に隠します。 マウスカーソルを画面の一番下に移動すると表示されます。 メインメニューが常に表示されます。

<u>A</u> P

9

10

6 7 8

ホーム画面でマウスカーソルを一番下へ移動すると、メインメニューが表示されます。

<u>ポップアップメニュー</u>

ホーム画面でライブビュー表示の映像をクリックすると、クリックしたカメラ映像がアクティブ状態になり、 ポップアップメニューが表示されます。



	ē	٩	Ą	٢	OSD	€J×	
1	2	3	4	5	6	7	8

番号	項目	内容					
1	PTZ	PTZ コントロール画面が表示され、カメラをコントロールすることができます。 ※本製品ではこの機能はご利用になれません。					
2	ローカル録画 * スケジュール録 画で録画中はロー カル録画できませ ん。	録画されていません。 クリックすると、ハードディスクに録画を開始します。 録画中です。 クリックすると、録画を停止します。					
3	インスタント プレイバック						
4	デジタルズーム	表示中の映像を拡大表示します。					
5	画像設定	画像設定の画面が表示され、画面の輝度、彩度、コントラストを設定できます。					
6	OSD	クリックすると、画面表示の設定画面が表示されます。					
(\bar{J})	音量設定	マウスカーソルを合わせると、カメラの音量を調整できます。 クリックすると、ミュートのオン/オフを切り替えます。					
8	カメラ選択	マウスカーソルを合わせると、カメラの画質・音質・画像解像度が表示されます。 クリックすると、[IP カメラ変更]画面が表示され、カメラの設定ができます。					

ライブビューでは、同時に複数のカメラの音声を有効にはできません。

コンテキストメニュー

ホーム画面でライブビュー表示の映像を右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。

U-w	/	
2-88	共通メニュー	>
3	シングルウィンドウ	>
<u>4</u> -N	マルチウィンドウ	>
5	コリドーモード	>
6 -D	再生	
⑦ <u>-</u> ☆	照度設定	
8 -®	出力モード	
9 - L	手動	

番号	項目	内容
1	メニュー	管理画面を表示します。
2	共通メニュー	カメラ選択・ネット設定・バックアップの各設定画面を表示します。
3	シングル ウィンドウ	選択したライブビューのカメラ映像を1画面全体表示します。
4	マルチウィンドウ	ライブビューのカメラ映像をマルチウィンドウで表示します。
5	コリドーモード	ライブビューのカメラ映像を縦長に表示します。
6	再生	録画映像の再生をすることができます。 ➡ 27 ページ「録画映像を再生する」
1	照度設定	カメラの設定画面を表示します。 ➡ 68 ページ「画像」
8	出力モード	映像の出力モードを設定できます。
9	手動	録画・アラーム・ブザーを手動で開始/停止できます。 ※アラーム・ブザーは本製品ではご利用になれません。

録画映像を再生する

再生画面の表示方法

 ホーム画面でライビュー表示の映像を右クリックし、表示されるコンテキストメニューから [再 生] をクリックします。



再生画面が表示されます。



再生画面について



番号	項目		内容							
1	カメラ選択	再生するカメラを選択しま	す。							
2	日付	選択再生する日付を選択し す。	ます。録画データがある日付はオレンジ色で表示されま							
		ノーマル	通常の再生画面です。							
3	再生モード	スマート	本項目は将来の機能拡張用の設定項目となります。 現在はご利用できません。							
		コリドーモード	縦長分割画面で映像を再生します。 (最大 3 画面までの表示となります。)							
		再生画面上で左クリックす	ると、ツールバーが表示されます。							
4	ツールボタン	 タグの追 画面が表 タグは、 を検索す う 30 へ を検索す う 30 へ デジタル 画面の一 大したい う 57 へ 音量を認 ンをクリ す。 	加 示され、追加するタグに任意の名前を付けられます。 映像をバックアップするときなど、後で特定シーン るときに使用できます。 ページ「タグ付けした映像を再生する」 バズーム 一部を拡大表示します。ボタンをクリックした後、拡 い箇所をドラッグして拡大します。 ページ「再生画面でズーム表示する」 整します。スライダーで音量を調節します。アイコ リックするとミュート/ミュート解除が切り替わりま							
		保護 現在の再 を行うと ときでも	至生位置の前後 5 分間の映像をロックします。ロック 録画映像の削除を行えなくなり、ディスクが一杯の の自動的に削除されることがなくなります。							
5	外部ファイル	USB 端子に接続した USE	3 メモリなどからファイルを読み出すことができます。							
6	クリッピング開始・ クリッピング終了	ビデオの一部を切り取るこ クリッピングボタンをクリ 了のマークが表示されます 取られる箇所は水色で表示 切り取った後、[ファイル行 することができます。	とができます。 「ックすると「⑧タイムライン」上に 6 時開始、18 時終 「。マークをドラックして開始、終了を指定します。切り だされます。 管理」ボタンをクリックすると、切り取った映像を保存							

番号	項目	内容
1	ファイル管理	[ファイル管理] 画面を表示し、動画や画像をバックアップしたり、タグの編集を します。➡ 32 ページ「ファイル管理画面」
8	タイムライン	映像の再生位置などが表示されます。 ➡ 30 ページ「タイムライン表示」
		一時停止
		停止
		逆再生 逆再生
		30 / 30 巻き戻し/早送り(30秒)
9	コントロール パネル	再生速度ダウン/再生速度アップ
	7 117	✓ / ▶ 逆再生時は「-1x」より遅い速度(-1/2x、-1/4x など) は設定できません。
		■ □マ送り
		1x 再生速度表示
10	解像度	再生する映像の解像度を選択します。
1	全画面	表示全画面表示で再生します。右クリックで元の画面に戻ります。
12	終了	再生画面を閉じます。

その他

はじめに

準 備

設定

タイムライン表示

選択中のカメラ



番号	項目	内容
1	プログレスバー	選択中のカメラ(青色枠)の状態が表示されます。 通常録画された映像データは青色、イベントが検知された箇所はオレンジ色で表示 されます。
2	スライダー	現在の再生位置を表示します。 ドラッグすると、再生位置を移動することができます。
3	表示時間単位	プログレスバーのスライダーを動かすと、表示される時間軸の単位を6段階(10 分・30分・1時間・6時間・12時間・24時間)に切り替えできます。

タグ付けした映像を再生する

タグ付けをした映像を検索して再生することができます。

- 再生画面で画面左下の【ビデオ検索】をクリックします。
- 2 「タイプ」のプルダウンメニューから [タグ検索] をクリックします。
- 3 タグ付けされた映像を検索します。
 - ①検索するカメラを選択します。選択するカメラのチェックボックスにチェックを入れます。
 - ②タグのキーワードで絞り込む場合は、「キーワード」欄にキーワードを入力します。
 - ③検索する日時の範囲を指定します。
 - ④ [検索] ボタンをクリックします。

入力したタグのキーワードに該当するタグが表示されます。 キーワードを入力しない場合は、すべてのタグが表示されます。

4 検索条件に当てはまるタグの一覧が表示されますので、再生するタグ付けされた映像の再生ボタンをクリックします。

イベントとして登録された映像を再生する

イベントとして登録された映像を検索して再生することができます。

再生画面で再生画面左下の[ビデオ検索]をクリックします。

2 タグ付けされた映像を検索します。



①検索するイベントの種類を選択します。

[アラーム入力/動体検知/ビデオロス]

- ②検索するカメラを選択します。
- ③検索する範囲を指定します。
- ④ 【検索】 ボタンをクリックします。
- 3 検索条件に当てはまるタグの一覧が表示されますので、再生するタグ付けされた映像の再生ボタンをクリックします。



▶ タグ付けされた映像の開始時間と終了時間を設定します。

ファイル管理画面

ファイル管理ボタン

[ファイル管理] ボタンを押すと [ファイル管理画面] が表示され、クリップした映像などを USB ストレージ にバックアップすることができます。

		ファイル管理	
ビデオクリップ 保護			
□カメラ選択	クリップ時刻		MARKER INFORM
🗹 D1	2021-08-24 11:16:4711:34:16	245.3MB	
🗆 D1	2021-08-24 11:34:1611:52:17	254.1MB	State and a second state
🗆 D1	2021-08-24 11:52:1712:10:23	254.1MB	AN AN AN
□ D1	2021-08-24 12:10:2312:24:20	195.2MB	
合計:4 ページ:1/1		\ll \checkmark \gg 1 \rightarrow	
必要容量: 245.3 MB			

項目	内容
ビデオクリップ	クリッピングで切り取った映像を保存します。 クリッピング機能で切り取った映像が一覧表示されます。 クリッピングの方法は 28 ページの「クリッピング開始・クリッピング終了」をご参 照ください。
保護ファイル	保護した映像を保存します。
タグ	カスタムタグやデフォルトタグの編集をします。

はじめに

設定―録画設定をする

設定

はじめに

準備

録画画質を設定する

録画映像の解像度やフレームレート、画質を適切なものに設定します。

👖 ホーム画面でメニューアイコン 🎧 をクリックします。



◎ 映像を右クリックして表示されるコンテキストメニューにある「メニュー」からも管理画面へ入ることができます。

2 認証画面が表示されますので、パスワードを入力して [ログイン] をクリックします。 管理画面が表示されます。

3 [カメラ選択]をクリックします。

					カメラ選択				
	カメラ選択	カメラ選択 アドバンスト							
レイ カメラ選択	エンコード								
		□カメラ選択		状態			カメラ設定	ネット設定	詳細
\odot	画面表示設定	D1(IP Camera 01)	172.16.0.9		オリジナル	IPC2122LR3-PF40M-D			
VCA検索	5 00	D2(IP Camera 02)				IPC2122LB-ADF40KM-G			
		D3(IP Camera 03)				IPC2122LB-ADF40KM-G			
. ₩ 		D4(IP Camera 04)				IPC2122LB-ADF40KM-G			
						IPC2122LR3-PF40M-D			
() 2 X F L () () Y 7 7 7 () X 1 7 7 7 () X 1 7 7 () X 1 7 7 () X 7 L () X 7									
29 メンテナンス		検出されたデバイス: 4、	追加されたデバイス: 4、	通信带域:	55Mbps				
		☑ H.265への自動切り替:	え スマートエン		ヴへの自… 💿	OFF 〇基本			

4 必要に応じて以下のメニューに入り、設定を行います。

[カメラ選択] ー [エンコード] 映像の解像度や圧縮方法の設定を行います。 ➡詳しい設定内容は 65 ページ「エンコード」

カメラ選択													
<u> </u>	カメラ選択												
カメラ選択			D1(IP Camera 01)										
		ストレージモード	メインおよびサードストリーム										
\otimes	画面表示設定	撮影モード	1920*1080@25										
VCA検索	百僚												
Æ													
*	プライバシーマスク	ストリームタイプ	ノーマル		ネットワーク伝送 ~	ネットワーク伝送							
		ビデオ圧縮											
		解像度	1920*1080(1080P)		704*576(4CIF) ~	352*288(CIF)							
			2048										
പ													
バックアップ		團領											
		1フレーム間隔											
A		平滑化											
		音声ストリーム											

[カメラ選択] ー [画像] 映像の画質や露出、ホワイトバランスを設定します。 ➡詳しい設定内容は 68 ページ「画像」



◎ 画質はライブビュー映像をクリックしたときのポップアップメニューからも簡易的に設定することができます。



はじめに

準備

設定

録画スケジュールを設定する

初期設定では録画は 24 時間 365 日行われます。夜間や休日に録画をしないときなどは、スケジュール設定をします。

ホーム画面でメニューアイコン ᢙ をクリックします。

◎ 映像を右クリックして表示されるコンテキストメニューにある「メニュー」からも管理画面へ入ることができます。

2 パスワードを入力して管理画面に入り、[ストレージ] ー [録画ステータス] をクリックします。 スケジュール画面が表示されます。

	録画ステータス															
カメラ選択		カメラ名 Martic スケジュー	-ル有効		Camera 01)											
\odot	容量設定	事前録画時	問(秒)						事後的	RIKASNO;	10)					3
VCA検索		я	<u> - ・ </u> カナラ名 D1(D ⁰ Camera G1) Gスケジュール病的 事前時時時時) 10 4 6 8 10 0 22 4 4 6 8 10 22 14 16 18 20 22 44 EtGo@hetクリックし、スケジュールを組建ます													
₩ ネットワーク														 - 1		
Ô		*												8	林桃知	
システム		±													/ ラーム 別本検知とアラ.	
		休日	0 2	4	6	8 10	12	14	16	18	20	22	24		3体検知または	
л. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		注右の色枠を			レを描きます									~		
<u>∧</u> 77-4																
メンテナンス																
					絡	3										

3 スケジュール設定するカメラを選択し、録画設定をします。

スケジュ																
D					D1(IP Camera 01) ~											
	ル有効															
	事前绿圈時間	8(19)								事後は	RIK8510)	秒)				
3)		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18					
															ノーマル	
·	*														イベント	
															動体検知	
															75-4	
															動体検知とアラ。	
															新秋秋秋年1年 た(土	
	休日		,	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	supported a veral.	

①スケジュール設定するカメラを【カメラ選択】から選択します。

注意 別のカメラを選択すると、現在設定中の内容はリセットされます。 設定中にカメラを変更する場合は、[適用]をクリックして設定を確定してからカメラを選 択してください。

- ② [スケジュール有効] にチェックを入れます。
- ③ [事前 / 事後録画時間(秒)]を設定します。

事前録画時間:指定した時間だけスケジュールの録画開始時間より前に録画を開始します。 事後録画時間:指定した時間だけスケジュールの録画終了時間後も録画します。

1
		ストレージ
	録画ステータス	
カメラ選択		カメラ名 D1(IP Camera 01) ~
\odot	容量設定	ビスケジュール有効 単依録総時間(や) 10 ・ 単後録総時間(や) 60 ・
VCA検索		0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 kitit
\oplus		
ネットワーク		* 1421
<u>(</u>)		
システム		
নি		
バックアップ		0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 to the terms of te
		注右の色枠をクリックし、スケジュールを描きます
ストレージ		
77-4		
న		
メンテナンス		
		7 K- 10 R 107

①スケジュールに割り当てたい録画の種類をクリックします。

項目	内容
ノーマル	通常の録画を行います。
	指定した時間にイベント(動体検知時、アラーム発生時、ビデオロス検知時)が 起こったときに録画を行います。
	➡ 47 ページ「アラームの設定をする」(動体検知・タンパリング・ビデオロス)
	指定した時間に動体検知をしたときに録画を行います。動体検知機能が〔有効〕
動体検知	になっている必要があります。
	➡ 102 ページ「動体検知」
アラーム	指定した時間にアラーム発生したときに録画を行います。
動体検知とアラ…	指定した時間に動体検知とアラームが同時発生したときに録画を行います。
動体検知または…	動体検知またはアラームのどちらかが発生したときに録画を行います。
なし	録画を行いません。

②スケジュール表をクリックして色を塗り、スケジュールを設定します。



[編集] をクリックすると、他の曜日に設定をコピーすることができます。

<設定例>

月~日	0:00 ~ 6:00 と 19:00 ~ 24:00 はアラーム発生時のみ録画。 その他の時間は通常録画。			
休日	録画なし。 ➡休日の設定方法は、88 ページ「休日」をご参照ください。			

5 [適用]をクリックして設定を保存します。

注意 [適用]を押す前に他のカメラを選択すると、設定がリセットされますのでご注意ください。

6 他のカメラも同様に設定します。

[コピー]をクリックすると、設定を他のカメラにコピーすることができます。

はじめに

設定―その他の使い方

準備

はじめに

録画データをバックアップする

モニター管理画面で操作する場合

本製品のハードディスクに保存されている映像を特定の条件で検索し、USB ストレージデバイスにファイルとして保存することができます。

●USB ストレージデバイスは、パーティションを FAT32 または NTFS フォーマットでフォーマットし、本 製品背面の USB 端子に接続してください。

●映像のファイル形式は「.mp4」です。

USB ストレージデバイスを本製品に接続したときに表示されるメニューから「録画バックアッ プ」を選択します。

※UBSストレージを本製品に接続したときだけ表示されるメニューです。

	USBデバイス	×
パーティション 容量	USB-sdb1 4305MB 利用可能、合計 7628M	IB
システムバックアップ 録画バックアップ カメラ再新	バケットバックアップ VCAバックアップ	ログバックアップ システムアップグレ
777 <u>0</u> m		

2 パスワードを入力して管理画面に入り、[バックアップ] ー [録画ステータス] をクリックします。 バックアップ画面が表示されます。

バックアップ	
(第四人) 録画人シークス (録画パックアップ)	
→ カメラ親訳 ピオペて ピD1 ピD2 ピD3 ピD4	
録題タイプ オペて	
1421917 #4T	
VCA検索 VCA9イブ すべて	
7712917 \$~~~	
マンジョン 開始時刻 2021-11-16 00:00:00	
修了時刻 2021-11-16 23:59:59	
» Х7ть	
パックアップ	
210-9	
\wedge	
75-4	
- <i>2</i> ,	
メンテナンス	
1025 107	

3 バックアップしたい映像の条件を指定し、[検索]をクリックします。

					パックア		
	録画ステータス	録画バックアップ					
カメラ選択		৶⊀≺ৼ	₽ D1	🖬 D2	🗹 D3	₩ D4	
		録画タイプ				オ ~τ ~	
\odot							
VCA検索							
æ						<i>र</i> ूट	
ネットワーク		開始時刻				2021-11-16 00:00:00	
		終了時刻				2021-11-16 23:59:59	
A							
ストレージ							
<u></u>							
>>> メンテナンス							
		核家	終了				

1

項目							
	バックアップする映像の種類を指定します。						
	すべて	すべての映像から選択します。					
録画タイプ	ノーマル	通常の録画映像(手動録画した映像・動体検知録画・アラーム録画含むイベント録画として録画された映像以外)から 選択します。					
	手動	手動録画した映像から選択します。					
	イベント	イベントとして録画された映像から選択します。					
	[録画タイプ]で[イベン	ト]を選択したときに、イベントの種類を以下の中から指定し					
イベントタイプ	ます。 [すべて/動体検知/アラーム/動体検知とアラーム/動体検知またはアラーム/ビデオ ロス検出/ VCA /人体検知/ドアベルコール]						
VCA タイプ	(現在はご利用になれません。)						
ファイルタイプ	映像の種類を以下の中から	ら指定します。[すべて/解除/保護]					
開始時刻	映像の開始時刻を指定しる	ます。					
終了時刻	映像の終了時刻を指定します。						

4 検索結果画面が表示されますので、バックアップする映像を選択するか、[全てバックアップ] をクリックします。



●本製品では、カメラの映像を約250MBごとに1つのファイルとして内部で管理しています。バックアップ時もこの内部ファイル単位でバックアップファイルが作成されます。そのため、開始時間・終了時間によっては、複数のファイルが出力されます。

●録画データのバックアップの際に、外付けの USB ハードディスクを使用する場合、ファイルや フォルダに、2 バイト文字(全角文字)が含まれていると、正しく表示されない場合があります。 ※外付けの USB ハードディスクのフォーマット形式は FAT32 または NTFS に対応しています。 はじめに

5 バックアップ画面が表示されますので、フォルダを選択し、[バックアップ]をクリックします。

	バック	アップ		
パーティション 地点	USB-sda1 /			
名前	サイズ	タイプ	時刻変更	削除
釐 以前のレベル		dir	2021-05-06 16:41:20	
🚞 System Volume Information			2020-04-01 20:33:46	
i Fornaciate			2020-04-25 02:10:34	
428144454	.xml 75.7KB		2021-04-28 14:44:54	
10428144519	.xml 75.7KB		2021-04-28 14:45:18	
🚞 254.000 P			2020-04-08 19:57:12	
* •			2020-04-11 03:52:36	
空き 合計	4305MB 7628MB			
ストレージデバイスをファ	ォーマットします	+ 。		
現在のフォルダ	(にバックアップ	します。 —		

- ●接続されている USB ストレージデバイスの容量が 2TB を超える場合は、[フォーマット]を クリックすると、NTFS ファイルシステムにフォーマットされます。容量が 2TB 以下の場合、 FAT32 または NTFS ファイルシステムにフォーマットされます。
- ●バックアップファイルの名前は、「(カメラ名)(録画開始時間).mp4」となります。(例: Ch9-20150630183546.mp4)
- ●画像のバックアップは、[バックアップ] [画像] メニューから同じ手順で行います。ファイルの拡張子は「.jpg」となります。

Ø

Web ブラウザー管理画面で操作する場合

本製品のハードディスクに保存されている映像を特定の条件で検索し、管理用パソコンにファイルとして保存することができます。

●映像のファイル形式は、「.mp4」です。

Ch)

詳しい WEB 管理画面の表示方法は 135 ページ「Web 管理画面について」をご参照ください。

管理用 PC で InternetExplorer を開き、以下のページを表示します。

 http://192.168.1.30

 管理用 PC の IP アドレスを「192.168.1.100」など同じネットワークセグメント内に設定し、ブラ ウザーから上記アドレスにアクセスしてください。

2 ログイン画面が表示されたら、以下のユーザー名とパスワードを入力してログインします。 ユーザー名:admin

パスワード:設定したパスワード(初期設定は123456)

3 メインメニューから「再生」を選択します。

再生画面が表示されます。



4 録画データをバックアップしたいカメラのアイコンをクリックします。



5 ダウンロード画面が表示されますので、以下の方法でカメラ、日時を選択し、映像をダウンロー ドします。

①バックアップしたいカメラが選択されているか確認します。

②開始時刻をクリックして、バックアップを開始したい日付と時刻を選択します。

◀/▶:先月、次月を表示します。

◀◀/▶▶∶前年、次年を表示します。

	Ju	ın	202	21	•	*
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
Time	0:	0:	0	3	(Э
		T	oday		OK	(

- ③「終了時刻」をクリックして、バックアップを終了したい日付と時刻を同様に選択します。
- ④「検索」をクリックします。
- ⑤**条件に当てはまる映像が表示されますので、チェックを入れ、「ダウンロード」をクリックします**。 ダウンロードが開始されます。

1.1	ラ選択	IP Can	nera 02				•		
開始時刻 202		2021-0	6-09 00:00:00	終了時刻	2021-06-	09 23:59:59		検索	
	カメラ名		開始時刻	終了	時刻	総時間		ファイルタイプ	
	IP Camera	02	2021-06-09 13:34:03	2021-06-09	13:34:23	00:00:20		ノーマル	
	IP Camera	02	2021-06-09 13:34:23	2021-06-09	13:37:55	00:03:32		動体検知	
	IP Camera	02	2021-06-09 13:39:19	2021-06-09	13:39:29	00:00:10		ノーマル	
	IP Camera	02	2021-06-09 13:39:29	2021-06-09	13:46:09	00:06:40		動体検知	
	IP Camera	02	2021-06-09 13:46:09	2021-06-09	13:46:33	00:00:24		ノーマル	
	IP Camera	02	2021-06-09 13:46:33	2021-06-09	14:00:45	00:14:12		動体検知	
	IP Camera	02	2021-06-09 14:02:01	2021-06-09	14:02:21	00:00:20		ノーマル	
	IP Camera	02	2021-06-09 14:02:22	2021-06-09	15:38:17	01:35:55		動体検知	
	IP Camera	02	2021-06-09 15:38:17	2021-06-09	15:38:47	00:00:30		ノーマル	
	IP Camera	02	2021-06-09 15:38:47	2021-06-09	15:44:15	00:05:28		動体検知	
	IP Camera	02	2021-06-09 15:44:15	2021-06-09	15:44:17	00:00:02		ノーマル	
	ID Camera	02	2021-06-00 15-44-17	2021-06-00	15-16-20	00-02-12		新休休和	

はじめに

- 設定
- その他

- ●ダウンロード中は、画面右上に進捗状況が%で表示されます。クリックすると、進捗の詳細が確認できます。
- ●ダウンロードが完了すると、「ダウンロード成功」と表示されます。
- ●ダウンロードしたファイルは以下の場所に保存されます。 C: ¥Users ¥ [ユーザー名] ¥Surveillance ¥Download ¥ [ネットワークレコーダーの IP アドレス] ¥

ダウンロード先フォルダを変更する場合は ①メインメニューから「設定」を選択します。 ②サブメニューから「クライアント」を選択します。 ③「ファイル保存先」の「参照」をクリックしてフォルダを選択します。 2 1 3 • 設定 クライアント ・ クライアント クライアント A クライアント デフォルトのライブストリーム サブストリーム 💙 システム V 西像比率 カメラ選択 ∀ ~ ビデオモード きれいさを優先 🗸 VCA 7月国ファイルサイズ 10日 ファイル使作先 C(Maerly cur/Surveilland) ライブビューブロトコル 10日 マ ハードディスク アラーム ¥ ~ システム警告 V 注: ローカル トップショット、ダウ ネットワーク情報 🛛 👻 保存 ユーザー管理 🛛 👻 メンテナンス ¥



データをバックアップする

本製品の設定データや録画データを USB ストレージデバイスにバックアップすることができます。

- ┃ USB ストレージデバイスを本製品に接続します。
- 2 USB ストレージデバイス接続後に自動表示されるメニューから、接続している USB デバイス の名前をクリックします。
- 3 [USB デバイス] 画面が表示されますので、バックアップメニューをクリックします。



バックアップ方法は以下の各参照ページをご参照ください。

番号	項目	内容	参照ページ数
1	システムバックアップ	設定情報を USB ストレージデバイスに保存したり、保存した設定情報を読み込むことができます。	124ページ
2	録画バックアップ	本製品のハードディスクに保存されている映像を特定の 条件で検索し、USB ストレージデバイスにファイルと して保存します。	95 ページ
3	パケットバックアップ	パケットをキャプチャして保存します。	121ページ
4	VCA バックアップ	(現在はご利用になれません。)	—
5	ログバックアップ	ユーザーが実行した操作やデバイスのステータスの履歴 を保存します。	123ページ

録画データのバックアップの際に、外付けの USB ハードディスクを使用する場合、ファイルやフォ ルダに、2 バイト文字(全角文字)が含まれていると、正しく表示されない場合があります。 ※ 外付けの USB ハードディスクのフォーマット形式は FAT32 まはた NTFS に対応しています。

C)

アラームの設定をする

映像に動きや妨害行為を検知したときや、映像が中断したときにブザーやEメールで通知することができます。

項目	内容	ページ数
動体検知	動体検知機能を有効にすると、動きを検知したときにアラームを出 力します。初期設定では有効になっています。	47ページ
タンパリング	タンパリング機能を有効にすると、カメラが覆われたときにアラー ムを出力します。初期設定では無効になっています。	50ページ
ビデオロス	カメラからの映像信号が失われたときにアラームを出力します。初 期設定では有効になっています。	53ページ

動体検知の設定

動体検知機能を有効にすると、動きを検知したときにアラームを発生させることができます。 初期設定では動体検知は有効になっています。

- **2** パスワードを入力して管理画面に入り、[アラーム] ー [動体検知] をクリックします。 動体検知画面が表示されます。

			アラーム			
	動体検知	動体検知				
カメラ選択						
\sim						
VCANNE	人体検知			20.80.80/F		
C HISCOL	ビデオロス検出			スケジュール		
*ットワーク				· 感度	at a section.	•
-^-				王吉朗表示		
(D) محمد ب	システム警告					
D						
バックアップ						
<u>۸</u> 77-4						
8 メンテナンス						

動体検知を設定するカメラを選択し、設定を行います。



- ①動体検知の設定をするカメラを [カメラ選択] から選択します。
- ②[有効] にチェックを入れます。
- ③【連動動作】欄にある◎をクリックして、動体検知をしたときに連動させる動作を設定します。



項目	内容
ブザー	チェックを入れると、動体検知時にブザーが鳴ります。
	チェックを入れると、動体検知時にEメールを送信します。 Eメールの設定は 77 ページ「Eメール」をご参照ください。
E メール送信	 以下のようなEメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:動体検知,カメラID:**)」 本文 「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) デバイス名:(レコーダー名) S/N値:(レコーダーのデバイス番号)
ポップアップ ウィンドウ	チェックを入れると、動体検知時にポップアップウィンドウを表示します。
連動力メラ設定	連動させる動作を選択した後、連動させるカメラにチェックを入れます。 く録回ステータス> 動体検知時にチェックを入れたカメラの録画を開始します。 ボーン・パン・サーン・ボーン・ボーン・ボーン・ボーン・ボーン・ボーン・マン・サーン・ボーン・マン・サーン・マン・ボーン・ボーン・マン・マン・ボーン・マン・ボーン・マン・ボーン・マン・マン・ボーン・マン・ボーン・マン・ボーン・マン・ボーン・マン・ボーン・マン・ボーン・マン・マン・ボーン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン

④設定後、[適用]をクリックして設定を完了します。

設定

			スケシ	シュール						
現在のカ										
曜日選択			月							
時刻				開始時	刘			終了時	刻	
1			00		00		24		00	
2			00		00		00		00	
3			00		00		00		00	
4			00		00		00		00	
5			00		00		00		00	
6			00		00		00		00	
7			00		00		00		00	
8			00		00		00		00	
コピー先	□すべて	П×	口水	□木	0	金	Ο±	Ов		休日
			i	適用			確認		取;	肖

項目	内容
現在のカメラ	現在設定中のカメラが表示されます。
日時選択	時間設定する曜日を選択します。休日設定は以下をご参照ください。 ➡ 88 ページ 「休日」
開始時刻/ 終了時刻	動体検知を有効にする時間を設定します。
コピー	他の曜日に設定をコピーします。

⑥スライダーを動かして感度を設定します。

感度の数値が高いほど(スライダーが右にあるほど)、わずかな動きでも検知しやくなります。

感度			
感皮	et etc		
	感侵		

動体検知を有効にする範囲を設定します。



赤枠が動体検知が有効の範囲です。

5 [適用]をクリックして設定を保存します。



6 他のカメラも同様に設定します。

[コピー]をクリックすると、設定を他のカメラにコピーすることができます。

タンパリング検知の設定をする

タンパリング機能を有効にすると、カメラが覆われたときにアラームを出力します。初期設定では無効になっています。

- メニューアイコンをクリックして[設定]を選択します。
- **2** パスワードを入力して管理画面に入り、[アラーム] ー [タンパリング] をクリックします。 タンパリング検知画面が表示されます。



3 タンパリング検知を設定するカメラを選択し、設定を行います。

	(2	2)	3 4	15
		アラーム		
動体検知	タンパリング検知			
タンパリング		D1(IP Camera 01)		
人体検知	有効			
ビデオロス検出		スケジュール		
入力/出力			0	
VCA				
システム警告				
ブザー	注 デフォルトでのタンパリング検知はフルスクリーン	~で有効になります		
ドアベルコール				

①タンパリング検知の設定をするカメラを [カメラ選択] から選択します。

- ②[有効] にチェックを入れます。
- ③【連動動作】欄にある◎をクリックして、タンパリング検知をしたときに連動させる動作を設定します。

					連動動作		
	ブザー Eメール送信 ポップアップウ						
浦動力メラ設定	画面表示アラ						
	□すべて	□ D1	□ D2	D D3	🗆 D4		
-							

項目	内容
ブザー	チェックを入れると、タンパリング検知時にブザーが鳴ります。

項目	内容	
	チェックを入れると、タンパリング検知時に E メールを送信します。 E メールの設定は 77 ページ「E メール」をご参照ください。	は
Fメール送信	 ◇ 以下のようなEメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム (イベントタイプ:タンパリング検知,カメラ ID:**)」 本文 	めに
	「これはデハイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) デバイス名:(レコーダー名) S/N 値:(レコーダーのデバイス番号)」	準備
ポップアップ	チェックを入れると、タンパリング検知時にポップアップウィンドウを表示しま	
ウィンドウ	す。	
	設定連動させる動作を選択した後、連動させるカメラにチェックを入れます。 <画面表示> タンパリング検知時にチェックしたカメラのライブビュー画面を表示します。	設定
連動カメラ	<アラーム出力> タンパリング検知時にチェックしたアラーム端子にアラームを出力します。 ※本製品ではこの機能はご利用になれません。	その他

④設定後、「適用」をクリックして設定を完了します。

			スケジ	シュール							
現在の	のカメラ		D8								
曜日道	選択		月								
時刻				開始時	<u>ي</u> ا			終了時刻	2		
1			00		00		24		00		
2			00		00		00		00		
3			00		00		00		00		
4			00		00		00		00		
5			00		00		00		00		
6			00		00		00		00		
7			00		00		00		00		
8			00		00		00		00		
コピー先	□すべて	Пж	□水			金	Ο±	Ов		休日	
							確認		取消		

項目	内容
現在のカメラ	現在設定中のカメラが表示されます。
日時選択	時間設定する曜日を選択します。休日設定は以下をご参照ください。 → 88 ページ「休日」
開始時刻/ 終了時刻	タンパリング検知を有効にする時間を設定します。
コピー	他の曜日に設定をコピーします。

⑥スライダーを動かして感度を設定します。

感度の数値が高いほど(スライダーが右にあるほど)、検知しやくなります。

4 [適用]をクリックして設定を保存します。

5 他のカメラも同様に設定します。

[コピー]をクリックすると、設定を他のカメラにコピーすることができます。

はじめに

ビデオロスアラームの設定をする

カメラからの映像信号が失われたときにアラームを出力します。 初期設定では有効になっています。

▲ メニューアイコンをクリックして [設定] を選択します。

2 パスワードを入力して管理画面に入り、[アラーム] ー [ビデオロス] をクリックします。 ビデオロス画面が表示されます。

					アラーム			
	動体検知	ビデオロ	ス検出					
カメラ選択			カメラ選択	状態		連動動作	スケジュール	
	92/129		D1	🤣 有効		0	0	
\odot	人体検知			😴 有効				
VCA検索	ビデオロス検出			😒 有効				
۲	入力/形力			🥺 有効				
{0} ≥274	システム警告							
বি								
バックアップ								
\bigcirc								
ストレージ								
<u>^</u>								

3 連動動作とスケジュール設定を行います。

		1	2	3	
		7	ラ −ム		
動体検知	ビデオロス検出				
	カメラ選択	状態	連動動作	スケジュール	
人体検知	D2				
ビデオロス検出		😔 有劲			
λ ±/#±		🥺 有効			
システム警告					

①カメラごとにビデオロス機能の有効/無効を切り替えます。

② [連動動作] 欄にある

極をクリックして、ビデオロス検知をしたときに連動させる動作を設定します。



項目	内容
ブザー	チェックを入れると、ビデオロス検知時にブザーが鳴ります。
	チェックを入れると、ビデオロス検知時にEメールを送信します。 Eメールの設定は 77 ページ「Eメール」をご参照ください。
E メール送信	 以下のようなEメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ビデオロス,カメラID:**)」 本文 「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) デバイス名:(レコーダー名) S/N値:(レコーダーのデバイス番号)
ポップアップ ウィンドウ	チェックを入れると、ビデオロス検知時にポップアップウィンドウを表示します。
連動カメラ設定	連動させる動作を選択した後、連動させるカメラにチェックを入れます。 く録画ステータス> ビデオロス検知時にチェックを入れたカメラの録画を開始します。 ペプリセットへ移動> 本項目は将来の機能拡張用の設定項目です。現在はご利用いただくことはできません。 く回面表示> ビデオロス検知時にチェックしたカメラのライブビュー画面を全画面表示します。 ペアラーム出力> ビデオロス検知時にチェックしたアラーム端子にアラームを出力します。 ※本製品ではこの機能はご利用になれません。

③設定後、「適用」をクリックして設定を完了します。

設定

				スク	マジュール							
				~~~	· · - ··							
	現在のカメ											
	曜日選択			月								
	時刻				開始時刻	9			終了時	刻		
				00		00		24		00		
				00		00		00		00		
				00		00		00		00		
				00		00		00		00		
				00		00		00		00		
				00		00		00		00		
				00		00		00		00		
				00		00		00		00		
		<b>—</b> –	<b>—</b>	<b>—</b>	<u> </u>	_		<u> </u>	<u> </u>	_	4.5	
<u>⊐е-ж</u>		∟क्∼र	ЦХ	山水	山木	U	筮	υ±	υн	U	怀日	
								確認		取	肖	

項目	内容
現在のカメラ	現在設定中のカメラが表示されます。
日時選択	時間設定する曜日を選択します。休日設定は以下をご参照ください。 ➡ 88 ページ「休日」
開始時刻/終了時 刻	ビデオロス検知を有効にする時間を設定します。
コピー	他の曜日に設定をコピーします。

⑤設定後、[適用]をクリックして設定を完了します。

# 映像を拡大して見る(デジタルズーム)

ライブ映像画面や再生画面では映像の一部をデジタルズームで拡大して見ることができます。

# ライブ映像画面でズーム表示する

ズーム表示したい映像をクリックしてメニューを表示し、デジタルズームボタンをクリックしま す。



デジタルズームボタン

2 1 画面表示に切り替わりますので、ズーム表示するエリアをマウスでクリック&ドラックして指定すると、選択した範囲が拡大表示されます。



#### ズーム表示を解除するとき

右クリックで拡大解除、さらに右クリックでデジタルズームが終了します。

# 再生画面でズーム表示する

【 ズーム表示したい映像を左クリックしてメニューを表示し、デジタルズームボタンをクリックします。



デジタルズームボタン

2 1 画面表示に切り替わりますので、ズーム表示するエリアをマウスでクリック&ドラックして指定すると、選択した範囲が拡大表示されます。



◎ デジタルズーム機能は通常の再生時のみ使用できます。インスタントプレイバック時は使用できま せん。

#### ズーム表示を解除するとき

右クリックで拡大解除、さらに右クリックでデジタルズームが終了します。

設定

はじめに

設定―設定リファレンス編

# 設定メニューについて

メニュー項目	内容	ページ
カメラ選択	映像の設定やカメラの操作を行い ます。	60 ページ
VCA 検索	VCA 検知の検索を行います。	
ネットワーク	IP アドレスなど、ネットワークの 設定を行います。	75 ページ
システム	本製品のシステム設定を行いま す。	82ページ
バックアップ	録画した映像を USB ストレージ デバイスにバックアップします。	95 ページ
ストレージ	録画スケジュールやハードディス クの設定を行います。	96 ページ
アラーム	アラーム入/出力の設定やシステ ムの警告などを設定します。	102ページ
メンテナンス	録画状態や本システムの状態、シ ステム設定の復元/初期化、本シ ステムのアップグレードなどを行 います。	118ページ

# カメラ選択

# カメラ選択

## ■カメラ選択

新しくカメラを追加したり、接続しているカメラを設定することができます。

カメラ側の WebUI 上の管理画面で変更した設定はネットワークレコーダーには反映されません。ネットワークレコーダーと組み合わせて使用する場合には、ネットワークレコーダーでのみ設定の変更を行ってください。



▶ 再生ボタンをクリックすると、カメラの映像が表示されます。

本製品のカメラは本製品に接続すると自動的に検出・設定・登録されるため、「カスタム」のボタンは、通常は 利用しません。将来の拡張のために IP アドレスを直接入力できる機能ですので、カメラ追加用としては使用し ないでください。追加する場合には、IP アドレスを確認して正しいアドレスを入力してください。

項目	内容
H265 への	本製品にカメラを初めて接続したときに、優先的にビデオ圧縮形式を「H.265」に設定
自動切り替え	します。(初期値:有効)
スマートエンコー ディングへの自動 切り替え	本製品にカメラを初めて接続したときに、優先的に拡張エンコード設定を選択した設定値 に設定します。[OFF(初期値)/基本/アドバンスド]



		IPヵ	メラ変更		
番号	IPアドレス	状態	数量	モデル	プ
1	172.16.0.2	追加され	1	IPC322SB-DF28K-I0	オ
モードを	追加	プラグ8	<b>メプレイ</b>		
プロトコ					
IPアドレ					
ポート					
ユーザー	名	admin			
パスワー					
カメラ総	数				
長距離伝	送	Ō			
		検索		確認	取消

- ネットワーク上のカメラを検索します。

「プロトコル」に「カスタム」が選択されているときに プロトコルの管理画面を開きます。

項目		内容					
	IP アドレス	IP アドレスを指定して接続します。					
	プラグ&プレイ (初期値)	接続されたカメラを自動的に設定します。					
追加モード	MyDDNS	外部クラウドサービスを利用して接続します。 クラウド側でのユーザー登録が必要となります。					
	ドメイン名	DDNS サービスを利用して接続します。 ネットワークカメラ側で DDNS の設定が必要となります。					
プロトコル	カメラとの通信プロトコルを選択します。         本設定項目は、他社製カメラ等を使用できるようにするための、将来拡張用の機能ます。通常は変更せずにご利用ください。         [カスタム]を選択すると、以下のように表示され、カスタム設定のプリセットがきるようになります。         パロトコル         ボタンをクリックすると設定することができます。         ONVIF         フライベート(初期値)         通常は[プロトコル]ボタンをのプリセットが選択できるようになります。         カスタム         プリセットは[プロトコル]ボタンをクリックすると設定することができます。						
IP アドレス	 [追加モード]で[I	 P アドレス]を選択しているときに設定します。※					
ドメイン名	[追加モード] で [	ドメイン名]を選択しているときに設定します。※					
ポート							
ユーザー名	カメラの接続情報を入力します。						
パスワード							
カメラ総数	本項目は将来の機能 ださい。	拡張用の設定項目となります。通常は初期値「1」のままでご利用く					
長距離伝送	本項目は将来の機能ん。通常はチェック	拡張用の設定項目となります。現在はご利用いただくことができませ をはずした状態でご利用ください。					

はじめに

#### ▲ インターネットを介してカメラを接続する場合は、カメラ側でポートマッピングを有効にする必要があ ります。

※本製品の IP アドレス(または本製品にアクセスできるドメイン名)を指定しないでください。誤動作の原因 となります。 登録してしまった場合は、追加モードを「プラグアンドプレイ」に変更したあと、約 30 秒経過すると登録

登録してしまった場合は、追加モードを「プラグアンドプレイ」に変更したあと、約 30 秒経過すると登録 が解除されます。

#### カスタムプロトコル画面

本製品のネットワークカメラを利用する場合は、本画面での設定は利用できません。プロトコルはプライベートのままご利用ください。

カスタムプロトコルの使用には、追加するネットワークカメラが標準の RTSP をサポートしている必要があります。

この方法で追加された IP デバイスは、本製品から設定できず、ライブビューと再生だけ行えます。

	プロトコル						
+ 7 4 /	+ 7 6 / 1						
7242	אַקאַגן						
プロトコル名	Custom1						
ポート	554						
伝送プロトコル	UDP						
メインストリーム有効							
リソースパス	rtsp:// <ip>:<port>/</port></ip>						
サプストリーム有効							
リソースパス	rtsp:// <ip>:<port>/</port></ip>						
例:rtsp:// <ipアドレス>:&lt;ポート番号&gt;</ipアドレス>	例:rtsp:// <ipアドレス>:&lt;ボート番号&gt; / &lt;リソースパス&gt;</ipアドレス>						
単チャンネル追加 rtsp://192.168.0.1:554/unicast/c1/s0/	単チャンネル追加 rtsp://192.168.0.1:554/unicast/c1/s0/live						
複数チャンネル追加 rtsp://192.168.0.1:554/unicast/c[%C]/s0/live すべてのカメラを追加 rtsp://192.168.0.1:554/unicast/c[%C+1]/s0/live すべてのカメラを追加+1 rtsp://192.168.0.1:554/unicast/c[%C-1]/s0/live すべてのカメラを追加-1 [% C土N]:% C は選択されたリモートカメラ ID を意味し、N はオフセット							
	適用	確認	取消				

項目	内容							
カスタム	するカスタムプリセットを選択します。							
プロトコル名								
ポート								
伝送プロトコル								
メインストリーム								
有効	PTSDの設定をLます							
リソースパス								
サブストリーム								
有効								
リソースパス								

# ■アドバンスド

接続しているネットワークカメラのファームウェアをアップデートします。



項目	内容
USB ストレージ デバイスアイコン	クリックすると [カメラ更新] 画面が表示されます。 ※ USB ストレージデバイスからファームウェアをアップグレードする際に使用します。 ※ カメラとの通信プロトコルが「プライベート」以外に設定されていると、選択できな い場合があります。
デフォルト アイコン	選択したネットワークカメラを工場出荷時の設定に戻します。

アップグレード権限のないユーザー(ゲストユーザーの初期権限など)では、ファームウェアのアップ グレードはできません。管理者などアップグレード権限を持つユーザーでログインした状態で実施して ください。 ファームウェアのアップデート

アップデートするカメラを選択し、「ディスク」ボタンをクリックすると [カメラ更新] 画面が 開きます。

					カメラ選択				
	カメラ選択	カメラ選	択 アドバンス						
レメ カメラ選択			☑ カメラ選択	名前			最新パージョン		
			妃 D2	IP Camera 02	IPC2124SB-ADF40KM-I0	IPC_G6202-B0001P87D1911			
⊗ vga	画面表示設定								
	東像								
€ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •									
Þ									
A									
			注:カメラをアっ	· プグレードする前に、デ	ィスクが正常な状態であることを	確認してください クラウドでア	マップグレードする前に、アップデ	ートが利用可	能かど
			うかを確認して	ください					
				新バージョンチェック ク	ラウドアップグレ ディ				

2 DX アンテナ Web サイトからダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、「アップグレード」ボタンをクリックするとアップデートを開始します。

		カメラ更	新	
	USB-s	db1		
フォルダ				
名前			時刻変更	削除
釐 以前のレベル			2021-12-28 15:29:59	
Program.bin	18	file	2021-12-28 14:57:02	Ē
🚞 System Volume Information		dir	2021-12-28 15:29:36	Ť.
			アップク	(レートド 戻る

# エンコード

映像のエンコード設定を行います。

			カメラン	観沢			
انے	カメラ選択	エンコード					
カメラ選択	エンコード		D1(IP Camera 01)				
			メインおよびサードストリーム				
$\odot$	画面表示設定	撮影モード	1920*1080@25				
VCA検索	高俅					サードストリーム	
$\oplus$					ネットワーク伝送 ~	ネットワーク伝送	
ネットワーク		ビデオ圧縮	H265		H265 ~	H264	
â		解像度	1920*1080(1080P)		704*576(4CIF) ~	352*288(CIF)	
			CBR		CBR ~	VBR	
2274			2048				
R							
パックアップ		西貨					
		1フレーム開稿					
A		平滑化			<b></b>		
ストレージ		音声ストリーム					
$\triangle$							
アラーム							
న							
~~~~~							

項目	内容				
カメラ選択	設定するカメラを選択します。				
ストレージモード	録画に使用するストリームを選択します。 [メインストリーム(初期値)/サブストリーム/メインおよびサブストリーム/ メインおよびサードストリーム/サブおよびサードストリーム]				
撮影モード	解像度とフレームレートを設定します。 この設定は、プライベートプロトコルで本製品に接続しているネットワークカメラのみに 有効です。 1080P@30 解像度 1920 × 1080、フレームレート 30fps				
	1080P@25(初期値)解像度 1920 × 1080、フレームレート 25fps720P@30解像度 1280 × 720、フレームレート 30fps720P@25解像度 1280 × 720、フレームレート 25fps				
	 ノーマル(初期値) 予約録画用のメインストリームです。 イベント アラーム入力や動体検知アラームなどのイベントによって トリガーされる録画を目的としたメインストリームです。 				
ストリームタイプ	 ローカルまたはリモートのリアルタイム監視を目的とした 低解像度の映像です。基本はメインストリームを使用しま すが、ネットワーク環境が悪い(細い)場合などに選択で きるよう、サブストリームとしてデータ容量が少ない「ネッ トワーク伝送」に設定します。 				
	重要本製品は、動体検知中と動体非検知中で「ビットレートとフレームレート」 を別の設定にすることができます。動体検知中と動体非検知中で同じビットレートとフレームレートに設定にしたいときは、ストリームタイプの「ノーマル」と「イベント」で、それぞれ「ビットレート」および「フレームレート」を同じ値に設定してください。 「ノーマル」のみ設定を変えても動体検知中は「イベント」のビットレート およびフレームレートの設定値で録画されます。				
ビデオ圧縮	ビデオの圧縮規格を選択します。 [H264(初期値)/ H265]				
解像度	ビデオの解像度を選択します。 メインストリーム:1920*1080(1080P)(初期値)/1280*720(720P) サブストリーム :1280*720(720P) / 720*576(D1)(初期値) サードストリーム:704*288(2CIF) / 640*360 / 352*288(CIF)(初期値)				

はじめに

項目	内容					
ビットレート タイプ	CBR (初期値) ビデオストリームの品質を変えることによって特定のビットレートを維持します。帯域幅が限られている場合は、 CBR が優先されます。ビデオの品質が変動し、シーン内の動きが増えるとビデオの品質が低下するデメリットがあります。					
	VBR ビットレートが変わるかわりに、できるだけ映像を一定の 品質に保ちます。高画質が要求される場合や、画像に動き がある場合は、VBRを選択することをおすすめします。					
ビットレート (Kbps)	1 秒あたりの転送ビット数値を選択します。[カスタム]を選択すると、任意の値に設定 することができます。 [128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320 / 384 / 448 / 512 / 640 / 768 / 896 / 1024 / 1280 / 1536 / 1792 / 2048 / 3072 / 4096 / 5120 / 6144 / 7168 / 8192 / 9216 / 10240 / 12288 / 14336 / 16384 / カスタム]					
フレームレート (fps) 1 秒あたりのフレーム数を設定します。[撮影モード]の選択値によって語 フレームレートは異なります。 [1 ~ 30 (初期値)]						
画質	■質を 9 段階で設定します。この設定は VBR を選択している場合のみ有効です。 [レベル 1 ~レベル 9(初期値:レベル 5)]					
フレーム間隔	2 つの隣接する I フレーム間のフレーム数です。 [5 ~ 250(初期値:50)]					
平滑化 映像の変化が激しい場合に、ネットワークに流れる映像のデータ量が極端 うに補正します。						
スマート エンコーディング	選択すると、より高い圧縮を行います。「OFF」<「基本モード」<「アドバンスドモード」 の順で圧縮率が高くなりますが、動きの激しい場面などでブロックノイズなど乱れが目立 つ場合もあります。本機能に対応しないカメラでは設定が行えません。 [OFF(初期値)/基本モード/アドバンスドモード]					

はじめに

準備

設定

その他

H.264 または H.265 では一定期間で I フレーム(イントラフレーム)として、完全な画像を送り、それ以外のときには、フレーム間の画像差分データのみを送ることで、圧縮率を上げています。ネットワーク上でパケットロスが発生した場合、映像の乱れが起きますが、I フレームを受信すると復旧されます。そのため I フレーム間隔を空けると(大きくすると)、映像の圧縮率が向上し全体のデータ量が少なくなりますが、映像の乱れが起きた場合に、復旧までの時間が長くなります。

画面表示設定

映像上に表示される文字の設定を行います。



項目	内容				
カメラ名	設定するカメラを選択します。				
名前	カメラの名前を設定します。				
	日付の表示形式を設定します。				
	(「yyyy」は年、「MM」は月、「dd」は日の数値表示を示しています。				
日付形式	「MMMM」は月、「dddd」は曜日の英語表示を示しています。)				
	[dd/MM/yyyy / MM/dd/yyyy / dd MMMM, yyyy / MMMM dd, yyyy / dddd,				
	dd MMMM, yyyy 🖊 dddd, MMMM dd, yyyy 🖊 yyyy/MM/dd 🖊 yyyy, MMMM dd] 📗				
	時間の表示形式を設定します。				
時間形式	(「h」「H」は時間、「m」は分、「s」は秒、「tt」は AM・PM の表示を示しています。)				
	[HH:mm:ss(24 時間)(初期値)/ hh:mm:ss tt(12 時間)]				
時間	時間表示の有無を設定します。(初期値:有)				
カメラ名	カメラ名表示の有無を設定します。(初期値:なし)				
フェントサノブ	フォントのサイズを設定します。内部フォントの仕様上、大と特大で OSD 文字のサイズ				
フォントリイス	差がほぼ変わらない場合があります。[特大/大/中(初期値)/小]				
フォントの色	フォントの色を設定します。(初期値:白)				

映像の画像設定を行います。



- 設定をデフォルトに戻します

カメラ側に設定が保存される内容に関しては、この機能で工場出荷設定に戻すことができない項目もあります。 カメラの工場出荷設定も合わせて実行してください本ページでの設定も初期化する場合は、 「カメラ選択 - 詳細設定」画面(63ページ)から「デフォルト」を実行してください。

項目	内容
カメラ名	設定するカメラを選択します。
シーン	使用シーンに応じてあらかじめ設定されたプリセットを選択することができます。カメラ によって設定できる項目が異なります。 [カスタム/屋内/一般(初期値)/道路向き HLC / WDR]
スマート照度	カメラがナイトモード時のときの、赤外線の照射量を設定します。
画像補正	カメラ映像の画質を設定します。➡次項「画像補正」
露出	カメラ映像の露出を設定します。➡ 70 ページ「露出」
ホワイトバランス	カメラ映像のホワイトバランスを設定します。➡ 72 ページ「ホワイトバランス」
アドバンスド	カメラ映像の詳細設定をします。➡ 72 ページ「詳細設定」

カメラ側に設定が保存される内容に関しては、本製品の設定を初期化(126 ページ)しても工場出荷 設定に戻すことができない項目もあります。カメラの工場出荷設定も合わせて実行してください。本ペー ジでの設定も初期化する場合は、「カメラ選択 - 詳細設定」画面(63 ページ)から「デフォルト」を 実行してください。

■スマート照度



スマート照度	カメラがナイトモード時に、赤外線の照射量の設定ができます。
イルミネーション モード	赤外線のみです。
コントロール	IR 照射モードを 3 モードから選択できます。
モード	[グローバルモード(初期値)/露出オーバー抑制/手動]
照度レベル	手動モードのときのみ変更可能です。 [0 ~ 1000(初期値:0)]

■画像補正

カメラ映像の画質を設定します。







カメラ側に設定が保存される内容に関しては、この機能で工場出荷設定に戻すことができない項目もあ ります。カメラの工場出荷設定も合わせて実行してください。 本ページでの設定も初期化する場合は、「カメラ選択 - 詳細設定」画面(63ページ)から「デフォルト」 を実行してください。

露出

カメラ映像の露出を設定します。



項目	項目				
	露出モードを選択します。				
	自動(初期値)	自動設定(屋外環境に適した調整を行います)			
	カスタム	露出の内容を手動より細かく設定			
露出モード	屋内 50Hz	50Hz の蛍光灯に対応			
	屋内 60Hz	60Hz の蛍光灯に対応			
	手動	パラメータを自分で設定			
	低モーションブラー	動きの大きな映像に対してブレを少なくする			
シャッター (s)	シャッタースピードを設定します。動きの速い被写体には速いシャッタースピード、動き の遅い被写体には遅いシャッタースピードが向いています。「露出モード」を「カスタム」 に設定している場合は、2 つのシャッタースピードを設定することができます。 [1/30 / 1/50 / 1/60 / 1/100 / 1/120 / 1/150 / 1/180 / 1/200 / 1/250 / 1/500 / 1/1000 / 1/2000 / 1/4000 / 1/8000 / 1/50000 / 1/100000 (初期値※)] ※「露出モード」を「カスタム」に設定したときの初期値				
ゲイン(dB)	カメラがさまざまな照明条件で標準のビデオ信号を出力できるように、画像信号を制御します。「露出モード」を「カスタム」に設定している場合は、2 つのゲインを設定することができます。[0 ~ 100](初期値:0、カスタムモードのときは 0 と 100)				
スローシャッター	チェックを入れると、暗い場所に設定するときに映像を明るくさせることができます。 [初期値:無効]				
最遅シャッター	スピードの下限を設定します。[スローシャッター] にチェックを入れると、設定することができます。 [1/6 / 1/8 / 1/10 / 1/12(初期値)/ 1/15 / 1/20 / 1/25]				
補正	露出補正を設定します。逆光のときなどに映像を見て、映像の中で見たい範囲が白飛びしたり、黒つぶれしないように調整できます。[露出モード]が[手動]のときは設定できません。[初期値:0]				
	自動(初期値)	周囲の照明条件に応じて、夜間モードと昼間モードを自動 的に切り替えます。			
デイ / ナイト モード	日中 (デイモード)	周囲の照明条件に応じて高品質のカラー画像を出力します。			
	夜間 (ナイトモード)	周囲の照明条件に応じて高品質の白黒画像を出力します。			
デイ / ナイト感度	[デイ/ナイトモード] が [自動] に設定されている場合に、デイモードとナイトモード を切り替えるときのしきい値を設定します。撮影環境が暗くなると、カメラの「シャッター 速度、CMOS のゲイン、レンズの絞り(現在のラインナップでは固定)」を調整して撮 影された映像のデイ/ナイト感度ノイズを抑えますが、調整してもノイズを抑えきれなく なり、ノイズがしきい値を超えるとナイトモードに変わります。早くナイトモードに切り 替えたいときは [高] に、映像のノイズが多くなってもデイモードを維持したい場合は「低」 や「最低」に設定してください。 [最低(初期値)/低/中/高]				
デイ / ナイト切替	デイモードとナイトモードを切り替えるまでの時間を設定します。設定した値が小さすぎると、夕暮れや朝日のときに頻繁に切り替わることがあります。設置する環境・状況に合わせて、調整してください。 [3~120(秒)](初期値:3)				
WDR	WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能を有効にして、被写体のコントラストが高い場合でも映像を鮮明にします。[ON / OFF(初期値)]				
WDR レベル	映像を見て、映像の中で見たい範囲が白飛びしたり、黒つぶれしないよう WDR レベル に調整できます。[初期値:5]				

はじめに

準 備

■ホワイトバランス

カメラ映像のホワイトバランスを設定します。



ホワイトバランス	ホワイトバランスの補正モードを選択します。 [自動(初期値)・微調整・屋外・ナトリウムランプ・保護]
赤オフセット	赤色のオフセット値を手動で調整します。 [- 127~127(初期値:5)]
青オフセット	青色のオフセット値を手動で調整します。 [- 127~127(初期値:8)]

■アドバンスド

カメラ映像の詳細設定をします。



デフォグ	霧補正機能を使用するときは [ON] に設定します。[OFF(初期値)/ ON]
デフォグレベル	[デフォグ] を [ON] に設定したときに霧補正レベルを設定します。[1~9(初期値:5)]
プライバシーマスク

映像の一部を覆いたいときに設定します。



プライバシーマスク設定ウインドウ

項目	内容
カメラ選択	設定するカメラを選択します。
プライバシー マスク有効	チェックを入れると、プライバシーマスクが有効になります。

プライバシーマスク設定ウィンドウ

プライバシーマスクを作成することができます。プライバシーマスクを設定するとその部分は黒塗りになり、 映像に映らなくなります。



「追加」「削除」など変更を行った後は「適用」をクリックして設定を保存してください。Web 管理画面では、 「すべて削除」 ボタンをクリックした場合のみ自動的に「保存」も行われます。

PTZ

PTZ に対応しているカメラは、パン制御(P)、チルト制御(T)、ズーム制御(Z)ができます。 ※本製品ではサポートしておりません。

ネットワーク

基本

TCP/IP

					ネッ	トワーク博	報
	基本	TCP/IP P2P DDNS Eメール					
∼ カメラ選択	70.00.70	NIC選択					
		DHCP有効					
\odot							
VCA検索		IPv4サブネットマスク					
-		IPv4デフォルトゲートウェイ					
œ				:30:78:87			
ネットワーク		MTU(Bytes)	1500				
Â		優先DNSサーバー					
201		代替DNSサーバー					
バックアップ							
ストレージ							
\wedge							
<u>2.</u>							
2							
メンテナンス							
		通用 終了					

項目	内容							
NIC 選択	「NIC1」のみ選択できます。							
DHCP 有効	チェックすると、自動的に IP アドレスを取得します。(初期値:有効)							
IPv4 アドレス								
IPv4 サブネット	[DHCP 有効] にチェックを入れていないときに、設定します。							
マスク								
IPv4 デフォルト								
ゲートウェイ								
MAC アドレス	本製品の MAC アドレスが表示されます。変更はできません。							
MTU (Bytes)	MTU = Maximum Transmission Unit:576 ~ 1500(初期値 :1496) 1 回の転送で送信できるデータの最大値(単位バイト)を設定します。 通常は変更する必要はありません。							
優先 DNS サーバー 代替 DNS サーバー	[DHCP 有効] にチェックを入れていないときに、設定します。							
PoE NIC IP Addr.	PoE チャンネル側のアドレスを設定します。 先頭アドレスは IPv4 アドレスとは異なる数値にしなければなりません。 (初期値:172.16.0.1)							

準備



項目	内容
P2P を有効	P2P を有効に設定します。(初期値:無効)
サーバーアドレス	利用できる P2P サーバーのアドレスです。
登録コード	サーバー側でデバイスを登録するのに必要となります。
デバイス状態	デバイスのネットワーク状態を表示します。
アカウントなしで	アプリ等からデバイスを追加する際に、QR コードをスキャンすることで、追加すること
追加できる	ができます。

DDNS (ダイナミック DNS) を利用すると、WAN 側が固定 IP アドレスでなくても、ホスト名を使ってサーバー などを利用できるようになります。この機能を利用するには、SkylinkDDNS サービスに登録する必要があり ます。

			ネットワーク情報	
	基本	TCP/IP P2P DDNS Eメール		
カメラ選択		DDNSを有効		
	FUSAF	DDNSタイプ		
\odot				
VCA検索				
æ		ドメイン名		
ネットワーク		1-7-8 1/20-1/		
		バスワード(確認)		
Ø				
システム				
বি				
バックアップ				
7 510-10				
XF0-0				
\triangle				
アラーム				
৯				
メンテナンス				
		進用 鋒		

項目	内容
DDNS を有効	DDNS を有効に設定します。(初期値:無効)
DDNS タイプ	ダイナミック DDNS、No-IP、MyDDNS、SkylinkDDNS から選択できますが、本製品 では SkylinkDDNS サービスをご利用ください。
サーバーアドレス	DDNS サービスタイプに基づいた、サーバーアドレスが自動で入力されます。
ポート	プロトコルの標準番号です。
ドメイン名	登録したドメイン名を入力します。
ユーザー名	登録したアカウントを入力します。
パスワード	設定したパスワードを入力します。

● SkylinkDDNS については、右記のページをご参照ください(https://www.clear-net.jp/)。 SkylinkDDNS へ登録するときは、本製品のラベルに記載されたシリアルナンバーを確認して登録してくだ さい。

本製品のシリアルナンバー:

■ E メール

アラーム発生時に送信する E メールの設定をします。

(アラーム発生時に E メールを送付するようにする設定は、[アラーム] - [システム警告] 設定で行います。 → 115 ページ「システム警告」)

		ネットワーク情報
	基本	TCP/IP P2P DDNS EX-1/
< カメラ選択	78/078	ロサーバー認証を有効
		2-17-23
\odot		パスワード
VCA検索		SMTPサーバー
æ		
ネットワーク		□ 15353と考り加入しなうなど考加加してに適当には、25を設計してくてきたい、それののでは557/465を設計してください)。 注信素名
~		送信者アドレス
<0>		受信者選択 受信者1 ~
		受信者名
D		受信者アドレス
バックアップ		スケジュール ()
ストレージ		
\triangle		
アラーム		
2		
>> メンテナンス		
		67 L 39R 427

項目	内容
サーバー認証を 有効	サーバー認証が必要な場合にチェックを入れます。(初期値:無効)
ユーザー名 パスワード	認証用のユーザー名とパスワードを入力します。
SMTP サーバー SMTP ポート	SMTP サーバー情報を入力します。
TLS/SSL を 有効	TLS/SSL を有効にした場合には、25 を使用してください。それ以外では 587/465 を使用してください。
送信者名 送信者アドレス	メールの送信者となる名前とアドレスを設定します。
受信者選択 受信者名 受信者アドレス	受信者の情報を入力します。宛先は最大6件まで登録できます。
スケジュール	アラームが発生したときに E メールを送信する時間帯を設定します。設定すると、設定した時間帯以外の時間にアラームが発生しても E メールを送信しなくなります。



●「テスト」ボタンをクリックすると、メールの送信テストを行えます。受信者アドレステストで、すべての受信者の状態が有効となっていることをご確認ください。複数の受信者を設定したときに1つでも受信者の設定に失敗がある場合は、正常な受信者を含めすべての受信者宛メールが送信されません。
 ● 一部の Web メールサービスではご利用いただけない場合があります。

アドバンスド

PPPoE

					ネットワーク情報			
	基本	PPPoE		ボートマッピング				
メラ選択	アドバンスド		PPPo 1918	を有効				
〇 WCA被索			接続 ユーザ- バスワ-	-8 - K				
€ 2 + 7 - 7			IP情報 アドレス サブネ:					
(ف) ۲۶×۶۰			応答許 3	Jゲートウェイ				
D 77777								
►v-ÿ								
<u>^</u> 77-4								
25 >7+>7								

項目	内容
PPPoE を有効	PPPoE を有効に設定します。(初期値:無効)
ユーザー名	登録したアカウントを入力します。
パスワード	設定したパスワードを入力します。
アドレス	
サブネットマスク	PPPOE を有効に改走して、按統元のユーリー名、ハスワートを入力し、「適用」をクリックすると、接続先のID 情報が美元されます
ゲートウェイ	

準 備

はじめに

■ポート

通常、ポート番号は初期設定から変更する必要はありません。 この設定はおもにポートマッピング設定と合わせて設定します。



項目	内容
HTTP ポート	ポート番号を設定します。
RTSP ポート	ポート番号は 1 から 65535 の範囲で設定できますが、以下の番号は予約されているの
HTTPS ポート	で、設定できません。 21、23、2000、3702、60000

※ RTSP のライブ映像視聴は非対応

■ポートマッピング

ポートマッピング機能を使用する場合に設定します。

						ネットワ	ーク情報			
	基本		ポートマッピ:							
カメラ選択	781228		マッピングを利	100 D						
				Ou	PnP	○∌	10			
\odot		UPnPマ		白動						
VCA検索		нттрж								
æ		RTSP #								
		HTTPS#	K— F							
*****		ボートタ			-/sjlip		外部ボート	内部ボート	UPnPの状態	
		нттрж-	- ト	124_	25.13.220		53272	80	有効	
システム		RTSP ポー			25.13.220				有効	
		HTTPS#		124.			56728		有効	
D										
バックアップ										
ストレージ										
<u>25-</u> /										
2										
メンテナンス										
		更新				終了				

はじめに

項目	内容		
ポートマッピング を有効	チェックすると、ポートマッピング機能が有効になります。 (初期値:有効)		
マッピングモード	UPnP ネットワーク上の他のデバイスを検出し、データ共有や通信などのネットワークサービスを確立できます。本製品で UPnPを使用するには、接続先のルーターでUPnPを有効にする必要があります。UPnPがネットワークアドレス変換(NAT)に対応していると、本製品のポートは自動的に ルーターにマッピングされ、コンピュータはLANの外部から本製品にアクセスできます。		
	手動 ルーダーか UPhP をサホートしていない場合は [手動] を 選択します。		
UPnP マッピング	ポートを手動でマッピングする場合は、[手動]を選択します。 ●[自動]を選択することをおすすめします。正しく設定されていないと、ポートが競合します。 [自動(初期値)/手動]		
HTTP ポート	[マッピングモード] または [UPnP マッピング] を [手動] に設定しているときに、ポー		
RTSP ポート	ト番号を設定します。		
HTTPS ポート	 ●本製品の内部ポートと外部ポートがルーターのポートと一致している必要があります。 ●一部のルーターは、本製品とルーターに同じ内部ポートと外部ポートを設定する必要があります。 		

●ポートマッピングが完了したら、Web ブラウザのアドレスバーに以下を入力すると、本製品のWeb 管理画面にアクセスできます。
 http://(ルーターのWANポートIPアドレス):(外部 HTTPポート)
 例)IPアドレス:10.2.2.10
 外部 HTTPポート番号:82 の場合は、
 http://10.2.2.10:82
 ●この機能を使うためには、本製品が接続されているネットワーク上にあるルーターの設定も必要とな ります。インターネット側からのアクセスを受け入れる設定のため、セキュリティに充分配慮の上で

設定を実施してください。

■マルチキャスト

本製品に接続する Web クライアントの数が多いときは、マルチキャストを使用することができます。



項目	内容		
マルチキャストを	チェックを入れると、マルチキャスト機能が有効になります。		
有効	(初期値:有効)		
マルチキャストIP	IP アドレスとポート番号を設定します。		
	● マルチキャストアドレスは 224.0.0.0 から 239.255.255.255 までの範囲のクス D アドレスです。 ● 以下の IP アドレスは特別な用途のために用いられます。LAN 上のみで使用されま		
224.0.0.0 ~ ポート 224.0.0.255		LAN 上のみで使用されます。	
	224.0.0.1	全ホストグループのアドレス用。	
	224.0.0.2	サブネット上のすべてのルーター用。	
	224.0.0.5	すべての OSPF ルーター用。	
	224.0.0.13	すべての PIMv2 ルーター用。	

映像ストリームの再生ソフトなどでの映像視聴はサポートしていません。マルチキャストで送信している映像を確認する場合は、Web 管理画面で「ライブビュープロトコル」を「マルチキャスト」に設定して、 ご確認ください。

システム

基本

システムの基本的な設定をします。

			システム	
	基本	基本設定		
カメラ選択	百面表示	デバイス名	NVR301-04LS3-P4-NB	
\odot	時刻	表示言語	A 日本語 ~	
	休日	オートロクアウト時間(分) 即時再生(分)		
₩ ットワーク	ユーザー管理	マウスポインタの速度		
۵ ۶ کر ج	セキュリティ	ジパスワード保護を有効にし ジスタートアップ時ウィザー	ます ド有効	
D				
<u>^</u> 77-4				
シテナンス				

項目	内容
デバイス名	本製品のデバイス名が表示されます。
デバイス ID	本製品のデバイス ID が表示されます。
表示言語	管理画面の表示言語を以下の中から選択します。[English /日本語(初期値)]
オートログアウト 時間(分)	ー定時間操作しなかったときに、自動的にログアウトするまでの時間を設定します。 [無効] に設定すると、自動的にログアウトしません。 [1 / 5(初期値)/ 10 / 15 / 20 / 25 / 30 /無効]
即時再生(分)	ライブビュー上で簡易再生するときに、逆上る時間を設定します。[0~60分(初期値:5)]
マウスポインタの 速度	マウスポインタの速度を 4 段階で設定できます。スライダーを右に移動させるほど速く なります。[1 ~ 4(初期値:1)]
パスワード保護を 有効にします	チェックを外すと、パスワードを入力せずに管理画面に入ることができるようになりま す。この項目は、管理者のみ変更できます。(初期値:有効)
スタートアップ時 ウィザード有効	チェックすると、電源オン時に毎回初期設定ウィザードを表示します。[ウィザード]を クリックすると、すぐに初期設定ウィザードが表示されます。

はじめに

画面表示

■画面表示

管理画面の画面表示を設定します。



レイアウト設定ウインドウ

項目	内容
ビデオ出力	管理画面の出力方法を選択します。 [HDMI / VGA] のみ選択できます。 [VGA / HDMI (初期値)]
	管理画面の解像度を選択します。 [1024*768/60Hz(初期値)/1280*720/60Hz/1280*1024/60Hz /1600*1200/60Hz/1920*1080/50Hz(1080P)/ 1920*1080/60Hz(1080P)/3840*2160/30Hz(4K)]
解像度	スクロールホイールを3秒以上押すと、デフォルトの解像度に戻すことができます。
表示形式	ライブビューの表示方法を設定します。 [全画面/ 4 分割(初期値)/コリドーモード 3 分割画面/コリドーモード 4 分割]
アラーム連動の ライブ画面数	アラームが発生したときにライブを表示する画面モードを設定します。 [全画面(初期値)/ 4 分割]
シーケンス	チェックすると、設定した間隔で自動的にライブビューの画面表示が切り替えられます。 全カメラが 1 画面に表示されているときは、チェックしても画面が切り替わりません。 (初期値:無効)
シーケンス間隔 (秒)	シーケンス表示時の表示時間を設定します。 [8 ~ 3600(初期値:8)]

レイアウト設定ウィンドウ

ライブビューのレイアウトを設定することができます。



割り当てられているカメラ名。

- 画面に割り当てられているカメラにチェックマークが表示されます。

<各場所に割り当てられているカメラを変更したいとき>

例)上図の状態を、以下の状態に変更したい場合

ウィンドウ「1」:「D1」⇒「D2」のカメラに変更

ウィンドウ「2」:「D2」⇒「D1」のカメラに変更

①「1」をクリックして選択状態にします。



② 左のリストから「D2」のチェックマークをクリックします。

ウィンドウ「1」に「D2」が設定され、ウィンドウ「2」の選択が「なし」になります。



③**ウィンドウ「2」をクリックしたあと、左のリストから「D1」をクリックします**。 ウィンドウ「2」に「D1」のカメラが設定されます。



■アドバンスド

	5X754				
	基本	画面表示 <u>アドバンスド</u>			
カメラ選択	画面表示	■ サブストリーム優先 注選択すると、ライブビューがマルチウィンドウの時にサブストリームを使用します			
\odot	時刻				
VCA検索	休日				
₩ *ットワーク	ユーザー管理				
<u>ک</u> پر ج					
D バックアップ					
<u>ب</u> ۳۶-4					
2 *>++>x					
		通用 終了			

項目	内容
サブストリーム 優先	有効にするとライブ映像にサブストリームの映像を表示します。(初期設定:無効)

時刻

■時刻

本システムの時刻を設定します。

			システム	
	基本	時刻 サマータイム カメラの時刻	同期	
< カメラ選択	画面表示		(UTC+09:00) 東京、大阪、札幌、ソウル()	
	enter de la companya	日付形式	YYYY-MM-DD	
\odot	時刻	BANDHELC	24時間	
VCA検索	依日	システム時刻		
		□ NTPサーバー設定		
. ₩ 1 /2	ユーザー管理	NTPサーバーアドレス		
#7F7 7-	セキュリティ	NTP#		
<u>{ô</u> }		更新問題(s)		
システム				
\square				
ストレージ				
\@ メンテナンス				

項目	内容		
タイムゾーン	タイムゾーンを選択します。		
日付形式	カメラ映像の左上に表示する日付の形式を選択します。 例)「YYYY-MM-DD」の場合「2021-02-12」と表示		
時間形式	時間表示形式を選択します。[12 時間/ 24 時間(初期値)]		
システム時刻	システム時刻を設定します。		
NTP サーバー設定	NTP (ネットワークタイムプロトコル)を使用する場合はチェックします。(初期値:無効)		
NTP サーバーアドレス	NTP を使用する場合は、NTP サーバーのアドレスを入力します。		
NTP ポート	NTP を使用する場合は、NTP サーバーのポート番号を入力します。		
更新間隔(s)	NTP を使用する場合は、時刻を更新する間隔を設定します。 [5 分/10 分(初期値)/15 分/30 分/1 時間/2 時間/3 時間/6 時間/12 時間/1 日/1 週間]		

準 備

はじめに

			システム	
	基本	時刻 サ マータイム カメラの時刻同期		
カメラ選択	画面表示	□サマータイム有効		
a	85.61	開始時刻	3月 ~ 第2週 ~ 日 ~ 2	
VCA検索		サマータイム調整		
-	休日			
, (†	ユーザー管理			
ホッド リーク	セキュリティ			
Ô				
システム				
নি				
バックアップ				
\frown				
ストレージ				
79-2				
2J				
メンテナンス				
				•

項目	内容
サマータイム有効	チェックすると、指定した期間、指定した時差でサマータイムを適用できます。

■カメラの時刻同期



項目	内容
カメラの時刻同期	チェックすると、本製品と接続しているカメラの時刻を本製品の時刻に合わせます。通常 はチェックを外さずにご利用ください。(初期値:有効)

休日を定義します。定義した休日は、録画スケジュールを設定するときに利用します。



「休日」画面

	休日					
休日名	day01					
状態	□有効		☑ 無効			
繰り返し	🗹 いいえ		口はい			
			□週			
開始時刻	2021 ~	04 ~	29 ~			
終了時刻	2021 ~	04 ~	30 ~			
			7Å	197	即当	
		A22H3	- VII	~	AX1F3	
渡田」た中の本仕口が	ウム市 ジュナオ					
選択し/こ内谷で14日設)	止を史利します。					

選択した内容で設定内容を確定します。-----

選択した内容で休日設定を更新します。選択した内容で設定内容を確定します。

項目	内容
休日名	名休日の名称を設定します。
状態	追加する休日を有効にするか無効にするか設定します。 (初期値:有効)
繰り返し	[はい] を選択すると、日ごとまたは週ごとに休日を繰り返します。 (初期値:いいえ)
モード	[繰り返し]で[はい]を選択している場合に、日ごとに繰り返すか、週ごとに繰り返す か設定します。 [日(初期値)/週]
開始時刻 (開始日時)/ 終了時刻 (終了日時)	休日に設定する日付を設定します。 ([繰り返し]または[モード]で選択している項目によって設定内容が異なります)

ユーザーを追加、削除、またはユーザー権限を編集します。管理者だけがこれらの操作を実行できます。



- クリックすると、「変更/追加ユーザー」画面が表示され、 ユーザーを追加できます。

項目	内容					
	管理者	すべてのアクセス権を持ちます。 初期パスワードは「123456」です。				
コーザータノブ	予備ユーザー	ログインなしでライブビューと双方向オーディオを利用可 能にするために、あらかじめ登録されているシステム用ユー ザーです。新たに作成したり、削除することはできません。 また、このユーザーでログインすることもできません。				
<u></u>	オペレーター	基本的な権限とカメラへのアクセス権があります。 基本権限・カメラ権限を設定することができます。				
	ゲスト	初期設定ではカメラにのみアクセスできます。 初期設定ではカメラ権限を設定することができます。 権限の設定変更を行い、基本的な権限へのアクセス権と、 基本権限の設定も可能にできます。				

[変更 / 追加ユーザー] 画面

重要 ●初期設定のパスワードは非常に脆弱なものです。パスワードは必ず初期設定のものから変更し てください。

●変更したパスワードは、紛失したり、忘れないよう、厳重に管理してください。

●パスワードを紛失した場合は、設定の変更、録画映像の再生等が行えなくなります。パスワードを紛失した場合は、お客様環境でパスワードを初期化する方法はありません。サポートセンターへお問い合わせください。

		変更/追加二	ユーザー	
ユーザー名				
ユーザータイプ		オペレータ		
パスワード				弱
パスワード(確認)				
パターン		ロアンロッ	クパターン有効	(JP)
基本権限				
☑ 設定	🗹 アップグレ-	- K - E	🗹 ログの表示とエクス… 🔛 再起	己動
カメラ権限				
権限を選択			☑カメラ名	
ライブビュー			☑ D1	
PTZ制御			☑ D2	
再生			☑ D3	
NVRマニュアル録画			🔽 D4	
			確認	取消

項目	内容			
ユーザー名	1 ~ 18 文字でユーザー名を設定します。英字 (A-Z,a-z)、数字 (0-9)、アンダーバー (_)、 ハイフン(-) が利用できます。英字の大文字と小文字は区別されます。			
コーザータイプ	オペレーター	初期設定では、基本権限とカメラへのアクセス権があります。		
1-9-949	ゲスト	初期設定ではカメラにのみアクセスできます。		
パスワード	9 ~ 20 文字でパスワー が表示されます。「強」に を設定してください。	ドを設定します。パスワード入力欄の右側にパスワードの強度 なるように、必ず英字と数字・記号を組み合わせたパスワード		
	※使用できない記号… /	∕ ∕ ∶*? '"<> %&		
パスワード(確認)	確認のため、設定したパス	スワードを再度入力します。		
パターン	パスワード入力の代わりに、登録したアンロックパターンでロック解除ができるように ります。チェックを入れるとアンロックパターンの登録画面が表示されます。			
	付与する権限を設定します	Ĵ.		
	設定	管理画面にアクセスすることができます。		
基本権限	アップグレード	システムのアップグレードができます。		
	ログの表示と書き出し	システムのログを表示したり、書き出すことができます。		
	再起動	システムを再起動することができます。		
	カメラごとに付与する権限 チェックが入っているカン	根を設定することができます。選択している項目に対して、 メラは以下のように権限が与えられます。		
	ライブビュー	ライブビューを表示したり、双方向通話ができます。		
カメラ権限	PTZ 制御	PTZ 制御パネルでカメラを制御できます。		
	再生	録画された映像を再生できます。		
	NVR マニュアル録画	マニュアル録画をすることができます。		
	ローカルバックアップ ローカル録画をすることができます。			

 ● モニター管理画面で入力したユーザー名・パスワードは、すべて半角文字となります。
 ● ユーザーは最大 33 ユーザー※まで登録できます。 (あらかじめ登録されている「admin」「default」ユーザーを含む)

セキュリティ

指定した IP アドレスからネットワークレコーダーへのアクセスを許可または禁止することができます。



■ IP アドレスフィルタリング

項目	内容			
IP アドレスフィル タリングを有効に します	チェックすると、IP 制御機能が有効になります。(初期値:無効)			
制御タイプ	ブラックリスト ホワイトリスト	指定した IP アドレスからのアクセスを拒否します。 指定した IP アドレスのみアクセスを許可します。 IP アドレスを指定せずに、「ホワイトリスト」を選択すると、リ モートアクセスをすべて拒否します。 変更したときには、「適用」ボタンを押して変更を先に確定して		
 開始 IP	ブラックリストまたは	*ホワイトリストに追加する IP アドレスの範囲を入力します。		
終了IP	[追加]をクリックすると、入力した範囲の IP アドレスがリストに追加されます。 「追加」の場合は「適用」をクリックしなくても設定が反映されます。 変更する場合は、設定値変更後に「適用」をクリックしてください。			

■ ONVIF 認証

通常は本設定を変更せずご利用ください。本製品のカメラでは利用できません。 本設定は将来の機能拡張のためにのみ用意しております。

		システム
	基本	IPアドレスフィルタリング ONVIFIQE ARP応答保護 ウォーターマーク
カメラ選択	画面表示	✔ 回証を有効 注 有効にした場合、ONVIFによるアクセスにユーザー名とバスワードが必要になります
\otimes	時刻	
VCA検索	休日	
	ユーザー管理	
*910-9	セキュリティ	
Ô		
9276		
D		
バックアップ		
\bigcirc		
\triangle		
2j		
メンテナンス		
		進用 終了

項目	内容
認証を有効	チェックすると、ONVIF ベースのデバイスアクセスにユーザー名とパスワードが必要に なります。(初期値:有効)

■ ARP 応答保護

ARP 保護機能を有効にすると、ARP 攻撃を防ぐことができます。



はじめに

項目	内容
NIC 選択	[NIC1] のみ選択します。
ARP 保護を有効	チェックを入れると、ARP 保護機能が有効になります。(初期値:無効)
応答許可 ゲートウェイ	ゲートウェイの IP アドレスが表示されます(変更不可)。
ゲートウェイ MAC	ゲートウェイの MAC アドレスを自動的に取得するか、手動で設定します。

■ウォーターマーク

不正な変更を防ぐためにビデオデータの中に、ウォーターマークで設定した文字列を書き込んで、どのカメラ で撮影した映像か、あとで確認することができるようになります。

				システム		
	基本	IPアドレスフィルタリング ONVIF認証	ARP応答保護	ウォーターマーク		
カメラ選択	画面表示	カメラ選択	D1(IP Camera 01			
	時刻	ウォーターマーク内容				
Chipole	休日					
*>>-2-2-	ユーザー管理					
Ø	セキュリティ					
バックアップ						
2 FU-9						
<u>/</u> 79-4						
S.						

項目	内容
カメラ選択	対象となるカメラを選択します。
ウォーターマーク を有効	チェックすると、ウォーターマーク機能が有効になります。(初期値:無効)
ウォーターマーク 内容	ウォーターマークとして使用する文字列を入力します。

設定

バックアップ

録画ステータス

■録画バックアップ

本製品のハードディスクに保存されている映像を特定の条件で検索し、USB ストレージデバイスにファイルとして保存することができます。

● USB ストレージデバイスは、パーティションを FAT32 または NTFS フォーマットでフォーマットし、本 製品背面の USB 端子に接続してください。

●映像のファイル形式は、「.mp4」です。



- 設定した条件で映像を検索します。

項目	内容			
	バックアップする映像の種類を指定します。			
	すべて(初期値) すべての映像から選択します。			
録画タイプ	ノーマル 通常の録画映像から選択します。			
	手動 手動録画した映像から選択します。			
	イベント イベントとして録画された映像から選択します。			
	[録画タイプ] で [イベント] を選択したときに、イベントの種類を以下の中から指定し			
イベントタイプ	ます。 [すべて(初期値)/動体検知/アラーム/動体検知とアラーム/動体検知またはアラー ム/ビデオロス検出/ VCA /人体検知/ドアベルコール]			
VCA タイプ	(現在は使用できません。)			
ファイルタイプ	ァイルタイプ 映像の種類を以下の中から指定します。[すべて(初期値)/解除/保護]			
開始時刻	映像の開始時刻を指定します。			
終了時刻	映像の終了時刻を指定します。			

ストレージ

録画ステータス

録画スケジュールを表示することができます。



項目	内容
カメラ名	スケジュール設定するカメラを選択します。 別のカメラを選択すると、現在設定中の内容はリセットされます。設定中の場合は、カメ ラを変更する前に、[適用]をクリックして設定を確定してからカメラを選択してくださ
スケジュール有効	チェックを入れると、スケジュール設定が有効になります。(初期値:有効)
事 前 9 面 時 8 (秋)	指定した時間だけスケジュールの録画開始時間より前に録画を開始します。
争削 鄭回时间(19)	[0 / 5 / 10(初期値)/ 20 / 30 / 60]
事後9900000000000000000000000000000000000	指定した時間だけスケジュールの録画終了時間後も録画します。
尹夜 歌 画 时 间 (杪)	[5 / 10 / 30 / 60(初期値)/ 120 / 300 / 600]

スケジュールをコピーする方法

① コピー元となるカメラのスケジュールを表示し、[コピー]をクリックします。

	録画ステータス														
カメラ選択		カメラ名 図 スケジューJ	レ有効	D1(IP Car	mera 01)										
〇 VCA検索	容量設定	事前録画時間(69)						事後時	NECES (11) (4					
*> +			0 2	4	6 8	10	12	14	16	18	20	22	24	編集 ノーマル イベント	
(j) > 274		小 木 金 +												動体検知 アラーム	
D		上 日 休日	0 2	4	6 8	10	12	14	16	18	20	22	24	動体検知とアラ 動体検知または なし	
2+V-ÿ		注:1日に8つまて	の期間が設定	できます											
<u>ک</u> ۲۶-4															
29 メンテナンス															
		3Ľ-	途用		終了										

 ②[コピー]ダイアログボックスが表示されますので、設定をコピーするカメラにチェックを入れ、[確認]を クリックします。



③[確認] をクリックします。

ハードディスク

内蔵ハードディスクの設定をします。

					八-	ードディスグ	7編集画面	面を表示しま	す。 —	٦
					;	ストレージ				
	録画ステータス	ハードデ	120							
」 カメラ選択	ハードディスク		□ 番号	合計(GB)	空き容量(GB)	状態		用途		設定
\odot	容量設定		01	1863.02	1779.75	ノーマル	ローカル	録画・スナップショット	読取/書込	
VCABER										
₩ *ットワーク										
مجرد خ										
ドックアップ										
ストレージ			現在のストレー	-ジボリシー:ディスク	がいっぱいになった	ら、前の記録を上書きして	「記録を続けます:保持(B):25		
2 *>++>										
			更新							
					選択した	ディスクを	フォーマッ	小します。		
			L	最新の情	報に更新	します。				

ハードディスク編集画面

	編集	
番号		
タイプ		
用途	録画・スナップショット	
プロパティ	読取/書込	
	確認	戻る

項目		内容
プロパティ	読取 / 書込 (初期値)	読み取りと書き込みができます。
	読取専用	書き込みができなくなります。

容量設定

カメラごとに映像と画像を保存する場所を設定します。

			ストレージ	
	録画ステータス	容量設定		
カメラ選択		カメラ名 録画使用量(GB)	D1(IP Camera 01) ~ 28	
R	容量投穿	ディスク容量	割当可能容量:1863 GB 総容量:1863 GB	
VCA検索		最大歸圖容量(GB)		
ネットワーク				
~				
(Q)				
777A				
বি				
バックアップ				
\ominus				
ストレージ				
\wedge				
75-4				
_				
S.				
メンテナンス				

項目	内容
カメラ名	設定するカメラを選択します。 別のカメラを選択すると、現在設定中の内容はリセットされます。設定中の場合は、カメ ラを変更する前に、[適用]をクリックして設定を確定してからカメラを選択してくださ い。
録画使用量(GB)	現在使用している録画データのサイズが表示されます。
ディスク容量	ディスク容量が表示されます。
最大録画容量 (GB)	保管する録画データサイズの上限を設定します。すでに録画データがある状態でこの設定 値を変更すると、以前の録画データはそのまま残され、この設定をしたときから、最大録 画容量分の空きが確保されます。

- 注意 ●映像の録画ファイルは、約 0.25GB 単位で内部管理されています。そのため、最大録画 容量を設定した場合でも、指定した値より 0.25GB 程度多く録画データが作成される場 合があります。あらかじめご了承ください。
 - ●「最大録画容量」「最大画像容量」が「O」(ゼロ)の場合、利用可能なスペースを最大限 利用します。また、HDD がいっぱいになっていても録画 / 画像の保存を停止せず、もっ とも古いデータを上書きして(ファイル単位でデータを削除)、録画 / 画像の保存を継続 します。

容量設定をコピーする方法

①コピー元になるカメラの内容を設定し、[コピー]をクリックします。



②[コピー] ダイアログボックスが表示されますので、設定をコピーするカメラにチェックを入れ、[確認] を クリックします。

					コピー				
	□ すべて	🗆 D1	🗆 D2	D3	🗆 D4				
						Teleban	1	2012/14/	
						確認		取消	

③[確認]をクリックします。

準備

はじめに

アドバンスド

ディスク容量が満杯になったときの動作を設定します。



項目		内容
	上書き (初期値)	容量設定画面で設定した「最大録画容量」「最大画像容量」 が「0」(ゼロ)の場合: まず割り当てられていないスペースを使用します。 そのスペースがなくなると、もっとも古いデータが上書き されます。 容量設定画面で設定した「最大録画容量」「最大画像容量」 が「0」(ゼロ)以外の場合: 割り当てられたスペースを使い切ると、もっとも古いデー タが上書きされます(ファイル単位でデータを削除)。
	停止	容量設定画面で設定した「最大録画容量」「最大画像容量」 が「O」(ゼロ)の場合: まず割り当てられていないスペースを使用します。 そのスペースがなくなると、もっとも古いデータが上書き されます(ファイル単位でデータを削除)。 容量設定画面で設定した「最大録画容量」「最大画像容量」 が「O」(ゼロ)以外の場合: 割り当てられたスペースを使い切ると、それ以上録画/画 像データは保存されません。

注意 容量設定画面で設定した、「最大録画容量」「最大画像容量」が「O」(ゼロ)の場合は、「停止」 を選択しても、古いデータを上書きして録画を継続します。

アラーム

動体検知

動体検知機能を有効にすると、動体を検知したときにライブビューの右上にアラームアイコンが表示されます。 初期設定では動体検知は有効になっています。



項目	内容
カメラ名	動体検知を設定するカメラを選択します。
有効	チェックを入れると、選択しているカメラの動体検知機能が有効になります。 (初期値:有効)
連動動作	動体検知したときに連動させる動作を設定します。 ➡ 103 ページ「動体検知連動動作画面」
スケジュール	動体検知を有効にするスケジュールを設定します。 ➡ 104 ページ「動体検知スケジュール画面」
感度	動体検知の感度を設定します。感度の数値が高いほど(スライダーが右にあるほど)、わずかな動きでも検知しやくなります。[1~100(初期値:98)]

設定後は〔適用〕をクリックして設定を完了します。

動体検知連動動作画面

動体検知をしたときに連動させる動作を設定します。



項目	内容
ブザー	チェックを入れると、動体検知時にブザーが鳴ります。 (初期値:無効)
	チェックを入れると、動体検知時にEメールを送信します。 Eメールの設定は 77 ページの「Eメール」をご参照ください。
E メール送信	 ◇ 以下のようなEメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:動体検知,カメラID:**)」 本文 「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) デバイス名:(レコーダー名) S/N値:((レコーダーのデバイス番号)」 (初期値:無効)
ポップアップ ウィンドウ	チェックを入れると、動体検知時にポップアップウィンドウが表示されます。 アラーム アクーム カメラ整 オットワークアラーム入力 メマトワークアラーム入力 アクーカス アクーカス
連動カメラ設定	 連動させる動作を選択した後、連動させるカメラにチェックを入れます。 <録画ステータス> >54 ページ<録画ステータス> <プリセットへ移動> >54 ページ<プリセットへ移動> <54 ページ<プリセットへ移動> <54 ページ<プリセットへ移動> <54 ページ$54 ページ<プリセットへ移動>$

動体検知スケジュール画面 動体検知を有効にするスケジュールを設定します。

			スケシ	シュール						
現在のカ	メラ		D8							
曜日選択			B							
時刻				開始時	刻			終了時	হা	
			00		00		24		00	
			00		00		00		00	
			00		00		00		00	
			00		00		00		00	
			00		00		00		00	
			00		00	\$	00		00	\$
			00		00		00		00	
			00		00	¢	00		00	
コピー先	□すべて	П×	□水			An I	Ο±	Ов		休日
							確認		取	肖

項目	内容
現在のカメラ	現在設定中のカメラが表示されます。
日時選択	時間設定する曜日を選択します。休日設定は以下をご参照ください。 → 88 ページ「休日」
開始時刻/ 終了時刻	動体検知を有効にする時間を設定します。
コピー	他の曜日に設定をコピーします。

タンパリング

タンパリング機能を有効にすると、カメラが覆われたときにアラームを出力し、カメラを覆い隠すようなイタ ズラがあったときに検知できるようになります。初期設定では無効になっています。



項目	内容
カメラ名	タンパリング機能を設定するカメラを選択します。
有効	チェックを入れると、選択しているカメラのタンパリング機能が有効になります。 (初期値:無効)
連動動作	タンパリングを検知したときに連動させる動作を設定します。 → 106 ページ「タンパリング連動動作画面」
スケジュール	タンパリング機能を有効にするスケジュールを設定します。 → 107 ページ「タンパリングスケジュール画面」
感度	タンパリングの感度を設定します。感度の数値が高いほど(スライダーが右にあるほど)、 検知しやくなります。[1 ~ 100(初期値:1)]

タンパリング連動動作画面 タンパリング検知をしたときに連動させる動作を設定します。

	連動動作
	7#-
	- Eメール送信 □
	ボップアップウィンドウ
海動カメラシウ	
理動力 クロルー	□ # ~τ □ D1 □ D2 □ D3 □ D4
L	

項目	内容
ブザー	チェックを入れると、タンパリング検知時にブザーが鳴ります。 (初期値:無効)
	チェックを入れると、タンパリング検知時に E メールを送信します。 E メールの設定は 77 ページの「E メール」をご参照ください。
E メール送信	 以下のようなEメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:タンパリング検知,カメラID:**)」本文 「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) デバイス名:(レコーダー名) S/N値:((レコーダーのデバイス番号)」 (初期値:無効)
ポップアップ ウィンドウ	チェックを入れると、タンパリング検知時にポップアップウィンドウが表示されます。 73-4 7407-4 3458 73-4 73-4 73-4 73-4 73-4 74 7407 8 747-7483 8 75-7483 9 75-7483 8 75-7483 9 75-748 9 75-74 9 75-74 9 75-74 9 75-74 9 75-74 9 75-74 9 75-74 9 75-7 7 75-7 9 75-7 9 75-7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
連動カメラ設定	連動させる動作を選択した後、連動させるカメラにチェックを入れます。

タンパリングスケジュール画面 タンパリング検知を有効にするスケジュールを設定します。

				スケ	ジュール						
	現在のカメ										
1	曜日選択			月							
	時刻				開始時刻	9			終了時刻	IJ	
				00		00		24		00	
				00		00		00		00	
				00		00		00		00	
	4			00		00		00		00	
				00		00		00		00	
				00		00		00		00	
				00		00		00		00	
	8			00		00		00		00	
コピー先		□すべて	口火	□水	口木		金	Ο±	Ов		休日
								確認		取	

項目	内容
現在のカメラ	現在設定中のカメラが表示されます。
日時選択	時間設定する曜日を選択します。休日設定は以下をご参照ください。 → 88 ページ「休日」
開始時刻/ 終了時刻	タンパリング検知を有効にする時間を設定します。
コピー	他の曜日に設定をコピーします。

人体検知

本製品のカメラではこの機能はサポートしておりません。

項目	内容
カメラ名	人体検知機能を設定するカメラを選択します。
有効	チェックを入れると、選択しているカメラの人体検知機能が有効になります。 (初期値:無効)
ビデオロス

カメラからの映像信号が失われたときにアラームを出力し、カメラのLAN ケーブル切断などのトラブルを検知できるようになります。初期設定では有効になっています。



はじめに

ビデオロス連動動作画面

ビデオロスを検知したときに連動させる動作を設定します。



項目	内容
ブザー	チェックを入れると、ビデオロス検知時にブザーが鳴ります。(初期値:無効)
	チェックを入れると、ビデオロス検知時に E メールを送信します。 E メールの設定は 77 ページの「E メール」をご参照ください。
E メール送信	 以下のようなEメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ビデオロス,カメラID:**)」 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) デバイス名:(レコーダー名) S/:N値(レコーダーのデバイス番号)」 (初期値:無効)
ポップアップ ウィンドウ	チェックを入れると、ビデオロス検知時にポップアップウィンドウが表示されます。 「パペマクーム カクタき 「パママカム 日本 「パマウマカム 日本 「パママウマカム 日本 「パママカム 日本<
連動カメラ設定	 連動させる動作を選択した後、連動させるカメラにチェックを入れます。 <録画ステータス> >54ページ<録画ステータス> <プリセットへ移動> >54ページ<プリセットへ移動> <6面表示> >54ページ<画面表示> <7ラーム出力> >54ページ<アラーム出力>

ビデオロス検知に録画の開始、プリセット、ライブビュー動作を連動させることはできません。

ビデオロススケジュール画面

ビデオロス検知を有効にするスケジュールを設定します。



項目	内容
現在のカメラ	現在設定中のカメラが表示されます。
日時選択	時間設定する曜日を選択します。休日設定は以下をご参照ください。 → 88 ページ「休日」
開始時刻/ 終了時刻	ビデオロス検知を有効にする時間を設定します。
コピー	他の曜日に設定をコピーします。

ビデオロス設定をコピーする方法

①コピー元になるカメラを選択した状態で、[コピー]をクリックします。

	動体検知	ビデオロ	1ス検出			
カメラ選択			カメラ選択	状態	連點動作	スケジュール
			D1	😴 有効	0	0
\odot	人体検知			♥ 有効		
VCA検索	ビデオロス検出			😏 有劲		
₩ *ットワーク	入力/出力			❷ 有効		
(0) ۶274	システム警告					
P						
パックアップ						
۲+4-5						
77-4						
2 メンテナンス						
			コピー 終了			

②[コピー] ダイアログボックスが表示されますので、コピーする内容とコピーするカメラにチェックを入れ、
 [確認] をクリックします。



入力/出力

※本製品ではサポートしておりません。

VCA

■顔検知

※本製品ではこの機能はご利用になれません。

■侵入検知

画面上にエリアを設定し、そのエリア内に設定時間以上滞在した場合に検知します。



項目	内容							
カメラ名	 灵入検知を設定するカメラを選択します。							
有効	チェックを入れると、選	エックを入れると、選択しているカメラの侵入検知機能が有効になります。						
	ブザー	チェックを入れると、侵入を検知した場合ブザー音を鳴ら します。						
連動動作	Eメール送信	チェックを入れると、侵入を検知した場合 E メールを送信 します。 E メールの設定は➡ 77 ページ「E メール」をご参照く ださい。						
	ポップアップ ウィンドウ	チェックを入れると、侵入を検知した場合ポップアップウィ ンドウが表示されます。						
	連動カメラ設定	連動させる動作を選択した後、連動させるカメラにチェッ クを入れます。						
スケジュール	侵入検知を有効にする期	間を設定します。初期設定では24時間検知に設定されています。						
	検知エリア	各ルールの右の「描く」をクリックし、ライブ画面上で6 つの頂点をクリックし、検知領域を設定してください。 最大で4エリア4ルールまで設定できます。 ゴミ箱をクリックすると、検知エリアを削除できます。						
ルール	感度	各エリア毎に、感度の設定をします。 1~100(初期値:50)						
	時間しきい値(秒)	エリアの中に対象物が留まる時間を設定します。 1~10秒で設定できます。(初期値:1)						
	パーセンテージ	エリア内で検知する面積のパーセンテージを設定できます。 (初期値:1)						

■クロスライン検知

※本製品ではこの機能はご利用になれません。

■音声検知

※本製品ではこの機能はご利用になれません。

はじめに

システム警告

システムに関する警告について設定します。



酸定する警告のタイブを選択します。 IP 競合(初期値) 本製品と同じネットワークにある別の機器が同じ IP アドレスを持っているとき ネットワーク未接続 ネットワークが切断されたとき ディスクオフライン ディスクが正しく接続されていないか、損傷しているとき ディスク異常 ディスクは検出しているがアクセスができないとき アモアクセス ログイン時に存在しないユーザー名または正しくないパス ワードが入力されたとき ハードディスクの 空さ容量が少ない 残りのディスク容量が10%未満になったとき 凝画 / スナップショット異常 緑のディスク容量が10%未満になったとき 凝画 / スナップショット異常 緑画映像やスナップショット画像の保存場所がみつからな いとき ブザー チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値: 無校 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 Eメールの設定は 77 ページの「E メール」をご参照ください。 ダ生した警告タイブにより、以下のようなE メールが送信されます。 (井名「デバイスアラーム(イベントタイブ:ディスクオフライン)] 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ:ディスクオフライン)] 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ:ネットワーク未接続)] 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ:ネットワーク未接続)] 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 容量不足、カメラ ID:**)] 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 容量不足、カメラ ID:**)] 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 30回/スナッブショット異常、カメ ラ ID:**)] 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) ※	項目		内容				
 警告タイプ P 競合(初期値) 本製品と同じネットワークにある別の機器が同じIP アドレスを持っているとき ネットワーク未接続 ネットワークが切断されたとき ディスクオフライン ディスクが正しく接続されていないか、損傷しているとき ディスク異常 ディスクは検出しているがアクセスができないとき ア正アクセス ログイン時に存在しないユーザー名または正しくないパスワードが入力されたとき ハードディスクの 度き容量が少ない パードディスクフル ディスク容量が10%未満になったとき 酸画 / 録画映像やスナップショット画像の保存場所がみつからないとき ブザー チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値:無效 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値:無效 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 メールの設定は77ページの「Eメール」をご参照ください。 ※ 発生した警告タイプにより、以下のような Eメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ:P 競合)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ:マスクオフライン)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイブ:マスクオフライン)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイブ:マモアクセス)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 部国/スナッブショット異常、カメ ういに**)] 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名)※ 		設定する警告のタイプを選	軽択します。				
 警告タイプ 警告タイプ ギャットワーク未接続 ディスクが正しく接続されていないか、損傷しているとき ディスク異常 ディスクが正しく接続されていないか、損傷しているとき ディスク異常 ディスクは検出しているがアクセスができないとき ログイン時に存在しないユーザー名または正しくないパス ワードが入力されたとき ハードディスクの 空き容量が少ない バードディスクフル ディスク容量がなくなったとき 録画(スナップショット異常) ジョット要素 ジョットのの次になった。 ジョットのの次になった。 ブザー チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値:無交 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値:無交 デェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 ビメールの設定は77ページの「Eメール」をご参照ください。 ※ 発生した警告タイブにより、以下のようなEメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ:アスクオフライン)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ:ディスクオフライン)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ:ネットワーク未接続)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 容量不足、カメラ ID:**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 容量不足、カメラ ID:**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 録画 / スナッブショット異常、カメ う ID:**)」 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) ※ 		IP 競合(初期値)	本製品と同じネットワークにある別の機器が同じ IP アドレ スを持っているとき				
 警告タイプ ディスクオフライン ディスクが正しく接続されていないか、損傷しているとき ディスク異常 ディスクは検出しているがアクセスができないとき ディスク異常 ディスクは検出しているがアクセスができないとき 不正アクセス ログイン時に存在しないユーザー名または正しくないパス ワードが入力されたとき ハードディスクの		ネットワーク未接続	ネットワークが切断されたとき				
 警告タイブ ディスク異常 ディスクは検出しているがアクセスができないとき 不正アクセス ログイン時に存在しないユーザー名または正しくないパス ワードが入力されたとき ハードディスクの 空き容量が少ない パードディスクフル ディスク容量が10%未満になったとき 録画 / 録回映像やスナップショット画像の保存場所がみつからな スナップショット異常 いとき ブザー チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値: 無效 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 Eメールの設定は 77 ページの「Eメール」をご参照ください。 ※ 発生した警告タイブにより、以下のような E メールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: PP 競合)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: ディスクオフライン)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: ネットワーク未接続)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: ネットワーク未接続)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: ネットワーク未接続)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: ネットワーク未接続)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 空量不足, カメラ ID:**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 部画 / スナップショット異常, カメ ラ ID:**)] 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) ※ 		ディスクオフライン	ディスクが正しく接続されていないか、損傷しているとき				
 警告タイブ 平正アクセス 「ードディスクの 空き容量が少ない パードディスクフル ディスク容量が10%未満になったとき 録回 / 録画 W スナッブショット異常 ジザー チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値: 無交 メナッブショット異常 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値: 無交 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 キェールの設定は 77 ページの「E メール」をご参照ください。 キ生した警告タイブにより、以下のような E メールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: P 競合)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: ア スクオフライン)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: ア スクオフライン)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: ア ご かしての一ク未接続)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 客量不足、カメラロ):**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 客量不足、カメラロ):**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 本正アクセス)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイブ: 録画 / スナッブショット異常、カメ うロ:**)」 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻* ア ラーム時刻:(ア ラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名)※ 		ディスク異常	ディスクは検出しているがアクセスができないとき				
バードディスクの 空き容量が少ない 残りのディスク容量が10%未満になったとき 第回/ スナップショット異常 ディスク容量がなくなったとき 録画/ スナップショット異常 録画映像やスナップショット画像の保存場所がみつからな いとき ブザー チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値:無交 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 Eメールの設定は 77 ページの「Eメール」をご参照ください。 ※ 発生した警告タイブにより、以下のような E メールが送信されます。 作名「デバイスアラーム(イベントタイブ:P競合)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイブ:ディスクオフライン)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイブ:ディスクオフライン)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイブ:ネットワーク未接続)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイブ:容量不足、カメラID:**)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイブ:磁画/スナップショット異常、カメ うID:**)」 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名)※	警告タイプ	不正アクセス	ログイン時に存在しないユーザー名または正しくないパス ワードが入力されたとき				
バードディスクフル ディスク容量がなくなったとき 録画/ 録画映像やスナップショット画像の保存場所がみつからないとき ブザー チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値:無效 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値:無效 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 ドスールの設定は77ページの「Eメール」をご参照ください。 ※発生した警告タイプにより、以下のようなEメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:P競合)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:アスクオフライン)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ディスクオフライン)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ネットワーク未接続」」 作名「デバイスアラーム(イベントタイプ:容量不足、カメラ ID:**)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイプ: 容量不足、カメラ ID:**)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイプ: 歌画/スナップショット異常、カメ う ID:**)」 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) ※		ハードディスクの 空き容量が少ない	残りのディスク容量が 10%未満になったとき				
録画 / スナップショット異常 録画映像やスナップショット画像の保存場所がみつからな いとき ブザー チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値::無交 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 Eメールの設定は 77 ページの「Eメール」をご参照ください。 ● 発生した警告タイプにより、以下のような Eメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:IP 競合)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ディスクオフライン)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ディスクオフライン)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ネットワーク未接続)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ: 容量不足、カメラ ID:**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ: 容量不足、カメラ ID:**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ: 録画 / スナップショット異常、カメ ラ ID:**)」 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) ※		ハードディスクフル	ディスク容量がなくなったとき				
ブザー チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値:無效 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値:無效 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 Eメールの設定は 77 ページの「Eメール」をご参照ください。 ※ 発生した警告タイプにより、以下のような Eメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:IP 競合)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ディスクオフライン)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ディスクエラー)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ネットワーク未接続)」 作名「デバイスアラーム(イベントタイプ:容量不足、カメラ ID:**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:不正アクセス)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:録画/スナップショット異常、カメラ ID:**)」 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) ※		録画 /	録画映像やスナップショット画像の保存場所がみつからな				
 ブザー チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値: 無交 チェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 Eメールの設定は 77 ページの「Eメール」をご参照ください。 ※ 発生した警告タイブにより、以下のような Eメールが送信されます。 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:IP 競合)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ディスクオフライン)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ディスクエラー)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ: ネットワーク未接続)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ: 容量不足, カメラ ID:**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ: 容量不足, カメラ ID:**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ: 録画 / スナップショット異常, カメ ラ ID:**)」 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) ※ 		スナップショット異常	いとき				
 Fェックを入れると、選択中の警告が発生したときにメールを送信します。 Eメールの設定は 77 ページの「Eメール」をご参照ください。 発生した警告タイプにより、以下のようなEメールが送信されます。 (件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:IP 競合)」 (件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ディスクオフライン)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ディスクエラー)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ネットワーク未接続)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:ネットワーク未接続)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:REアクセス)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:容量不足,カメラID:**)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:不正アクセス)」 件名「デバイスアラーム(イベントタイプ:録画/スナップショット異常,カメ うID:**) 本文「これはデバイスから自動的に作成されたメールです アラーム時刻:(アラーム発生年月日・時分秒) カメラ名:(カメラ名) ※ 	ブザー	チェックを入れると、選択	R中の警告が発生したときにブザーが鳴ります。(初期値:無効)				
デバイス名: (レコーダー名) S/N 値: (レコーダーのデバイス番号)」 ※「IP 競合」「ディスクオフライン」「ディスク異常」「ネットワーク未接続」「不 正アクセス」では、カメラ名は記載されません。	Eメール送信	チェックを入れると、選択 Eメールの設定は 77 ペー ペ 発生した警告タイプ 件名「デバイスアラ 件名「デバイスアラ 件名「デバイスアラ 件名「デバイスアラ 件名「デバイスアラ 件名「デバイスアラ 件名「デバイスアラ 件名「デバイスアラ 件名「デバイスアラ (初期値: 無効)	マウの警告が発生したときにメールを送信します。 -ジの「Eメール」をご参照ください。 パにより、以下のような E メールが送信されます。 -ム(イベントタイプ:P 競合)」 -ム(イベントタイプ:ディスクオフライン)」 -ム(イベントタイプ:ディスクエラー)」 -ム(イベントタイプ:ネットワーク未接続)」 -ム(イベントタイプ:容量不足,カメラ ID:**)」 -ム(イベントタイプ:容量不足,カメラ ID:**)」 -ム(イベントタイプ:録画 / スナップショット異常,カメ -ム(イベントタイプ:録画 / スナップショット異常,カメ -メから自動的に作成されたメールです -ム発生年月日・時分秒) 名)※ -ダー名) -のデバイス番号)」 スクオフライン」「ディスク異常」「ネットワーク未接続」「不 、カメラ名は記載されません。				

はじめに



設定



ブザーを鳴らす時間を設定します。



項目		内容						
フニ/ 共结時間	最大	最大の時間ブザーを鳴らします。						
アフーム特統时间	カスタム(初期値) 指定した秒数ブザーを鳴らします。							
カスタム期間(秒)	ブザーを鳴らす秒数を設定します。 [1 ~ 600(初期値:30)]							

ドアベルコール

本製品のカメラではこの機能はサポートしておりません。

メンテナンス

システム情報

■基本情報

システムの基本情報を表示します。



■カメラ選択

カメラの状態を表示します。

				لا	ンテナンス				
	システム情報	基本情報	カメラ選択 録画	ステータス ユーザー管理 ディ					
カメラ選択	A. 10 - 1497		カメラID	名前	状態	動体検知		ビデオロス	音声検出
	ネットワーク情報		D1	IP Camera 01	オンライン	トリガー	OFF	ON	OFF
\odot									
VCA検索	パックアップ			IP Camera 03					
*>>-2-2-									
	自動機能								
システム									
D									
名 メンテナンス									
			將了						

■録画ステータス

録画の状態を表示します。

					لا	(ンテナンス						
	システム情報	基本情報	カメラ選択	録画ステータス ユー	ザー管理 ディ							
カメラ選択	ネットワーク情報		カメラID D1	名前 IR Camara 01	タイプ	状態	診断	ストリームタイプ f	ps IS	kbps	解像度 192021080	
\odot			D2	IP Camera 02		録画中		メインおよびサ 3		1939	1920X1080	
VCA検索	バックアップ			IP Camera 03		録画中		メインおよびサ 2			1920X1080	
*>> 5 2						錄画中						
	白動機能											
6) >274												
D												
バックアップ												
×+0-0												
と メンテナンス												

現在管理画面にログインしているユーザーを表示します。

					メンテ	ナンス		
	システム情報	基本情報	カメラ選択	録画ステータスユ	ーザー管理 ディスク			
カメラ選択	ネットワーク情報		□ #号				ログイン時刻	
\sim				admin		127.0.0.1	2021-11-17 16:32:12	
\otimes								
VCABOR								
₩ ネットワーク								
~	白動機能							
{0} >274								
নি								
バックアップ								
XF0-9								
<u>۸</u> ۶۹-4								
23								

■ディスク

ハードディスクの状態を表示します。

						メンテナ:	×2					
	システム情報	基本情報	カメラ選択	録画ステータ		-管理 ディスク						
カメラ選択	ネットワーク情報		ディスク番号	合計(GB)		空き容量(GB)	状態					
\sim				1863.02		1744.00	ノーマル	SE/	AGATE	B.	溆/書込	
\bigotimes												
VCABOR												
₩ *ットワーク												
	白動機能											
(0) ۶274												
9												
バックアップ	メンテナンスログ											
a												
			総容量(GB)		1863.02							
			空き容量(GB)		1744.00							
77-4												
a.												
5												

ネットワーク情報

■トラフィック(ネットワークフロー)

※Web管理画面上では「ネットワークフロー」と表示されます。

ネットワークに流れているデータ量をリアルタイムに折れ線グラフで表示します。青い線は、本製品から送出 しているデータ量、黄色い線は本製品が受信しているデータ量を表します。



■ネット検出

ネットワーク遅延とパケット損失率をテストすることができます。また、パケットをUSBストレージに保存できます。



	ネットワーク遅延とパケット損失率をテストすることができます。							
ネットローク		テストアドレス	テスト送信するアドレスを設定します。					
ネットフーフ 遅延とパケット ロステスト		Ping パケットサイズ (Bytes)	テスト送信するパケットのサイズを設定します。					
		テスト結果	[テスト] ボタンをクリックすると、テスト結果が表示され ます。					
	本	製品に接続している US	Bストレージにパケットをキャプチャして保存することができ					
	ŧ	ます。						
	[]	書き出し (🚹)] をクリッ	ックすると、キャプチャが保存されます。					
	レフ	ァイル名は、「(NIC 名)	「(NIC 名)(日付)(時間).pcap」の形式で保存されます。					
パケット	[オープン]をクリックすると、USB ストレージの内容が表示されます。 キャプチャしたデータは「取消」をクリックするか、USB ストレージが一杯にな							
キャプチャ								
(ネットワークパ	保	存されます。						
ケットの書き出し)		デバイス名	キャプチャを保存するデバイスを選択します。					
		ポート選択	キャプチャのポート釆早とID マドレフを地字します					
		IP 選択	キャノテャのホート番号とIPアドレスを指定します。					
		パケットサイズ (Bytes)	保存するパケットのサイズを設定します。					

●パケットキャプチャは本機能はメンテナンス用の機能です。テクニカルサポートから指示があったときのみ、ご利用ください。

●詳細な進行状況は表示されませんが終了するまでお待ちください。

●パケットがWeb管理上ですでに開始されている場合は、パケットをキャプチャすることはできません。

■ネットワーク情報

ネットワーク情報を表示します。

		メンテナンス
	システム情報	トラフィック ネット検出 ネットワーク情報 PoEボート状態 ネットワーク合計
レーパ カメラ選択	ネットワーク情報	IPv4取得モード DHCP
		IP・47ドレス 172.1.1.126 IP・4サブネットマスク 255.255.0.0
VCA検索		IPv4デフォルトゲートウェイ 172.1.1.254 ###INN5#ーバー 172.1.1.254
		代題DNSサーバー 0.0.0
*910-9	白動機能	内部NIC IPv4アドレス 172.16.0.1
{ ○ } >ステム		PPPoE OFF PPPoEフドレス 0.0.00
বি		PPPoE サブネットマスク 0.0.00
パックアップ		
<u>بارم</u> ۲۶-4		

はじめに

■ PoE ポート状態

PoE ポートの状態を表示します。

		各ポートの使用電力が表示されます。 現在使用中のポートは青く表示されます。	
		メンテナンス	
	システム情報	トラフィック ネットを出 ネットワーク情報 PoEボート状態 ネットワーク合計	
カメラ選択	ネットワーク情報	1.15W 1.44W	
\odot		m in the second s	
VCA検索			
*ットワーク		1 3 1.3aw 1.15W	
~	白動機能	修電力:54.00W	
<u>{0</u> } ۶274		発生 <i>9 の</i> 復力大50.06W	
バックアップ			
۳. ۲۰۰-۶			
<u>^</u> 77-4			
そ メンテナンス			
		<u>約7</u>	

■ネットワーク合計

ネットワーク帯域の使用状況を表示します。

		メンテナンス
	システム情報	トラフィック ネット検出 ネットワーク情報 PoEボート状態 ネットワーク合計
レN カメラ選択	ネットワーク情報	タイプ 帯域 IPカメラ 6272Kbps
\odot		リモートライプピュー Obps
VCA検索		リモート再生 Obgs 受信滞線 SBMbos
***		这些带版 48Mbps
	白動機能	
۶274 کې		
D		
バックアップ		
<u>^</u> 77-4		
そう メンテナンス		
		17

設定

ログ

ユーザーが実行した操作とデバイスのステータスの履歴を表示します。

指定	官した条件	でログ	グリストが	時系列に表	示され	ます。	• –				
					メンテナンス	2	_				
	システム情報										
	2 7 7 7 1 1 1 1		0946-33.21	2021 11 17 00 0							
カメラ選択	ネットワーク情報		PENDIPUSU 1877 18551	2021-11-17 00:00	0.00						
\bigcirc			メインタイプ	#AT							
VCA検索			サブタイプ	*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~							
			ューザー名	橡動時間		ラ選択 再				詳細	
				2021-11-17 16:34:57	D1	(79-4	動体検知終了		
				2021-11-17 16:34:07	D1			75-4	動体検知開始		
	白酚機能								動体検知終了		
(2) 7 = 1									IPカメラ簡単検索		
			dmin	2021-11-17 16:32:12				操作	ログイン		
P				2021-11-17 16:31:42					動体検知終了		
ウアップ				2021-11-17 16:31:37				75-4	動体検知開始		
				2021-11-17 16:31:35				75-4	副体体和新闻和社会		
			総款 エク:	スポート 終							
					_ ログ	表示	L を終	クリックす イベント縦 ミ了します	ると、イベン 冬了10分後の 。	ト開始15 D映像を見	↑前た 見るこ
									-		
				┗ ログをし	JSBス	トレー	-ジ:	デバイス	こ書き出しま	9.	
			L 検索し	た条件でL	コグを検	索し	ます	-			

項目	内容
開始時刻 終了時刻	ログを取得する時間を設定します。
メインタイプ	ログの種類(大項目)を選択します。[すべて]を選択することもできます。 [アラーム・システム警告・操作・通知・すべて(初期値)]
サブタイプ	ログの種類(小項目)を選択します。[すべてのタイプ]を選択することもできます。選択したメインタイプの項目により、選択できる項目が異なります。

ライブビューの表示に切り替えると、ログに「IPカメラ簡単検索」のログが残ることがあります。

バックアップ

■インポート / エクスポート

設定情報を USB ストレージデバイスに保存したり、保存した設定情報を読み込むことができます。



システム設定の読み込みを行っても、タイムゾーンは引き継がれません。変更を行っていた場合は、読み込み後に再設定してください。ストレージデバイス上に新規フォルダを作成します。

設定内容を復元する方法

① 設定情報を書き出した xml ファイルを選択します。 ② [インポート] をクリックします。



③確認のダイアログボックスが表示されますので、[はい]をクリックしてシステムを再起動します。



Chille State

■履歴診断情報

診断情報を14日間保管します。空き容量が満杯になると、一番古い情報が上書きされます。

パカリボー 第20年に、第20年に、第20年に第4月 カノラク第第 第3 フクイムキ 第20年 パラク第第 第3 ワク・5第 第3 アイムキ 第35 マレスボ パラクアクブ 13 NVR Log 202108233500 tog z 15548 2021 04 20 00000 マレスボ パラクアクブ 3 NVR Log 202108235500 tog z 15548 2021 04 20 00000 マレスボ アクブ 4 NVR Log 202108235500 tog z 15548 2021 04 20 00000 マレスボ アクブ 3 NVR Log 202108235500 tog z 15548 2021 04 20 00000 マレスボ アクブ 4 NVR Log 202108235500 tog z 15548 2021 04 20 00000 マレスボ アクブ 7 NVR Log 20210823500 tog z 15548 2021 04 20 00000 マレスボ アクブ 7 NVR Log 2021081235900 tog z 15548 2021 04 10 00000 ロンボ 7 7 NVR Log 2021081235900 tog z 15548 2021 04 10 00000 ロンボ 7 NVR Log 2021081235900 tog z 15548 2021 04 10 00000 レスボ 0 0 NVR	
Dr 2 mr. A > h 7 - 0 f Mr. D 7 - 1 & MR. <thd &="" -="" 1="" 7="" mr.<="" th=""> D 7 - 1 &</thd>	
NVR. Log. 2021082235900 tgz 19284 2021-08-24 00:00:00 VCM88 a b b b b b c	し、
φ π 19588 2021-08-22 000020 ψ π	*****
VCAUNE	🛛 ¤″
NVR.Log_202080239900 bgz 19548 2021-06-21 00:00:00 # VF 7 = 0 7 × 7 5 NVR.Log_202108239900 bgz 19548 2021-06-20 00:00:00 BMME 6 NVR.Log_202108239900 bgz 19548 2021-06-30 00:00:00 > × 7 × 7 7 NVR.Log_2021081239900 bgz 19548 2021-06-19 00:00:00 > × 7 × 7 8 NVR.Log_2021081239900 bgz 19648 2021-06-19 00:00:00 +00 9 NVR.Log_2021081239900 bgz 19648 2021-06-19 00:00:00 +00 9 NVR.Log_2021081239900 bgz 19648 2021-06-15 00:00:00 +00 19 NVR.Log_2021081239900 bgz 19648 2021-06-15 00:00:00 +00 19 NVR.Log_2021081239900 bgz 19648 2021-06-15 00:00:00	VCA検索
V2. h7 IS NVR.Log_2021081323900 tigz 19548 2021-06-20 00000 DEMMIN IG NVR.Log_2021081239900 tigz 19548 2021-06-18 00:000 V2. h7 IG NVR.Log_2021081239900 tigz 19548 2021-06-18 00:000 V2. h7 IG NVR.Log_2021081239900 tigz 19548 2021-06-18 00:000 V0 IG NVR.Log_2021081239900 tigz 19648 2021-06-18 00:000 IDD INVR.Log_2021081233900 tigz 19648 2021-06-16 00:000 IDD NVR.Log_2021081233900 tigz 19848 2021-06-16 00:000	A
Implement 0 NVR.Log_20210818235900.192 19548 2021-06-19 00.00.00 0.73 74 73 77 9/L-F 7 NVR.Log_20210818235900.192 19648 2021-06-18 00.0000 100 9 NVR.Log_20210818235900.192 19648 2021-06-18 00.0000 100 0 9 NVR.Log_20210818235900.192 19648 2021-06-18 00.0000 103 NVR.Log_20210814235900.192 19648 2021-06-18 00.0000 1000000	₩ IJストア
の □ NVR_Log_2021081725500 lsgz 15948 2021-08-18 00:00:00 ・ 0 NVR_Log_20210816255900 lsgz 19948 2021-08-18 00:00:00 ・ 0 9 NVR_Log_2021081525900 lsgz 18948 2021-08-18 00:00:00 ・ 0 9 NVR_Log_2021081525900 lsgz 18848 2021-08-18 00:00:00 ・ 10 NVR_Log_20210814255900 lsgz 18848 2021-08-18 00:00:00	キノレノ ノニー 白動機能
V.X+A. 7-977/L-F IB NVP.Log_20210816335900 hgz 199/88 2021-08-17 00:00:00 HOD IP NVR.Log_20210816335900 hgz 186x8 2021-08-16 00:00:00 V/7977 J>7+7+2/8.4% IP NVR.Log_20210814235900 hgz 192X8 2021-08-16 00:00:00	Ô
HOD 9 NVR.Log.20210815235900.tpz 18648 2021-08-16.00.000.00 V5977 x7 \$2x7+0x3.87	システム アップク
レジ パックアップ メンテナンスログ	HDD
	パックアップ メンテナ
11 NVR_Log_20210813235900.tgz 186KB 2021-08-14 00:00:00	
	\bigcirc
ストレージ	ストレージ
	\wedge
C: 72−4	75-4
	22
x>+>>	メンテナンス
更新 エクスボート すべてのエクスボート 総了	

____診断情報のファイルをUSB に書き出します。

現在表示されている診断情報のファイルをUSBに書き出す場合は、「すべてのエクスポート」をクリックするか、 書き出したい履歴診断情報の番号にチェックを入れ、画面左下の「エクスポート」をクリックします。

本機能はメンテナンス用の機能です。テクニカルサポートから指示があったときのみ、ご利用ください。

リストア

設定をデフォルトあるいは工場出荷時の設定に戻すことができます。実行すると、システムが再起動します。



項目	内容
デフォルト	ネットワーク設定とユーザー設定をのぞいて設定をデフォルトの状態に戻します。
工場出荷設定	設定をすべて工場出荷時に戻します。ネットワーク設定およびユーザー設定も初期化され ます。

その他

はじめに

準備

●
 カメラ側に設定が保存される内容に関しては、この機能で工場出荷設定に戻すことができない項目もあ
 ります。カメラの工場出荷設定も合わせて実行してください。

自動機能

指定した時間に、再起動したり、録画映像を削除する設定を行います。



項目	内容
自動再起動	自動的に再起動する曜日と時間を設定します。
ファイルの	自動的にファイルを削除する曜日と時間を設定します。削除されるファイルは録画された
自動削除(S)	映像です。

126

アップグレード

DX アンテナ Web サイトからあらかじめダウンロードしておいたファームウェアファイルを指定して本製品のシステムをアップデートします。

			メンテナンス			
	システム情報	アップグレード クラウドアップグレード				
カメラ選択	ネットワーク情報		USB-sda1			✓ 更新
		フォルダ				
VCA検索		名前		dir	2021-11-17 09:57:49	-
		System Volume Information			2019-09-11 02:32:16	
		🚞 photo			2021-10-19 18:41:52	
	白動機能	🚞 movie				
		🚞 music			2021-10-19 18:43:00	
	79790-F					
R						
バックアップ						
ストレージ						
<u> </u>						
79-1						
Z,						

ファームウェアファイルを選択したあとにクリックすると、 アップグレードが開始されます。

クラウドアップグレー<u>ド</u>

クラウドに接続している場合、新しいバージョンを確認できます。

			メンテナ		
	システム情報				
カメラ選択	ネットワーク情報	現行パージョン 最新パージョン	NVR-B3610.23.9.C25111.2108		
\odot					
VCAROR					
€ *>>-2-2					
	白動機能				
₹ <u>0</u> } ≥⊼∓4	アップグレード				
XFV-9					
A 77-4					
N					
メンテナンス					
		新 <mark>バージョンチェック</mark> アップグレ			

HDD

■ S.M.A.R.T テスト

ハードディスクのヘッド、プラッタ、モーター、および回路をチェックして、それらの正常性状態を評価します。

重要 このテストの実行中は、ほかの操作は行わないでください。

メンテナンス												
	システム情報	SMAR.T7	1 X P	不良セクタ検出								
レート カメラ選択	ネットワーク情報		ディス	7選択								
\bigcirc			評価の種類		未診断			ディスク温度(*C)				
VCA検索	バックアップ				SEAGATE	SEAGATE		橡敷時間	(日)			
Æ					ST2000VX008-2E3164			自己評価				
ネットワーク	リストア			国性名	CV12	状態		NGEERITIE Y	1.186.160	DERT DERT	最任	Rawfill
	白動機能		L I	Raw_Read_Error_Ra	te	良好	0x00	Of	6	115	100	86507192
203 2774			3	Spin_Up_Time		良好	0x00	03		96		
	HDD			Start_Stop_Count		良好	0×00	32				
D				Reallocated_Sector			0×00					
バックアップ	メンテナンスログ		7 Seek_Error_Rate			良好	0×00	01	30	63	60	4725263
\bigcirc												
アラーム												
名 メンテナンス												

項目	内容								
ディスク選択	評価するディスクを選択します。								
	Short	比較的簡易な評価を行います。							
評価の種類	Extended	より徹底した評価を行います。							
	Conveyance	おもにデータ伝送の問題を検出します。							
評価の状態	評価の状態が表示されます。								
メーカー									
モデル									
ファームウェア									
バージョン	ハードディスクの情報が表示されます。								
ディスク温度(℃)									
稼働時間(日)									
自己評価									
総合評価	評価結果が表示されます。[失敗] と表示された場合は、故障する可能性が高いので、す ぐにディスクを交換することをおすすめします。								

■不良セクタ検出

ハードディスクに不良セクタがないかチェックします。



項目		内容					
ディスク選択	チェックするディスクを選択します。						
	チェックする範囲を選択します。						
検出タイプ	重要エリア	ディレクトリなどのデータ管理エリアをチェックします。					
	全検出	すべての範囲をチェックします。					

はじめに

メンテナンスログ

■メンテナンスログの一括出力

NVR の診断情報と操作ログを一括して出力します。

			メンテナンス
	システム情報	メンテナンスログの一括出力	
レ	ネットワーク情報	ログの出力期間	3日間 ~
\odot			注この現作は、NVRの診断備線と操作ログを一括して出力します。「すべて」を選択すると 、エクスボートに時間がかかる場合があります
VCA検索			
*2+9-9-			
Â	白動機能		
201 2774			
D			
パックアップ	メンテナンスログ		
<u>ب</u> ۶۶-4			
シンテナンス			

項目	内容
ログの出力期間	[1day /3日間/ 7day /すべて]

手動

ホーム画面でライブビュー表示の映像を右クリックし、表示されるコンテキストメニューから[手動]をクリッ クすると、手動の画面が表示され、「録画」「アラーム」「ブザー」を手動で設定/解除できます。



マニュアル録画

手動で選択したカメラの録画を開始・停止します。

	₹	動		
マニュアル録画				
□選択	カメラ選択	状	戀	
🗆 D1	IP Camera 01		停止	
🗆 D2	IP Camera 02		停止	
🗆 D3	IP Camera 03		停止	
D4	IP Camera 04	·	〕 停止	
		開始	停止	終了

項目	内容
カメラ選択	カメラ名が表示されます。
状態	録画状態が表示されます。

マニュアルアラーム

手動でアラームにトリガーを設定します。 ※本製品ではサポートしておりません。



項目	内容
トリガー	トリガーの状態が表示されます。

その他

はじめに

準備

マニュアルブザー

ブザーを手動で停止します。



項目	内容
状態	ブザーの状態が表示されます。

はじめに

設定

電源オフ

システムのログアウト、再起動、電源オフを行います。





設定―ブラウザーから Web 管理画面にアクセスする

設 定

Web 管理画面について

本製品の管理画面は、LAN 経由でパソコン上のウェブブラウザーからアクセスすることもできます。

管理用 PC で InternetExplorer を開き、以下のページを表示します。

http://192.168.1.30

●管理用 PC の IP アドレスを「192.168.1.100」など同じネットワークセグメント内に設定し、ブラ ウザーから上記アドレスにアクセスしてください。

ルーターなど DHCP サーバー機能がある機器を接続すると、「192.168.1.30」ではアクセスできなくなります。その場合は、本製品に割り振られている IP アドレスを入力してアクセスしてください。

本製品とモニターを HDMI ケーブルで接続し、ログインします。

ホーム画面でライブビュー表示の映像を右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。 「メニュー」→「ネットワーク」で「基本」「TCP/IP」を表示し、DHCP 有効のチェックを外し、「適用」 を押してください。このとき、IPv4 アドレスに記載されている値が、本製品の IP アドレスとなります。

2 ログイン画面が表示されたら、以下のユーザー名とパスワードを入力してログインします。

ユーザー名:admin

Ø

パスワード:設定したパスワード(初期設定は123456)

- 重要 初期設定のパスワードは非常に脆弱なものです。 ログイン後、パスワードは必ず初期設定のものから変更してください。 ➡ 153 ページ「ログインパスワードを変更する」
 - ~ ● admin ユーザーで複数の PC からでもログインすることができます。 この場合、設定変更などを保存する場合には、最後に保存した人の設定が有効になります
 - ●Web 管理画面にログインするためのパスワードは、モニター管理画面と共通です。すでに変更 済みの場合は、変更されたパスワードを入力してください。
 - [最新のプラグインをダウンロードしてインストールするには、・・・] という黄色い帯が表示されたら、クリックし、以下の手順でプラグインをインストールしてください。
 - ① [最新のプラグインを…] の文字をクリックします。
 - ② 画面下部に下記の確認メッセージが表示されますので、[実行]をクリックします。
 - ③ [このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?] というダイアログボックスが 表示されますので、[はい] を選択します。
 インストールが始まります。
 - ④ インストールが完了すると、以下のダイアログボックスが表示されますので、[Finish] をク リックします。

すでにプラグインをインストール済みの状態で再インストールを行うと、以下のエラーメッセージ が表示されます。

すでに古いバージョンの SurveillanceViewer がインストールされているため、このバージョンを インストールできません。「コントロールパネル」の「アプリと機能」を使用してインストール済み の SurveillanceViewer を削除してください。

ホーム画面



※ご使用の環境により、ライブビュー画面に切り替わった直後に、4ch モデルにもかかわらず9分割の画面 が表示される場合があります。

その場合は、数秒後に正常な4分割の画面に切り替わりますので、そのままお待ちください。

番号	項目		内容
		ライブビュー	ライブビュー画面を表示します。
	× / >>	再生	再生画面を表示します。
U			●とハヘーシー球回映像を再生する」
		設定	→58ページ「設定リファレンス編」
2	ログアウト	 管理画面からログアウトし	
3	ライブビュー	本製品に接続しているネッ	トワークカメラのライブビューが表示されます。
		ライブビューに表示するた	コメラをクリックして選択することができます。
			クリックすると、双方向通話機能がオンになります。 ※本製品ではサポートしておりません。
		۲	接続中のネットワークカメラです。
		B	未接続のネットワークカメラです。
4	カメラ選択リスト	3	ストリームを切り替えます。
			映像の再生/停止を切り替えます。
		• •	ツールメニューで画面分割を変更したときに、次画 面 / 前画面に切り替えます。ただし、分割画面表示 のときに、ダブルクリックで 1 画面だけ拡大したと きにはこのボタンは使用できません。
Ē	コントロール	PTZ 制御パネルと画像調響	整パネルを表示します。
3	パネル	※ PTZ 制御は本製品では	サポートしておりません。
6	ツールメニュー	➡ 138 ページ「ツールメ	ニュー」

パスワードをデフォルトのものから変更していない場合は、以下のパスワード変更ダイアログが表示されます。

古いパスワード			_	
新しいパスワード				
パスワード(確認)				
Note: If NVR is added	to managing	platform, yo	u also need to edit the	passw

●入力フィールドの外側をクリックすると、入力フィールドにカーソルが一瞬表示され入力可能になったように見える場合がありますが、実際には入力できない状態ですので、フィールドを正しくクリックしてからパスワードを入力してください。

 Image: State of the s

 O
 Image: state st

番号	項目	内容
1	画面分割数	画面の表示レイアウトを選択します。
2	ストリームタイプ	表示する映像のストリーム形式を選択します。
3	映像情報	フレームレートや解像度など映像の情報を表示します。
4	—	(サポートしていない機能です。)
		映像を録画し、ダウンロードします。
5	録画	○ この機能は Web 管理画面を使用しているパソコンに直接記録するものです。設置のときなどに、どのような映像が撮れるのかのサンプル作成などの目的に使用するものですので、Web 管理画面にログインできるすべてのユーザーが使用できます。
6	デジタルズーム	映像を拡大表示します。クリック後、拡大したい範囲をドラッグして指定します。
1	コントロール パネル	コントロールパネルを開き、カメラのズーム操作(対応カメラのみ)や、映像の画 質を調整することができます。 ※本製品ではサポートしておりません。
8	音量	カメラから入る音声の音量を調整します。
9	マイク音量	カメラから出る音声の音量を調整します。 ※本製品ではサポートしておりません。
10	3D ポジショニング	3D ポジショニング機能のオン/オフを切り替えます。 ※本製品ではサポートしておりません。
(11)	全画面表示	ライブビュー画面を全画面表示します。ESC キーを押すと、元の画面に戻ります。

再生画面



番号	項目	内容
1	動画選択	パネル再生したい動画を選択します。 ➡ 141 ページ 「動画選択パネル」
		停止
		● 「 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単
		再生速度ダウン/再生速度アップ
2	コントロール パネル	◆ ←時停止中にこのボタンを操作すると再生が再開 されます逆再生のときには速度ダウンボタンで 「-1x」より遅い速度(-1/2x、-1/4xなど)は 設定できません
		1x 再生速度表示
		30 秒巻き戻し/ 30 秒早送り
		▲ ● ● ● ■ ■ ■ マ戻し / □ マ送り
3	タイムライン	タイムラインの拡大表示 前日のタイムラインに移動します。 翌日のタイムラインに移動します。 201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,4,15,15,17,18,19,20,21,22,23,24,5
		タイムラインの縮小表示
4		(サポートしていない機能です。)

はじめに

番号	項目	内容
5	クリッピング	ビデオの一部を切り取って保存することができます。 タイムライン上の切り取りを開始したい位置でクリック後、クリッピングボタンを クリックし、タイムライン上の終了したい位置でもう一度クリックして指定します。 切り取られる箇所は水色で表示されます。
6	保存	クリッピングした箇所の映像をダウンロードします。
7	デジタルズーム	画面の一部を拡大表示します。ボタンをクリックした後、拡大したい箇所をドラッ グして拡大します。
8	カスタムタグ	追加選択中の再生位置に任意の名前のタグを付けます。
9	音量	スライダーで音量を調整します。 スピーカーアイコンをクリックするとミュート(消音)になります。

準 備

はじめに

動画選択パネル

再生する動画を選択します。

■ノーマル

すべての録画映像を日付から検索して再生します。



■イベント

イベントで映像を検索します。



その他

■タグ

タグのある映像を検索して再生します。



■スマート

本項目は将来の機能拡張用の設定項目となります。 現在はご利用いただくことができません。

設定画面

Web ブラウザー上で本製品の設定を行います。設定内容はモニター管理画面とほぼ同じです。

パマント ・ 基本協定 ・ ・			📱 ライブピュー 💷 🗄	→ 再生	amin' C	1979
FA マレ プロロ・パー・クロ・・クロ・・クロ・・クロ・・クロ・・クロ・・クロ・・クロ・・クロ・・クロ	ライアント	¥	基本設定			
Page Page Page Page	ステム	¥				
マレクション サイス知り 1 マディスクロ マークロ マイス目的 マークロ・マイ・マリ・コーロ マークロ・マイ・マリ・コーロ マークロ・マークロ・ロ マークロ・マークロ・ロ マークロ・ロ マークロ・ロ	メラ選択	~	デバイス名	NVR301-04LS3-P4-NB		
株式なり 単構画 巨球 (MIG3) (44,48) ・A ・ <td>A</td> <td>~</td> <td>デバイスID</td> <td>1</td> <td></td> <td></td>	A	~	デバイスID	1		
A マル A マル Y-A5 マレ Y-57-70 マレ Y-7-70 マレ Y-70 マレ Y-70 マレ Y-70 マレ Y-70 マレ Y-70 アレ Y-70 アレ </td <td>ードディスク</td> <td></td> <td>表示宣語</td> <td>日本語</td> <td></td> <td></td>	ードディスク		表示宣語	日本語		
イス音 アパス音号 103332087210000002 マワーク第編 マレクライアリークション NRR-5810213.42311121005 アー2音 マレクライアリークション NRR-5810213.42311121005 アナシス マレクライアリークション NRR-5810213.42311121005 アナシス マレクライアリークション 日 0 4勝 34.9	5-6	, in the second	モデル	NVR301-04LS3-P4-NB		
フーク画像 フームクライバーラッシン WKIE480023.94/23311210005 アー型像 マークークークークーフリリース目 2021-06-05 アナンス V 0 日 0 688 24 分	7 二 / 祭生	w.	デバイス番号	210235X2BF3211000002		
ワームウェアリリース目 2021-06-05 ナナンス 0日 0月 0月<			ファームウェアバージョン	NVR-83610.23.9.C25111.210805		
• □ □ □ · · · · · · · · · ·	ットワーク時報	~	ファームウェアリリース日	2021-08-05		
(†)/X V (†)/X (†)	ーザー管理	*	稼動時間	0日 0時間 34 分		

●クライアント

メニュー項目	内容	ページ
クライアント	管理用 PC 側の設定を行います。	145ページ

●システム

メニュー項目		内容	ページ
基本設定		本製品の基本情報を設定します。	
画面表示		モニター管理画面の表示に関する設定を行います。「シーケンス間隔」 の設定が可能ですが、この機能も Web 管理画面でのライブビュー切 り替えではなく、モニター管理画面で切り替え機能です。	83ページ
ロキカリ	時刻	本システムの時刻を設定します。	86 ページ
时刻	時刻同期	時刻の設定を行います。	87ページ
サマータイ	14	サマータイムを設定します。	87ページ
休日		休日を定義します。定義した休日は、録画スケジュールを設定すると きに利用します。	88ページ
	IP アドレ スフィルタ リング	指定した IP アドレスから本製品へのアクセスを許可または禁止する ことができます。	92ページ
	HTTPS	HTTPS の設定を行います。	146ページ
セキュリ ティ	ONVIF 認証	ONVIF 認証の設定を行います。	93ページ
	Telnet	Telnet 接続のオン・オフ設定を行います。	146ページ
	ARP 応答 保護	ARP保護の設定を行います。	94 ページ
	ウォーター マーク	不正な変更を防ぐためにビデオのカスタム情報を暗号化します。	94 ページ

●カメラ選択

メニュ	ı一項目	内容	ページ
カメラ	カメラ選択	新しくカメラを追加したり、接続しているカメラの設定をすることが できます。	147ページ
選択	アドバンス ド	接続しているネットワークカメラのファームウェアをアップデートし ます。	149ページ
エンコート	ς.	映像のエンコード設定を行います。	65 ページ
面西主干	基本	映像上に表示される文字の設定を行います。	67 ページ
画面表示 設定	画面 表示内容	映像上に任意の文字列を表示します。	149ページ
画像		映像の画像設定を行います。	68 ページ
スケ ジュール	録画スケ ジュール	録画スケジュールを設定することができます。	96ページ
動体検知		動体検知機能を設定します。	102ページ
ビデオロス検出		カメラからの映像信号が失われたときにアラームを出力します。	109ページ
タンパリング		タンパリング機能を有効にすると、カメラが覆われたときにアラーム を出力します。	105ページ
プライバシーマスク		映像の一部を覆いたいときに設定します。	73ページ
人体検知		(本製品のカメラではこの機能はご利用になれません。)	108ページ

●VCA

メニュー項目	内容	ページ
顏検知	(本製品のカメラではこの機能はご利用になれません。)	
侵入検知	画面上にエリアを設定し、そのエリア内に設定時間以上滞在した場合 に検知します。	
クロスライン検知	(本製品のカメラではこの機能はご利用になれません。)	
音声検知	(本製品のカメラではこの機能はご利用になれません。)	

●ハードディスク

メニュー項目	内容	ページ
ハードディスク	内蔵ハードディスクの設定をすることができます。	98 ページ
容量設定	カメラごとに映像と画像を保存する場所を設定します。	99 ページ
アドバンスド	ディスク容量が満杯になったときの動作を設定します。	101 ページ

●アラーム

メニュー項目	内容	ページ
アラーム入力	(本製品のカメラではこの機能はご利用になれません。)	
アラーム出力	(本製品のカメラではこの機能はご利用になれません。)	
マニュアルアラーム	アラーム手動でアラームにトリガーを設定します。	132ページ
ブザー	ブザーを鳴らす時間を設定します。	117ページ
ドアベルコール	(本製品のカメラではこの機能はご利用になれません。)	117ページ

はじめに

準 備

●システム警告

メニュー項目	内容	ページ
システム警告	システムに関する警告について設定します。	115ページ

●ネットワーク

メニュー項目	内容	ページ
TCP/IP	TCP/IP の設定をします。	75 ページ
PPPoE	PPPoE の設定をします。	78 ページ
P2P	P2Pの設定をします。	76 ページ
DDNS	DDNS の設定をします。	76 ページ
ポート	ポートの設定をします。	79ページ
ポートマッピング	ポートマッピング機能を使用する場合に設定します。	80 ページ
E メール	アラーム発生時に送信するEメールの設定をします。	77 ページ
マルチキャスト	本製品に接続する Web クライアントの数が多いときは、マルチキャ ストを使用することができます。	81 ページ

●ユーザー管理

メニュー項目	内容	ページ
ユーザー管理	ユーザーを追加、削除、またはユーザー権限を編集します。	89 ページ

●メンテナンス

メニュー項目		内容	ページ
ログ		ユーザーが実行した操作とデバイスのステータスの履歴を表示しま す。	123ページ
חחח	S.M.A.R.T テスト	ハードディスクのヘッド、プラッタ、モーター、および回路をチェッ クして、それらの正常性状態を評価します。	128ページ
ססח	不良セクタ 検出	ハードディスクに不良セクタがないかチェックします。	128ページ
ユーザー管	寶理	現在管理画面ログインしているユーザーを表示します。	119ページ
ネット	ネット ワーク情報	ネットワーク情報を表示します。	122ページ
シーシ 情報	PoE ポート状態	PoE ポートの状態を表示します。	122ページ
カメラ選択		ポートマッピング	147 ページ
録画ステータス		Eメール	96 ページ
パケットキ	Fャプチャ	マルチキャスト	150 ページ
メンテナ ンス	メンテナン ス	システムの再起動やアップグレードを行います。	151 ページ
	履歴診断 情報	診断情報を保存することができます。	125ページ
メンテナン 一括出力	ノスログの	NVR の診断情報と操作ログを一括して出力します。	130ページ

設定
クライアント

Web 設定画面にアクセスする PC との通信、映像を保存するフォルダなどの設定を行います。

		■ ライブビュー ■ 再生	○ 設定	admin ログラ
クライアント	A	クライアント		
クライアント				
システム	¥	デフォルトのライブストリーム	サプストリーム	
カメラ選択	~	西參比率	71/2 🗸	
CA	~	ビデオモード	きれいざを優先 🗸	
ードディスク	~	録画ファイルサイズ	IGB V	
7-4	~	ファイル保存先	C:\Users\y_suz\Surveillance 参照 フォルダを	
システム警告		ライブビュープロトコル	TCP ¥	
		注: ローカル緑雁、スナップショー	yト、ダウンロードした緑雁データは、Record, Snap, Downloadの各フォルダに保存されます	
1				

項目	内容					
デフォルトの	デフォルトで表示するスト	リームを選択します。				
ライブストリーム	[メインストリーム/サブ]	ストリーム(初期値)/サードストリーム]				
面侮比变	フル(初期値)	映像を画面に合わせて伸縮し、全画面表示します。				
凹隊比举	比例	オリジナルの画面比率を保持します。				
	リアルタイム優先	ネットワークが良好な状態にある場合に選択します。				
LJJT-P	流暢さを優先 (初期値)	ライブビデオのタイムラグを短くしたい場合に選択します。				
録画ファイル	録画する映像の最大ファイ	/ルサイズを設定します。				
サイズ	[256MB / 512MB / 1	1GB(初期値)]				
ファイル保存先	映像データを Web 設定画	面上から保存するときの保存先フォルダです。				
	PC でデコードされるメデ	ィアストリームの送信用のプロトコルを設定します。				
フイフヒュー	TCP(初期値)	通常選択します。				
עריוסל	マルチキャスト	本製品でマルチキャストを有効にした場合のみ選択します。				

システム―セキュリティ― HTTPS

セキュリティを確保するために HTTPS を使用することができます。

		夏 ライブピュー ■	再生 🗢 設定			admin ログラ
クライアント	¥	IPアドレスフィルタリング	THTTPS	ONVIF認証	Teinet	
システム	~	ARP応答保護	ウォーターマーク			
基本設定 画面表示 時刻		HTTPS	ON ⊛OFF			
ingen サマータイム		証明書の書類	◎オリジナル ○要求			
休日		证明曲作成	作成			
▶ セキュリティ		1019				
カメラ選択	¥	1817				
VCA	V					
ハードディスク	V					
アラーム	V					
システム警告	¥					
ネットワーク情報	¥					
ユーザー管理	V					
メンテナンス	¥					

項目	内容
HTTPS	HTTPS を使用する場合はオンを選択します。[ON / OFF(初期値)]
証明書の種類	証明書の種類が表示されます。
証明書作成	証明書を作成します。

システム―セキュリティ― Telnet

▲ ARP応告保護 Telnet	ウォーターマーク		
Telnet			
Telnet			
Dumannia Easter			
Dynamic Factor			
~			
v			
¥			
v			
¥			
~			
v			
v			

項目	内容
Telnet	Telnet を使用するときは、[ON] にチェックを入れます。[ON / OFF(初期値)]

カメラ選択―カメラ選択

新しくカメラを追加したり、接続しているカメラを設定することができます。また、各カメラの Web 管理画 面にアクセスすることもできます。

A V BE A ON OFF 1:1801-8844-62 80-6805+7 27-トンコーディンダーの日転の日 OFF V 1:1801-8844-62 80-6805+7 27-トンコーディンダーの日転の日 OFF V 1:1801-8844-62 80-6805+7 FT D 1010-0-17226-80 0 1 719-0 0 - 0 FC12228-874600 0 774-20 1 0100-0-17226-80 0 1 719-0 0 - 0 FC1228-874600-0 774-20 1 0100-0-17226-80 0 1 719-0 0 - 0 FC1228-874600-0 774-20 1 0100-0-17226-80 0 1 719-0 0 - 0 FC1228-874600-0 774-20 1 0100-0-17226-80 0 1 719-0 0 - 0 FC1228-874600-0 774-20 1 0100-0-17226-80 0 1 719-0 0 - 0 FC1228-874600-0 774-20 1 0100-0-17226-80 1 719-0 0 - 0 FC1228-874600-0 774-20 1 0100-0-17226-80 1 719-0 0 - 0 FC1228-874600-0 774-20 1 0100-0-17226-80 1 719-0 0 - 0 FC1288-874600-0 774-20 1 0100-0-17256-80 1 719-0 0 - 0 FC1288-874600-0 0 774-20 1 0100-0-17256-80 0 - 0 FC1288-874600-0 0 FC1288-874600-0 0 FC128	イアント 🔍	カメラ選	R	アドバン	スド							
■	× 47	H.265~	の白動切り替え	6	ON O	OFF 12 - (0.27) - 1845	したときのみ	aleth 7° al-				
	ラ選択 《	23-1	エンコーディング	への自動切替	DFF	♥注:	最初に接続し	たときのあ	補助です			
	エンコード	更新	変更	自動検索	セグン	シト検索						
1 0 1 0 10 0 0 0 0 1 721660 0 1 709-0 0 - 0 021228.5490Mo 0 79 0 0 0 1 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	画面表示說定 三曲		ま カメラID	アドレス	ボート	リモートカメラID	プロトコ	秋龍	メーカー	モデル	19:51	アクセン
1 2 02 (PGL 172:1605 80 1 オリター W - WC2122EAD47400A6 79 et 1770.2% 1 2 02 (PGL 172:1605 80 1 オリター W - WC2122EAD47400A6 79 et 1 オリター W - WC2122EAD47400A6 79 et 2 04 (PGL 172:1605 80 1 オリター W - WC2122EAD47400A6 79 et 3 04 (PGL 172:1605 80 1 オリター W - WC2122EAD47400A6 79 et 3 オンラインのカメラは ー 緑色で表示されます。	140	1	D1 (IP Ca	172.16.0.6	80	1	オリジ	634	-	IPC2122LR3-PF40M-D		774
*##2### *##2### *# 04 (#PC= 172.166.4 #0 1 #79- W - WC2122LB-AD4908A-6 79 ** *# 04 (#PC= 172.166.4 #0 1 #79- W - WC2122LB-AD4908A-6 79 ** オンラインのカメラはー 緑色で表示されます。 設定した条件で検索します。	-/*******	🔲 2	D2 (IP Ca	172.16.0.5	80	1	オリジ	1 24	-	IPC2122LB-ADF40KM-G		アクセン
4 DA (PCL 1721625 00 1 オリター PC2122E-AD4000A-G 79 で オンラインのカメラは		3	D3 (IP Ca	172.16.0.4	80	1	オリジ	E24	-	IPC2122LB-ADF40KM-G		アクセ
オンラインのカメラは	-74 - 200	- 4	D4 (IP Ca	172.16.0.5	80	1	オリジ	124	-	IPC2122LB-ADF40KM-G		アクセン
				緑色	- で表	読っていましまでのよう。	」。 す。 た条(牛で材	検索しま	ح		

重要 ネットワークレコーダーと同じローカルネットワークのパソコンからのみ「アクセス」を利用可 能です。また、「アクセス」をクリックすると、カメラの Web 管理画面を表示することができま すが、本機能はネットワークレコーダーでは管理できない一部機能 (microSD カードの管理など) のために設けています。

カメラの WebUI でさまざまな設定が変更できますが、カメラの WebUI 側で変更した設定はネットワークレコーダーには反映されません。

ネットワークレコーダーと組み合わせて使用する場合には、ネットワークレコーダーでのみ設定 の変更を行ってください。

項目	内容
H265 への 自動切り替え	ON に設定すると、本製品にカメラを初めて接続したときに、優先的にビデオ圧縮形式を 「H.265」に設定します。[ON / OFF(初期値)]
拡張エンコードへ の自動切り替え	ON に設定すると、本製品にカメラを初めて接続したときに、優先的に拡張エンコード設定を選択した設定値に設定します。[ON / OFF(初期値)]
更新	表示を最新の情報に更新します
変更	選択しているカメラの設定を変更します。 ➡ 148 ページ「カメラ変更画面」
自動検索	ネットワーク上にあるカメラを自動的に検索します。
セグメント検索	ネットワーク上にあるカメラのセグメントを指定して検索します。

設定

準備

148

準 備

設定

その他

		夏 ライブピュー ■	再生	• 設定			admin	п <i>7</i>
クライアント	¥	カメラ選択	アドバ	ンスド				
システム	¥							
カメラ選択	•	モードを追加		プラグ&プレイ	~			
▶ カメラ選択		プロトコル		オリジナル	~			
エンコード		IPアドレス		172.16.0.6				
画面表示設定		*		80				
画像		ユーザー名		admin				
スケジュール		パスワード		•••••				
動体検知		リモートカメラID		1	~			
ビデオロス模出								
タンパリング		長距離伝送		ON OFF				
A (8:401)								
VCA	~	808 947	取消					
ハードディスク	v							
アラーム	¥							
システム警告	v							
ネットワーク情報	¥							
ユーザー管理	V							
メンテナンス	~							

項目	内容					
		プラグ&プレイ	接続されたカメラを自動的に設定します。			
		IP アドレス(初期値)	IP アドレスを指定して接続します。			
モードを追加		MyDDNS	外部クラウドサービスでの DDNS を利用して接続します。			
	ドメイン名		DDNS サービスを利用して接続します。ネットワークカメ ラ側で DDNS の設定が必要となります。			
	力	メラとの通信プロトコル	を選択します。			
		プライベート(初期値)	通常は〔プライベート〕のままで使用します。			
プロトコル		ONVIF	ONVIF で接続します。			
		カスタム	カスタム設定のプリセットが選択できるようになります。 プリセットは [プロトコル] ボタンをクリックすると設定 することができます。			
IP アドレス	赤					
ポート	 交	史でさみせん。				
ユーザー名],	✓三の逆結情報を設定	.= 4			
パスワード						
リモートカメラ ID	本 通	項目は将来の機能拡張用 常は初期値「1」のまま	flの設定項目となります。 でご利用ください。			
長距離伝送	本現通	項目は将来の機能拡張用 在はご利用いただくこと 常は初期値「OFF」のま	flの設定項目となります。 こができません。 ままでご利用ください。			

カメラ選択―アドバンスド

本製品に接続しているネットワークカメラのファームウェアをアップデートします。

ライアント	V	カメラ	選択		アドバンスド					
ステム	¥	_								
メラ選択	^	7 7 7	プグレー	۴		教報	パッチアップグレード			
カメラ選択		29	ウドアッ	プグレード	新バージョンチェッ	ク パッチアップグレード				
エンコード			the last							
画面表示設定			1781							Technik
医体		F	· · · · ·	7×71D	カメラ名	モデル	ファームウェアパージョン	転動ハージョン	クラウドアップグ	更新状態
スケジュール			-	DI	IP Camera 01	IPC2122LR3-PF40M+D	PC_D1202-80007P62D1		4	
動体検知			2	02	IP Camera 02	IPC2122LB-ADF40KM-G	DIPC-81216.1.83.210524		6	
ビデオロス検出				0.5	IP Camera 03	IPC2122LB-ADF40KM-0	DIPC-B1210.1.83.C0495		600	
			4	04	IP Camera 04	IPC2122LB-ADH40KM-G	DIPC-B1210.1.83.210524		4	

- ① DX アンテナ Web サイトからダウンロードしたファームウェアファイルを選択します。
- アップデートするカメラを選択します。
- ③ 【更新】ボタンを押してアップデートを開始します。

カメラ選択―画面表示設定―画面表示内容

映像上に任意の文字列を表示します。

ライアント	V	基本	画面表示内容	
ステム メラ選択	× ^	カメラ名	D1 (IP Camera 01)	v
カメラ選択 エンコード ・ 調査表示認定 画像 スケジュール 動体検知 ビデオロス検出 タンパリング プライバシーマスク 人体検知				□ 服業条件1 □ 服業条件2 図 用版条件21-60文字で、大文学と小文学は25keh.#↑
ハードディスク	v			
アラーム	V			
	M	保存		

└── 「保存」をクリックすると、設定を確定します。

項目	内容
カメラ名	設定するカメラを選択します。
画面表示	チェックを入れて、テキスト欄に画面上に表示したい文字を入力します。

メンテナンス―パケットキャプチャ

カメラと本製品の間を流れるパケットをキャプチャできます。 ※本機能はメンテナンス用の機能です。テクニカルサポートから指示があったときのみ、ご利用ください。

項目	内容
NIC 選択	パケットの送信先を指定します。
パケットサイズ	テスト送信するパケットのサイズを設定します。
IP	送信するアドレスを設定します。
ポート	送信するポートを設定します。

準備

Ø

はじめに

- ●本機能はメンテナンス用の機能です。テクニカルサポートから指示があったときのみ、ご利用ください。
- ●パケットキャプチャはシステムデバッグ時の機能です、詳細な進行状況は表示されませんが終了する までお待ちください
- ●モニター管理画面でパケットキャプチャをしてるときは、同時に Web 管理画面上でパケットキャプ チャを行えません。

メンテナンス―メンテナンス―メンテナンス

システムの再起動やアップグレードを行います。

	🐺 7178a- 🔳	adr 群生:	min ログアウト
クライアント	メンテナンス	度臣診斯情報	
システム	W2280 W2280		
カメラ選択 🤘	177.4 Lb 107.0 1	テットロークレコーボーの約回去局待」 アダフェルト (一株子	
VCA 😽	Telleration Tellera	2000-#+	
ハードディスク	THE REAL PROPERTY IN THE REAL PROPERTY INTO THE REAL		
7			
システム警告	場例を定てのインホート	多 発 インホート	
ネットワーク情報	アップグレード	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
ユーザー管理	クラウドアップグレード	新バージョンチェック	
メンテナンス の	起来的情報	エクスポート	
ログ	クライアントログ	フォルダを聞く	
HDD	自動再起動システム	無効 💙 00:00 ジ 細胞	
ユーザー管理	ファイルの自動削除(s)	無効 V 日(s) 前 日間記	
ネットワーク情報	注: アップグレード中に電	認定を切断したり、他の操作を行わないでください	
御馬ステータス			
パケットキャプチャ			
メンテナンス			
メンテナンスログの一括出			

項目	内容
再起動	クリックすると、システムを再起動します。
デフォルト	ネットワークとユーザーの設定以外を工場出荷時の状態に戻します。
工場出荷設定	すべての設定を工場出荷時の状態に戻します。
エクスポート	環境設定ファイルを書き出してダウンロードします。
環境設定の インポート	書き出した環境設定ファイルを読み込んで復元します。
アップグレード	DX アンテナ Web サイトからあらかじめダウンロードしておいたファームウェアファイ ルを指定して本製品のシステムをアップデートします。
クラウド アップグレード	クラウドに接続している場合、新しいバージョンを確認できます。
診断情報	診断情報を保存することができます。
クライアントログ	クライアントログが保存されているフォルダを開きます。
自動再起動 システム	自動的に再起動する曜日と時間を設定します。
ファイルの 自動削除	日にちを指定して自動的にファイルを削除する設定ができます。

システム設定の読み込みを行っても、タイムゾーンは引き継がれません。変更している場合は、読み込 み後に再設定してください。



ログインパスワードを変更する

管理画面にログインするパスワードを変更します。パスワードとユーザー名は、モニター管理画面と Web 管理画面で共通のものを使用します。

- 重要 ●初期設定のパスワードは非常に脆弱なものです。パスワードは必ず初期設定のものから変更して ください。
 - ●変更したパスワードは、紛失したり、忘れないよう、厳重に管理してください。
 - ●パスワードを紛失した場合は、設定の変更、録画映像の再生等が行えなくなります。

パスワードを紛失した場合は、お客様環境でパスワードを初期化する方法はありません。 サポートセンターへお問い合わせください。

■モニター管理画面から変更する場合

- 2 認証画面が表示されますので、パスワードを入力して[ログイン]をクリックします。 管理画面が表示されます。
- 3 [システム] [ユーザー管理] をクリックします。 ユーザー設定画面が表示されます。

				システム			
	基本	ユーザー	-管理				
√ カメラ選択			ユーザー名	ユーザータイプ	編集	削除	
	團跟表示		admin	會理者	Ø	-	
\odot	時刻		default	予備ユーザー	Ø	-	
VCA検索	休日						
Æ							
₩ *** 57-2-	ユーザー管理						
Ô							
ā							
バックアップ							
\square							

- 4 パスワードを変更したいユーザー名の[編集]アイコンをクリックします。
- 5 [変更 / 追加ユーザー] 画面が表示されますので、[パスワード] と [パスワード(確認)] 欄に 新しいパスワードを入力し、[確認] をクリックします。

	変更/追加二	ューザー			
ユーザー名					8
ユーザータイプ	予備ユーザ				
パスワード				弱	
パスワード(確認)					
甘士 按四					
■ 基本催戦 ■ 設定 ■ アップグレ-		ログの表示	ミとエクス… 🗌 再起動		
権限を選択		✓ カメラダ	2		
			•		
		₩ D2			
		🛃 D3			
		🔽 D4			
			確認	取消	

●9~20文字でパスワードを設定します。パスワード入力欄の右側にパスワードの強度が表示されます。 「強」になるように、必ず英字と数字・記号を組み合わせたパスワードを設定してください。 ※使用できない記号… / \:*? ・" <> | % &

■ Web 管理画面の場合

- Web 管理画面から [設定] ― [ユーザー管理] をクリックします。
- 2 管理者としてログインしている場合は、[ユーザー管理] 画面が表示されますので、パスワード を変更したいユーザーを選択し、[変更] をクリックします。

		■ ライブピュー	III 再生 🔹 i	Bæ
クライアント	¥	ユーザー管理		
システム	¥	itten		
カメラ選択	V	84	2-4-8	ユーザータイプ
VCA	¥	1	admin	
ハードディスク	v	2	default	予備ユーザー
アラーム	¥			
システム警告	¥			
ネットワーク情報	v			
ユーザー管理	^			
▶ ユーザー管理				
メンテナンス	v			

3 [パスワード] と [パスワード (確認)] 欄に新しいパスワードを入力し、[保存] をクリックします。

		■ 71/Eユー 田 村生 · 設定	
クライアント	¥	ユーザー管理	
システム	¥		
カメラ選択	V	ユーザー名 admin	
VCA	~	古いパスワード	
ハードディスク	~	/taŋ=F	
75-1		パスワード(開設)	
)) – A		EX-N	
システム書旨	¥	ユーザータイプ 管理者 🗸	
ネットワーク情報	V	基本権限 ジジェ マアップグレード マログの表示とエクスポート マ再起動	
ユーザー管理	A	カメラ権限	
・ ユーザー管理		ライブビュー、双方向遷訪 マオペマ 🛛	
メンテナンス	V	0779/00	
		· ι μαρματία	
		#± ₩t×τ	
		NVRマニュアル録画	
		□-カルバックアップ ヹ すべて ────────────────────────────────────	
		注NVRを管理プラットフォームに適加する場合、プラットフォームでパスワードを変更する必要もあります。 使み	

●9~20文字でパスワードを設定します。パスワード入力欄の右側にパスワードの強度が表示されます。
 「強」になるように、必ず英字と数字・記号を組み合わせたパスワードを設定してください。
 ※使用できない記号… / \ :*? * * <> | % &

5回ログインに失敗するとロックされます。その場合は、解除されるまで約10分お待ちください。

1

B

カメラを本製品に接続しても認識されない

1 モニター管理画面の[メンテナンス] — [システム情報] — [カメラ選択] を表示します。
Web 管理画面の場合は、[メンテナンス] — [カメラ選択] を表示してください。

				メンテナンス				
	システム情報	基本情報 カメラ選択	録画ステータス ユーザー管	理 ディスク				
N カメラ選択	ネットローク情報	カメラID	名前	状態	動体検知		ビデオロス	音声検出
	4.51 5 5 Mile	D1	IP Camera 01	オンライン	トリガー	OFF	ON	OFF
\odot								
VCA検索	バックアップ		IP Camera 03					
æ								
ネットワーク	リストア							
	白動機能							
Ô								
バックアップ	メンテナンスログ							
a								
22								

2 [状態] 列にある原因を確認します。

ネットワーク未接続の場合

ネットワーク接続とネットワーク設定を確認してください。 モニター管理画面: [ネットワーク] Web 管理画面: [ネットワーク] → 75 ページ [ネットワーク]

ユーザー名とパスワードが間違っている場合

カメラのユーザー名とパスワード設定を確認してください。 モニター管理画面: [カメラ選択] — [カメラ選択] — [カメラ選択] Web 管理画面: [カメラ選択] — [カメラ選択] — [カメラ選択] → 60 ページ「カメラ選択」

弱いパスワードで拒否されている場合

カメラの管理画面にログインし、強固なパスワードを設定してください。

帯域不足の場合

本製品が処理可能な帯域幅に収まるように、各カメラのビットレートを下げる調整を実施してください。

ライブビューに映像が表示されない

備

設定

- ●映像の解像度を下げてください。
 モニター管理画面: [カメラ選択] [エンコード]
 Web 管理画面: [カメラ選択] [エンコード]
 ➡ 65 ページ「エンコード」
- ●ライブビューの表示にサブストリームを使用します。
 モニター管理画面: [システム] [画面表示] [詳細設定]
 Web 管理画面: なし
 ◆ 85 ページ「詳細設定」
- ●ライブビュー画面でカメラの切り替えができない
 ●ダブルクリックで表示させたシングルウィンドウ(1画面表示)の時に「前」「次」ボタンがクリックできない場合、カメラウィンドウ下にある画面分割ボタンで再度1画面表示へ切り替えてください。

ライブビューは表示されているが録画が見つからない

- ●録画スケジュールが正しく設定されているか確認してください。
 モニター管理画面: [ストレージ] ― [録画ステータス]
 Web 管理画面: [カメラ選択] ― [スケジュール] ― [録画スケジュール]
 ➡ 96 ページ [録画ステータス]
- ●本製品に設定されている時間とタイムゾーンが正しいか確認してください。
 モニター管理画面: [システム] [時刻] [時刻]
 Web 管理画面: [システム] [時刻] [時刻]
 → 86 ページ「時刻」
- ●ハードディスクが正常に動作しているか確認してください。
 モニター管理画面: [メンテナンス] [HDD]
 Web 管理画面: [メンテナンス] [HDD]
 → 128 ページ [HDD]
- ●録画データが上書きされていないか確認する。
 HDDの残り容量がなくなったときに録画データを上書きする設定になっていると、もっとも古いデータから上書きされます(ファイル単位でデータを削除)。
 モニター管理画面: [ストレージ] -- [詳細設定]
 Web 管理画面: [ハードディスク] -- [詳細設定]
 → 101 ページ「詳細設定」

動体検知がうまく働かない

●動体検知の設定を確認してください。
 モニター管理画面: [アラーム] — [動体検知]
 Web 管理画面: [カメラ選択] — [動体検知]
 → 102 ページ「動体検知」

ネットワークカメラの映像に横縞(フリッカー)が出る

蛍光灯の光などが映像に入ると、以下のような横縞が発生する場合があります。(図はイメージです)



多くの場合、横縞が 上または、下方向に動きます。

フリッカーは、蛍光灯の状態、設置環境などで発生パターンが異なります。状態によっては100%抑制することができない場合があります。また、カメラを設置する際、まず照明の位置、種類を確認し、フリッカーの出やすい設置場所を避けることが一番の有効な回避手段となります。 設置場所や照明の種類を変えられない場合は、次ページの方法をお試しください。

● [露出モード]を以下のように設定すると軽減することがあります。 モニター管理画面:[カメラ選択] ― [画像] ― [露出]

(Web 設定画面からも、設定できます)

設定したいカメラを選択します。



WDR(明暗補正)をONにするとフリッカーがより目立ちます。 必須でない場合は、OFFに設定してください。

● [露出モード] を設定しても改善しない場合は、[補正] を MAX にしてお試しください。



マウスが動かない

- ほじめに
- ●付属のマウスを使用してください。
- ●USB 延長ケーブルを使用している場合は、直接本製品に接続してください。
- ●マウスが故障している可能性もあります。他の USB タイプのマウスに交換してお試しください。

キーボードから文字入力ができない

●USB 接続等の外部キーボードは、本製品に接続しても利用できません。 文字の入力を行う際は、画面に表示されるソフトキーボードをマウスでクリックして入力してください。

カメラの Web 管理画面で設定した設定値とは異なる設定値がレコー ダーの設定画面に表示されている

●本製品にてカメラの設定を行った後で、カメラの Web 管理画面で設定変更を行った場合、本製品の設定画 面にはその変更は反映されません。

カメラの Web 管理画面で設定変更を行った場合は、本製品を再起動させてください。

カメラの WebUI でさまざまな設定が変更できますが、カメラの WebUI 側で変更した設定は本製品には反映されません。

本製品とカメラを組み合わせて使用する場合には、ネットワークレコーダーでのみ設定の変更を行ってください。

バックアップした録画データを Windows 付属のプレイヤーで再生 できない

●本製品からバックアップした映像データは、カメラの「エンコード - ビデオ圧縮」 で選択した圧縮形式 (H.264 または H.265) で出力されます。

下記アプリで H.265 形式の動画を再生する場合には、Microsoft 社のホームページから「HEVC ビデオ拡張機能」をインストールしてください。

- \cdot Windows Media Player
- ・Windows 10 映画&テレビアプリ

<マイクロソフト社:デバイス製造元からの HEVC ビデオ拡張機能> https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/hevc-videoextension/9n4wghOz6vhq

USB デバイスで、ファイルフォルダが認識できない

●USB デバイスのファイルフォルダは、日本語など2バイトコードを使用することができません。

159

準備

モニターに画面が映らない

- ●ネットワークレコーダーの初期出力解像度は 1024 × 768/60Hz です。 接続するモニターが上記解像度に対応していない場合は、それまで接続していたモニターでネットワークレ コーダーの出力解像度を設定してください(83ページ参照)。または、Web管理画面からモニター出力 解像度を変更してください(142ページ参照)。
- ●Web 管理画面からモニター出力解像度を変更する ①ネットワーク端子に LAN ケーブルで PC を接続します(13ページ参照)。 ②PCのウェブブラウザーでネットワークレコーダーのWeb管理画面にログインします(135ページ参)
 - 照)。 ③ [設定] ― [システム] ― [画面表示] の「解像度」を、 ネットワークレコーダーに接続しているモニター が対応している解像度に変更します(83ページ参照)。
 - Web 管理画面から画面表示解像度を変更すると、設定変更後にネットワークレコーダーが再起動します ので、ご注意ください。

画面がはみ出して切れた状態で表示される

● TV 側の映像設定によっては、レコーダーからの映像が一部表示されない状態になります。 TV のオーバースキャン機能(従来のテレビ方式との互換性を持たせるために、画面の周囲を表示しない機能) によるものです。 ジャストスキャンまたはアンダースキャン等へ設定変更してください。(設定方法について詳しくはテレビの 取扱説明書をご覧ください)

また、レコーダー側の出力(画面表示解像度)は、お使いのテレビの画素数(水平×垂直)に近い解像度を 選択してください。(83ページ「画面表示|参照)

本製品の PoE 端子にネットワークカメラを接続すると、ネットワー クカメラの IP アドレスが変更される

● 事前にカメラに対して IP アドレスを設定しても、本製品につなぐと「プラグ&プレイ」機能により、IP ア ドレスの設定(上書き)がされて変更されてしまいます。 IP アドレスを手動で設定する場合は、本製品にネットワークカメラ接続した後、「IP カメラ設定」画面で変 更します。(61 ページ「IP カメラ設定・IP カメラ変更(カスタム)画面」)

本製品の PoE 端子につながれたネットワークカメラにネットワーク 端子側のパソコンからアクセスできない

●LAN ポートにつないでいるパソコンから、ネットワークカメラの IP アドレスへ直接アクセスすることはで きません。

ネットワークカメラの管理画面にアクセスするときは、ネットワークレコーダー Web 管理画面の [カメラ 選択] ― [カメラ選択] 画面からアクセスしてください。(147 ページ「カメラ選択―カメラ選択」)

設定

Web 管理画面

Web プラグイン(ActiveX)を読み込めない

- ●プラグインのインストールが始まったら、ブラウザを閉じてください。
- ●ファイアウォールを無効にして、ウイルス対策プログラムを停止してください。
- ●Webページにアクセスするたびに、ブラウザーが新しいバージョンのページがあるか確認する設定にします。
- ① Internet Explorer 設定メニューの [インターネットオプション] をクリック。
- ② [全般] --- [設定] --- [インターネット---時ファイル] 画面で [Web サイトを表示するたびに確認する] を選択。

準備

はじめ

インターネット一時ファイル 履歴 キャッシュおよびデータベース	
Internet Explorer は、閲覧しているページを次回もっと早く表示でき	るように
Web ページ、画像、およびメディアのコピーを保存します。	
保存しているページの新しいバージョンがあるかどうかの確認:	
Web サイトを表示するたびに確認する(E)	
○ Internet Explorer を開始するたびに確認する(S)	
○ 自動的に確認する(<u>A</u>)	
○ 確認しない(N)	
使用するディスク領域 (8 - 1024MB)(D) (推奨: 50 - 250MB)	•
現在の場所:	
$C: {\tt FUsers {\tt FUserr} {\tt FUsers {TUsers {\tt FUsers {TUserr} {\tt FUsers {\tt FUserr} {\tt FUsers {\tt FUsers {TUsers {\tt FUserr} {\tt FUserr} {\tt FUsers {\tt FUserr} {} FUserr} $	he¥
コナルダーの移動(い) オブジェクトのキテ(へ) ファイルのキ	=0.0
71107 012 第1(11) ハフクエアドの教示(0) アドイルの教	
01	+ 11
	3-41

ライブビューが表示されない

ライブビュー画面下の映像情報でビットレートが[OMbps]になっていないか確認してください。

🖽 - 📴 - [30fps][1.05Mbps]]1280×720] (H.265] (0.00%)

OMbps になっている場合

ファイアウォールを無効にし、ウイルス対策プログラムを停止してください。

OMbps ではない場合

パソコンのグラフィックカードドライバが正しく機能しているか確認し、必要な場合はドライバを再インストールしてください。

ライブビュー画面でカメラの切り替えができない

ダブルクリックで表示させたシングルウィンドウ表示(1 画面表示)のときに、「前」「次」ボタンがクリック できない場合は、カメラウインドウ下にある画面分割ボタンで、再度シングルウィンドウ表示(1 画面表示) に切り替えてください。

スケジュール設定で「休日の設定は 8 を超えました」というメッセー ジが表示された



スケジュール設定のうち「有効」な時間帯が8個以内になるよう、設定してください。

メッセージの文章が一部間違って表示される場合がありますが、1日のうち設定できる「有効」な時間帯は最大8個です。



その他

〈対応ネットワークカメラ〉

本製品は、DX アンテナ製の CNE3SZ41 および CNE3C シリーズのネットワークカメラに対応しています。

〈本製品について〉

- ●設置設定後の環境の変化などにより正常な動作が行われない場合があります。
- ●電源など常時 100V が確保できるコンセントを使用してください。
- ●本製品設置時、他機器など重ね置きなどせず十分なスペースに設置してください。(熱による不具合などの防止の為)
- ●HDD 交換によるデータ消失、不具合など保障はできません。
- ●高所から落下した場合、破損や故障の原因になります。

〈お手入れ時〉

- ●お手入れするときは電源をオフにしてください。
- ●ベンジン・シンナーなどの有機溶剤をかけたり、使用したりしないでください。変色などの原因になります。 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。

〈使用・取り扱いについて〉

- ●高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。
- ●通気口をふさいで使用しないでください。故障の原因になります。
- ●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。
- ●ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離して使用してください。
- ●長期間の使用に関して、安全にお使い頂くために専門業者による定期点検をお願いします。長期間使用する と外観上は異状がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障、事故につながる ことがあります。
- ●本製品の日本国外での使用は禁じられており、ご利用いただけません。日本国外での使用による結果について弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について海外での(海外からの)保守、サポートは行っておりません。
- ●本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわら ず責任は負いかねますので、ご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするように お願いいたします。
- 潮風は保証の対象外となります。
- ●防爆機能はありません。
- ●本製品の取り扱いは慎重にお願いいたします。落としたり、強い衝撃または振動を与えたりしないでください。破損や故障の原因になります。
- ●本体に強い衝撃や振動を与えると、破損や故障の原因になります。
- ●ご利用のネットワーク環境、被写体、アクセス数により、画像更新速度が遅くなることがあります。
- ●動きの速い物体を写した場合には、画面を横切る物体が斜めに曲がって見えることがあります。
- ●設置したケーブルは、日光や雨風が直接当たらないようにモールなどで覆ってください。
- ●カメラの解像度を4対3の比率になる設定にした場合、映像は左右方向が圧縮され縦長に表示されます。

〈データの取り扱いについて〉

- ●外的要因により、まれに録画できなくなる場合が発生します。随時、録画状態の確認をしてください。
- ●本製品に記録された情報内容と、本製品とともに使用する記憶媒体に記録された情報内容は、「個人情報」に 該当する場合がございます。本製品が廃棄、譲渡、修理などで第3者に渡る場合には、その取り扱いに十分 にご注意ください。

●万一、本製品内のデータが消失した場合、データの復旧につきましては、弊社ではいかなる保証もいたしかねます。

はじめに

◎ この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

設置上のご注意

〈設置場所について〉

- ●本製品は、屋内専用です。屋外での使用はできません。長時間直射日光の当たるところや、冷房・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因となります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。
- ●照明、火災報知機、誘導灯などの既設設備の妨げにならないように設置してください。
- ●以下のような場所での設置および使用はできません。

直射日光の当たる場所/プールなど、薬剤を使用する場所/厨房などの湿気、蒸気、油分の多い場所/溶剤 および可燃性雰囲気などの特殊環境の発生する場所/放射線やX線、および強力な電波や磁気の発生する場 所/海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所/使用温度範囲を超える場所/車両、船舶や工場ラ イン上などの振動の多い場所(本機は車載用ではありません)/ほこりの多い場所

〈設置作業前の注意〉

●当社のネットワークカメラおよびネットワークレコーダーをご使用になるネットワーク回線を、他の目的(一般業務用など)のネットワーク回線と混在してご利用いただくことは、保証いたしません。

〈雷に対する保護に関する注意〉

●LAN ケーブルを使って本機をネットワークに接続する場合は、ネットワークが雷の影響を受けないように配線設置してください。

〈電波障害に関する注意〉

●テレビやラジオの送信アンテナ、強い電界や磁界(モーターやトランス、電力線など)の近くでは、映像が ゆがんだり、雑音が入ったりすることがあります。

〈時刻設定に関する注意〉

●時刻の設定については、本書の86ページ「時刻」をお読みください。

〈使用しなくなった際の注意〉

●本製品を使用しなくなった場合は放置せず、必ず撤去してください。

設定

このマニュアルについて

- ●このマニュアルの著作権は、DX アンテナ株式会社が所有しています。
- ●このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ●このマニュアルの内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ●このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社サポー ト窓口までご連絡ください。
- Microsoft、Windows は米国 MicrosoftCorporation の登録商標です。そのほか、このマニュアルに掲載 されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における ® および TM は 省略させていただきました。

動作環境

Web ベースの管理画面、次の環境のみサポートしています。

対応 OS	Windows 10
対応ブラウザー	Internet Explorer 1 1

各部の名称とはたらき

本体上面



本体背面



本体側面



はじめに

い重酒ニンプ	点灯:正常動作中
①电応ノノノ	点滅:起動中
② RUN ランプ	点灯:ネットワークに接続中
③ NET ランプ	
	点灯:ハードディスクに異常がある
	点滅:データを読み込み/書き込み中
⑤アース端子	アースを接続します。
⑥ネットワーク端子	LAN ケーブルを接続します。
⑦ PoE 端子	PoE 給電に対応した RJ-45 端子です。ネットワークカメラを接続します。
⑧ USB 端子	USB 端子です。操作用のマウスを接続します。
⑨ HDMI 出力端子	モニターと HDMI 接続して本製品の管理画面を表示します。
⑩オーディオ出力	音声出力端子です。
① DC 端子	電源アダプターを接続します。
⑫ VGA 出力端子	モニターと VGA 接続して本製品の管理画面を表示します。
13排気口	使用中はふさがないでください。

パソコンの IP アドレスの確認方法

本製品の管理画面にアクセスできない場合に、本製品の管理画面に接続するパソコンの IP アドレスがどのよう になっているかを確認する方法を説明します。

ここで説明している IP アドレスの確認方法は、本製品に接続する有線クライアントおよび無線 LAN 子機の IP アドレスを確認するときにも使用できます。

※本製品には DHCP サーバー機能はないため、パソコンには IP アドレスを割り当てません。

Windows10の場合

【 [スタート] → [Windows Powershell] をクリックします。

2 [Windows Powershell] 画面が表示されますので、「>」のあとにカーソルが点滅している状態で、キーボードから「ipconfig」と入力し、[Enter] キーを押します。



●「"xxx" は、内部コマンド・・・」と表示された場合は、入力間違いです。もう一度入力してください。

ネットワーク接続情報が表示されます。

有線 LAN 接続は「イーサネットアダプターローカルエリア接続」、無線 LAN 接続は「Wireless LAN adapter ワイヤレスネットワーク接続」の「IPv4 アドレス」に現在の IP アドレス「192.168.xxx.xxx」が 表示されます(xxx は任意の数字)。

準備

はじめに

サポートサービスについて

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアルなどをインターネットでご案内しております。ご利用が可能で あれば、まずご確認ください。

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。 This product is designed for use in japan only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.



基本仕様

品名		4ch 対応ネットワークレコーダー
型番		CNE3SZ41
圧縮方式		Ultra 265/H.265/H.264
映像フォーマット		$1 \times 6MP@20, 1 \times 5MP@30, 2 \times 4MP@25, 2 \times 3MP@30,$
2.4		4 × 1000F@23, 8 × 900F@23, 8 × 720F@30
映像	入刀	4(POE)
	モニタ出力	2(HDMI、VGA 各 1)
音声	出力	1 (RCA)
I/F	USB	2(リアパネル)
	LAN	1RJ45 × 5
	内蔵 SATA	HDD × 1 台 (2TB)
	表示解像度	4K/5MP/4MP/3MP/
		1080p/960p/720p/
		D1/2CIF/CIF
ライブ	画面分割数	1、4、カスタム
	録画解像度	4K/5MP/4MP/3MP/
		1080p/960p/720p/
		D1/2CIF/CIF
	Backup デバイス	USB
	機能	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
	操作端末	PC (Web UI)、Mobile Viewer
	リモートユーザー	128
電源/消費電力		DC 48V/ 最大 15.6W、PoE 給電時 54W
温度/湿度		動作:− 10 ~ 55℃ /90% 以下(結露なきこと)
寸法		205 (W) × 205 (D) × 46 (H) mm
重量		約 1.1kg