

操作ガイド もくじ

シングル測定

シングル測定では、下記のバンドごとに信号レベル、信号品 質(MER (C/N)、BER)の測定ができます。 コンスタレーション、遅延プロファイルの測定もできます。



カーソルボタンで選択します。
 (ボタンの操作については、基本ガイドをご確認ください)

```
シングル測定モードの切換
   ・メーター
  ・コンスタレーション
  ・遅延プロファイル
シングル測定方法
 地上デジタル
   ・地デジ
 CATV
  • CATV
   CATV ALL/CATV90-470/CATV470-1000
   スカパー!プレミアムサービス光
   PILOT/CATV トリ
 BS・110°CS デジタル

    BS(右旋/左旋)

  ・110°CS(右旋/左旋)
  ・BS+110°CS(BS・110°CS右左旋共通)
 スカパー!プレミアムサービス

    JCSAT-3A/JCSAT-4B

   ・JCSAT アンテナ調整
 その他
  • SCC-B/SCC-C
   • LTE/FM
```

1/14 🔿





カーソルボタンでメーター、コンスタレーション、遅延プロファイルを切り換えることができます。 測定を開始する前に「HOME>測定設定>同軸 / 光 切換」で測定する受信方式を選択してください。 ⑤ 受信方式を「光」に設定しているときは、アンテナ調整の測定はできません。

| アイコン | メニュー名 | 機能説明 | 測定チャンネルの切換 |
|--|--|--|---|
| () ×-9- | メーター | 測定している放送の信号レベ ル、信号品質(MERまたはC/N 、BER)を確認できます。 | ーカーソルボタン: 測定モード切換 決定ボタン:選択決定 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 | コンスタレーション (FM、LTE、PILOT、 CATV 上りは除く) | 信号品質を視覚的に表示 します。 | 測定結果の保存 (基本ガイド (Web マニュ アル)参照) 測定バンバの切換 |
| ディレイ | 遅延プロファイル (地上デジタルおよび CATV(ALL/90-470 /470-1000)のみ) | 遅延波の発生状態を視覚的に 表示します。 | ・測定ハフトの切換 ・ ・ |

◎ 注1)隣接レベル差が 20dB 以上の場合は、正確に測定できない場合があります。







信号レベル、信号品質をメータ表示と数値表示で確認することができます。

【メーター表示/数値表示】

測定値をメーターおよび数値で表示します。



コンスタレーション

入力信号の品質を視覚的に確認することができます。



※受信レベル、BER、MER(C/N) も表示しています。



つ前に戻る



遅延波の発生状態を視覚的に表示します。



 マーカーの移動について
 1マーカーはグラフ表示中に決定ボタンを 押すと、「左右ボタン:カーソル移動」が グラフ下に表示されます。
 2 カーソルボタンでマーカーを左右に移動

🗲 5/14 🔿

 2 カーソルボタンでマーカーを左右に移動 することができます。





シングル測定方法 地上デジタル 地デジ

地上デジタル放送の信号レベル、信号品質が確認できます。

<表示例>



測定モード

メーター、コンスタレーション、遅延プロファイルの切り換えが 出来ます。

各表示の詳細は、「シングル測定モードの切換」のページを参照 願います。

GOOD

受信レベル、BER・MER(C/N) の値が しきい値範囲内にあるときに表示します。





シングル測定方法 CATV CATV ALL CATV 90-470 CATV 470-1000

CATV 変調方式

20XX 12:34

CATV(QAM)

2 放送方式を選択する

CATV の信号レベル、信号品質が確認できます。





変調方式

A 🕅

CATV(QAM) 選択時は、 ANNEX B(256QAM、64QAM) ANNEX C(256QAM、64QAM) を自動判別します。

測定モード

注) 遅延プロファイルは ISDBT のみです。 各表示の詳細は、「シングル測定モードの切換」のページを参照 願います。

GOOD

受信レベル、BER・MER(C/N) の値が しきい値範囲内にあるときに表示します。

— 7/14 **—**

つ前に戻る





つ前に戻る

シングル測定方法(CATV スカパー! プレミアムサービス光

スカパー!プレミアムサービス光の信号レベル、信号品質が確認できます。

1 バンドを選択する



2 測定画面表示





DVBS、DVBS2 を自動判別 します。

測定モード

注) 遅延プロファイルは ISDBT のみです。 各表示の詳細は、「シングル測定モードの切換」のページを 参照願います。

GOOD

受信レベル、BER・MER(C/N) の値が しきい値範囲内にあるときに表示します。



PILOT および CATV 上りの信号レベルが確認できます。

<mark>シングル測定方法(CATV)</mark>PILOT(CATV 上り)

1 バンドを選択する



2 測定画面表示(PILOT)





メーター表示のみです。 注 1) PILOT および CATV 上り:周波数変更は、「USER 測定」で 変更が可能です。

2 測定画面表示(CATV上り)











つ前に戻る

<u>シングル測定方法</u>BS・110°CSデジタルBS 110°CS BS+110°CS

BS・110°CS デジタル放送の信号レベル、信号品質が確認できます。

偏波面を選択する



2 測定画面表示





ISDBS、ISDBS3 を自動判別 します。

測定モード

注) 遅延プロファイルは ISDBT のみです。 各表示の詳細は、「シングル測定モードの切換」のページを 参照願います。

GOOD

受信レベル、BER・MER(C/N) の値が しきい値範囲内にあるときに表示します。



シングル測定方法 スカパー! プレミアムサービス JCSAT-3A JCSAT-4B

JCSAT-3A および JCSAT-4B の信号レベル、信号品質が確認できます。



3 測定画面表示



| ファミヒ | |
|------|--|
| ~記 | |
| | |

DVBS、DVBS2 を自動判別 します。

2 局部発振周波数を選択する

11.2GHz

局部発振周波数選択

□ □ □ □ 100% □ 20XX 12:34
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □

11.3GHz

測定モード

注) 遅延プロファイルは ISDBT のみです。 各表示の詳細は、「シングル測定モードの切換」のページを 参照願います。

GOOD

受信レベル、BER・MER(C/N) の値が しきい値範囲内にあるときに表示します。

🛑 11/14 🔿

つ前に戻る





シングル測定方法(スカパー! プレミアムサービス)アンテナ調整

スカパー!プレミアムサービス用 CS アンテナの方向調整するときに、画面に表示されている信号レベル、 信号品質(C/N、BER)が確認できます。



JCSAT-3A または JCSAT-4B のアンテナは自動で切り換わって 測定します。



③ 受信方式を「光」に設定している ときは、アンテナ調整の測定はで きません。



アンテナの調整については、ご使用の アンテナの取扱説明書をご確認ください。 JCSAT-3A と JCSAT-4B の C/N はで きるだけ近い値になるように調整してく ださい。

シングル測定方法 その他 SCC-B SCC-C

その他の衛星の信号レベル、信号品質が確認できます。



3 測定画面表示



変調方式

A 🕄

ISDBS、ISDBS3 を自動判別 します。

局部発振周波数選択

2 局部発振周波数を選択する

■ 10% 100% 11/23 12:34

11.3GHz

測定モード

注) 遅延プロファイルは ISDBT のみです。 各表示の詳細は、「シングル測定モードの切換」のページを 参照願います。



つ前に戻る

GOOD

受信レベル、BER・MER(C/N) の値が しきい値範囲内にあるときに表示します。





LTE および FM の信号レベルが確認できます。







メーター表示のみです。 注) FM:周波数変更は、「USER 測定」で変更が可能です。





マルチ測定

リストモードでは、下記のバンドごとにすべてのチャンネル の信号レベル、信号品質 (MER (C/N)、BER) の測定ができま す。グラフモードでは、チャンネルごとに、信号レベルを視覚 的に表示します。



カーソルボタンで選択します。
 (ボタンの操作については、基本ガイドをご確認ください)

マルチ測定モードの切換 ・グラフ ・リスト マルチ測定方法 地上デジタル ・地デジ CATV • CATV CATV ALL/CATV90-470/CATV470-1000 スカパー!プレミアムサービス光 PILOT/CATV FU BS・110°CS デジタル BS(右旋/左旋) ・110°CS(右旋 / 左旋) ・BS+110°CS(BS・110°CS右左旋共通) スカパー! プレミアムサービス JCSAT-3A/JCSAT-4B その他 • SCC-B/SCC-C • LTE/FM

1/12 🔿





カーソルボタンでグラフとリストを切り換えることができます。 測定を開始する前に「HOME>測定設定>同軸 / 光 切換」で測定する受信方式を選択してください。

| アイコン | メニュー名 | 機能説明 |
|--------------|---------------------------|--|
| <i>1</i> 757 | グラフ (信号レベル測定) | 測定しているバンドのチャン ネル測定結果が棒グラフで 表示されます。 |
| | リスト (信号レベル、 信号品質測定) | 測定しているバンドのチャン ネル測定結果が一覧表で表示 されます。 |





チャンネルの受信レベルを棒グラフで表示します。



グラフの色については以下の通りです。 赤色:同期ができていない(変調方式が対応していない、またはノイズ) 緑色:同期が完了している

💁 同期ができていない(グラフ赤色表示)状態でも、信号レベルの測定は可能です。

注1) 隣接レベル差が 20dB 以上の場合は、正確に測定できない場合があります。

注2)測定バンド内に過大な入力レベルが入力されると、信号測定に影響を及ぼす可能性があります。

注3) USER 測定で「ALL」を選択しないで、複数バンドを測定するときは、グラフの測定はできません。

← 3/12 →

マルチ測定モードの切換(リスト

各チャンネルの信号レベル、MER(C/N)、 BERを測定し、リストで表示します。



🗲 4/12 🔿

チャンネル切換

PILOT (CATV) · CATV上り (CATV) · LTE (その他) · FM (その他) は、信号レベルのみ表示されます。
 注1) 隣接レベル差が 20dB 以上の場合は、正確に測定できない場合があります。

注)) 隣接レハル左か 200D 以上の場合は、止唯に測止できない場合がのります。 注う) 測点が、ドロに増大な1 カレベルが1 カナわる トー信号測点に影響をひぼすす

- 注2) 測定バンド内に過大な入力レベルが入力されると、信号測定に影響を及ぼす可能性があります。
- 注3)USER 測定で「ALL」を選択しないで、複数バンドを測定するときは、グラフの測定はできません。





地上デジタル放送の信号レベル(グラフ表示 / リスト表示)、信号品質(リスト表示のみ)が確認できます。





カーソルボタンで測定モードを切り換えます。 各表示の詳細は、「マルチ測定モードの切換」のページを参照 願います。



 マルチ測定方法
 CATV
 CATV
 CATV
 Output
 Output</th

■ ■ ■ 100% ■ 20XX 12:34
 11/23

CATV(QAM)

CATV 変調方式

2 変調方式を選択する

🚳 M 🛒

1 バンドを選択する

| A | | | ■)) 100% • 20 11. | ^{XX} /23 12:34 |
|----------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|
| | CATV ALL | CATV 90-470 | CATV 470-1000 | |
| | スカバー! フレᲞアムヤービス族 | PILOT | CATV EU | |
| 44 | *** | CATV | | |

3 測定画面表示

| 🙈 <u>M</u> 🛒 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | :34 |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| チャンネル 13 ch ¹² | | (dBµV) 120 |
| 周波数 473.143 MHz | | 100 |
| | | 80 |
| <u> </u> | | - 60 |
| 64QAM | | 20 |
| | | 01 (ch) |
| SAVE1 SAVE2 | | |



カーソルボタンで測定モードを切り換えます。 各表示の詳細は、「マルチ測定モードの切換」のページを参照 願います。



e 6/12

マルチ測定方法 CATV スカパー! プレミアムサービス光



- USER 測定画面

つ前に戻る

スカパー!プレミアムサービス光の信号レベル(グラフ表示 / リスト表示)、信号品質(リスト表示のみ)が 確認できます。

1 バンドを選択する



2 測定画面表示

| M | 2.0/-/ % = | | :34 |
|---------------------------|------------------|--|--------------------------|
| ^{チャンネル} H001 | (d8μV) ch 120 | | [dBµV] 120 |
| 93.250 | 100 MHz | | 100 |
| LEVEL 78.7 | 80 dBµV 60 | | 80 60 |
| _{変調方式} 256QAM | 40 | | 40 |
| | 20 | 11 12 20 26 28 20 40 50 6961 63 70 80 90 100 1 -11 42 36 28 41 43 | 20 66 _(ch) |
| SAVE1 | | | |



カーソルボタンで測定モードを切り換えます。 各表示の詳細は、「マルチ測定モードの切換」のページを参照 願います。



ページが進む





PILOT および CATV 上りの信号レベル(グラフ表示 / リスト表示)のみが確認できます。



2 測定画面表示(PILOT)



測定モード

カーソルボタンで測定モードを切り換えます。 各表示の詳細は、「マルチ測定モードの切換」のページを参照 願います。

注 1) 過入力時は、高周波歪により正確に測定できない場合があります。 注 2) PILOT の帯域幅は 2 MH z です。帯域幅内の周波数は双方レベル表示します。 例 450MHz,451.25MHz













BS・110°CS デジタル放送の信号レベル(グラフ表示 / リスト表示)、信号品質(リスト表示のみ)が 確認できます。

1 偏波面を選択する



2 測定画面表示

| 🙈 📶 BS 🔍 | | 34 |
|---------------------------------|---|---------------|
| チャンネル BS-1 ch ¹²⁰ | ţ | (dBµV) 120 |
| 周波数 1049.48 MHz 100 | | 100 |
| LEVEL 80 78.7 dBuy | | 90 |
| <u>変調方式</u> TC8PSK 40 | | 50 |
| 20 | | 20 |
| 偏波:石段 局発:10.678 GHz | | (24) |
| | | |



カーソルボタンで測定モードを切り換えます。 各表示の詳細は、「マルチ測定モードの切換」のページを参照 願います。



マルチ測定方法 スカパー! プレミアムサービス JCSAT-<u>3A JCSAT-4B</u>

🕷 M 🟭

スカパー!プレミアムサービスの信号レベル(グラフ表示 / リスト表示)、信号品質(リスト表示のみ)が 確認できます。

■ ■ •) 100% ■ 20XX 12:34

11.3GHz

2 局部発振周波数を選択する

11.2GHz

局部発振周波数選択

1 偏波面を選択する

| | II()) 100% IIII | ^{20XX} 12:34 |
|-------|-------------------------------|-----------------------|
| kŦ | 垂直 | |
| | | |
| 偏波面選択 | | |

3 測定画面表示

| & M 🛒 | |
|--|----------------|
| チャンネル [dBµV] 13 ch 120 | (stepu) 120 |
| ^{周波数} 473.143 мн₂ [™] | 100 |
| LEVEL 80 77.0 dBuy 60 | |
| 変調方式 OFDM ⁴⁰ | |
| <u>64QAM</u> ₂₀ | |
| SAVE1 | |



カーソルボタンで測定モードを切り換えます。 各表示の詳細は、「マルチ測定モードの切換」のページを参照 願います。



🛑 10/12 🔿

つ前に戻る





その他の衛星の信号レベル(グラフ表示 / リスト表示)、信号品質(リスト表示のみ)が確認できます。



3 測定画面表示





カーソルボタンで測定モードを切り換えます。 各表示の詳細は、「マルチ測定モードの切換」のページを参照 願います。







LTE および FM の信号レベル(グラフ表示 / リスト表示)のみが確認できます。





測定モード

カーソルボタンで測定モードを切り換えます。 各表示の詳細は、「マルチ測定モードの切換」のページを参照 願います。



— 12/12

データロガー



設定・呼出し データロガーの測定開始方法 ・すぐに測定を開始するとき ・開始日時を設定するとき データー括コピー(USB) 設定データ本体書込み 1/5 🔿

カーソルボタンで選択します。
 (ボタンの操作については、基本ガイドをご確認ください)





設定を保存したファイルを使って、データロガーの測定をします。 すでに保存しているファイルを選択したときは、上書き保存されます。





設定・呼出し(データロガーの測定開始方法)すぐに取得を開始するとき



 ファイルを選択し、決定 ボタンを押します。
 「測定」を「する」に設定した チャンネルのみ測定します。



2設定を選択します。



③間隔と取得サイクルを設 定します。



④ 取得開始 を選択します。







設定・呼出し(データロガーの測定開始方法)開始日時を設定するとき





 ファイルを選択します。
 「測定」を「する」に設定した チャンネルのみ測定します。



③<mark>間隔 と 取得サイクル</mark>を設 定します。



②開始日時を設定します。



④ 取得開始 を選択します。



設定モード・設定決定









本製品に保存されている設定ファイルを USB デバイスへ一括でコピーします。

 3 コピーした設定ファイルは、別の LC70WCS へ取り込むことで、

 設定ファイルを共有することができます。





USB に保存されている設定ファイルを本製品へ一括でコピーします。



重要同じ保存場所を選択した場合、上書き保存されますのでご注意ください。



その他



DC 測定 光レベル測定 コンパス 消費電力 1/5 🔿

カーソルボタンで選択します。 (ボタンの操作については、基本ガイドをご確認ください)





テレビから衛星アンテナ、またはブースター(電源部)からブースター(増幅部)へ供給する電源電圧を 測定することができます。



- ・給電開始前にケーブルが正しく接続され ているか確認してください。
- ・分配器の通電端子に接続されていることを確認してください。
- ・壁面テレビ端子の通電仕様を確認してく ださい。
- ・測定電圧範囲は DC0 ~ 30V までです。
- ACおよび、DC30V以上を入力しない でください。 測定電圧範囲以外の電圧 を入力すると故障の原因となりますので ご注意ください。

HOME 画面

- USER 測定画面

つ前に戻る

ページが戻る

ページが進む





光入力レベルを測定します。



1300nm~1625nmの光波長を選択します。

重要 測定する光信号の波長を正しく選択してください。 異なった波長を選択すると、数値は正しく表示されません。











衛星アンテナの方向を調整するときに目安としてご使用ください。

- **重要 ・コンパスは水平にしてご使用ください(本製品を傾けて使用すると、正確な方向を示しません)。**
 - ・コンパスは磁気の影響を受けますので、影響するもの(鉄板など)がないことを確認してください。
 - ・正確に測定するために、使用前に測定する場所でキャリブレーションを行ってください。





テレビから衛星アンテナ、またはブースターの電源部から増幅部へ供給する電流および消費電力を測定する ことができます。









設定・呼出し USER 測定開始方法 データー括コピー (USB) 設定データ本体書込み

カーソルボタンで選択します。 (ボタンの操作については、基本ガイドをご確認ください)



バンドごとに測定したいチャンネルをダイレクトに設定し、呼び出しができます。 また、スキャンした結果も保存し、呼び出すこともできます。







全てのバンドをダイレクトに設定し、呼び出しができます。

- ・「ALL」で作成したファイルは、「ALL」の項目のみ設定変更できます。
- ・未設定ファイルで、ALL 以外のバンドに「測定」の項目に「する」がないときに本画面を使用することができます。



 \neg 1

| <u>۾</u> | | | | | $\ $ | | 12 |) 100 | % • | 202 | ^{XX} 12 | 2:34 | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------------|------|----------------|------------------|------|--|
| -ジ1/14 ファイル名 DXANTENNA1 満定チャンネル数 1/50 よない | | | | | | | | | | | | | |
| 1 DXANTENNA1 | | 周波数 | | 放送 | 規格 | 局発 (G | | MER /CN | | 給電 | 測定 | | |
| 2 DXANTENNA2 | ND2 | | | ISDB | S/S3 | | | | | | する | 保存 | |
| 3 DXANTENNA3 | | | | ISDB | | | | | | | しない | | |
| 4 DXANTENNA4 | ND6 | | | | | | | | | | しない | Mai | |
| 6 DXANTENNA6 | | | | ISDB | | | | | | | しない | 削除 | |
| 7 DXANTENNA7 | ND10 | | | | | | | | | | しない | | |
| 8 DXANTENNA8 | n BAI | ND 179: | | ド切換 | | | | | | | | - | |
| | 地デジ | BS 右旋 | BS 左旋 | CS 右旋 | CS 左旋 | CATV | 지까! 카 | \$−! 5 | CATV | JCSAT 3A 水平 | JCSAT 3A 垂直 | 括削 | |
| | JCSAT 4B 水平 | JCSAT 48 | SCC-B 水平 | SCC-B | scc.c 水平 | SCC-C | | Е | FM | PILOT | | 除 | |
| USER 設定 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

 ファイルを選択し、決定 ボタンを押します。
 「測定」を「する」に設定した チャンネルのみ測定します。

シングル測定(メーター表示時)



ファイル名表示



② 測定メニュー を選択します。

「シングル測定」または「マル チ測定」を選択します。

マルチ測定

| 余 M BS・ の また の また の の また の の また の また の また の また | J | | | | ə)) 100% • | 20XX 11/23 | 2:34 |
|--|-----|-------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|-------------|
| BS-1 ch | No. | | LEVEL (dBuV) | MER/CN (dB) | BER | 周波数 (MHz) | 判定 |
| 周波数 | 1 | BS-1 | 100.0 | >35.0 | 0.0E -0 | 1049.48 | 0 |
| LEVEL | | BS-3 | 100.0 | >35.0 | 0.0E -0 | 1087.84 | |
| 100.0 dBµV | 3 | | 100.0 | | 0.0E -0 | 1126.20 | 0 |
| сN >35.0 dв | | BS-7 | 100.0 | >35.0 | 0.0E -0 | 1164.56 | 0 |
| BER | | BS-9 | 100.0 | | 0.0E -0 | 1202.92 | 0 |
| 0.00-0 偏波:右旋 局発:10.678 GHz | | BS-11 | 100.0 | >35.0 | 0.0E -0 | 1241.28 | |
| | | | 957 | | | USER MOD | DE : NA1 |

ファイル名表示

ch UP または ch DOWN ボタンで設定したチャンネルに 切り換えることができます。









コピーした設定ファイルは、別の LC70WCS へ取り込むことで、
 設定ファイルを共有することができます。





USB に保存されている設定ファイルを本製品へ一括でコピーします。



「要」同じ保存場所を選択した場合、上書き保存されますのでご注意ください。









同軸 / 光 切換 CATV チャンネル周波数 コンスタレーション表示ポイント数 インジケータ ケーブルオフセット MER/CN 切換

カーソルボタンで選択します。 (ボタンの操作については、基本ガイドをご確認ください)



本製品に接続するケーブルによって設定を変更 します。

| | 設定を変更するとアイコン が変わります。 |
|-----------|-------------------------|
| 問軸 光 | 同軸 《 |
| 同軸 / 光 切換 | - 同軸ケーブル:同軸 光ケーブル :光 |



コンスタレーション画面での表示ポイント数を設定する ことができます。(ポイント数を増やすことで、より安 定した測定ができますが、測定に時間がかかります。)







C26 245MHz

C27 251MHz



シングル測定、マルチ測定で CATV を選択したときに ch.C24~C27 (SHB) または 8 ~ 12 (VHF) の中心周波数の 設定をすることができます。 現在の設定

現在の設定を表示します。 ■ ■ ■ 100% ■ 20XX 12:34
 11/23 C24 231MHz 195MHz [設定3] 8 設定 1 9 C25 237MHz 201MHz _{SHB}:設定2 VHF:設定4 C26 243MHz 10 207MHz 設定 1 設定 2 設定3 設定 4 C27 249MHz 11 213MHz 12 C24 231 MHz C24 233 MHz 219MHz 8 195 MHz 8 191 MHz C24 233MHz 設定 2 C25 237 MHz C25 239 MHz 9 201 MHz 9 197 MHz C26 243 MHz C26 245 MHz 10 207 MHz 10 203 MHz C25 239MHz 8 191MHz [設定 4]

CATV チャンネル周波数

11 213 MHz

12 219 MHz 12 215 MHz

11 209 MHz

C27 249 MHz C27 251 MHz

9 197MHz 10 203MHz 11 209MHz 12 215MHz 「カーソルボタン:項目選択 決定ボタン:選択決定







シングル測定のメーターに表示される信号レベル、信号品質のしきい値の設定ができます。 「初期化する」を選択すると、表示中の設定値のみリセットされます。その他のバンドの設定値は リセットされません。 MER 地上デジタル、CATV (ISDBT) 測定時に、MER および換算 C/N を切り換えてしきい値を設定できます。

1 バンドを選択する



4 しきい値間隔を選択する



MER または換算 C/N の切換 ①しきい値を設定します。 ②「保存」を選択します。





5 変更内容を確認する



(放送方式、変調方式が表示されたとき) 3 選択する









測定するときに使用するケーブルの損失値を登録し ておくと、測定値にケーブル損失を加えた値を表示 します。





🗲 5/5 🔿

地上デジタルまたは CATV(ISDBT)を測定時に表示される品質表示(MER または換算 C/N)を切り換えることができます。













| | |) 100% ••••• 20XX 12:34 | |
|----------------|---------|-------------------------|--|
| オートパワー オフ設定 | 日時表示設定 | 初期化 (工場出荷状態) | |
| 音量調整 | 明るさ設定 | バージョン情報 | |
| USBフォーマット | バッテリー情報 | 操作ガイド | |
| システム設定 | | | |

オートパワーオフ設定 日時表示設定 初期化(工場出荷状態) 音量設定 明るさ設定 バージョン情報 USB フォーマット バッテリー情報 操作ガイド

カーソルボタンで選択します。 (ボタンの操作については、基本ガイドをご確認ください)



オートパワーオフ機能を OFF、または5分から60 分までの時間を設定します。設定した時間内にボタ ン操作をしないと、自動で画面表示がスタンバイ状 態になります。

オートパワーオフが作動したときは、電源ボタ ンを押して解除します。

| (1) | ■ ■ 3 ● 100% ● 11/23 12:34 | | |
|----------|----------------------------|-------------|--|
| OFF | 5 min | 10 min(初期値) | |
| 15 min | 30 min | 60 min | |
| オートパワーオフ | | | |







本製品の日時を設定することができます。 (定期的に正しい日時を設定してください。測定を記録 する時間に影響します。)



①「年」「日付」「時刻」を設定します。 ②「更新」を選択します。







設定を初期化(工場出荷時の状態に戻す)します。 重要 初期化を実行すると、設定している内容は、 工場出荷時に戻ります。保存してるデータ はすべて消去しますのでご注意ください。



Number National National







本製品のスピーカーから出力される警告音や受信良好 音などの音量を「OFF」、または「小」、「中」、「大」の 範囲内で調整できます。



①音量を選択します。 ②「保存」を選択します。







画面の明るさを「暗」、「中」、「明」の範囲内で 設定できます。



①明るさを選択します。 ②「保存」を選択します。





ソフトのバージョン情報、QRコードを読み取って弊社 ホームページの製品情報を確認することができます。 アップデートをするソフトがあるときは「最新にアッ プデート」が青色で表示します。 (アップデートの手順については、「ファームウェア アップデート手順」をご確認ください。)







決定ボタン:選択決定





重要 初期化を実行すると、設定している内容は、工場出荷時に戻ります。 保存してるデータはすべて消去しますのでご注意ください。

バッテリー情報

バッテリー残量時間を表示します。

バッテリーの状態や使用環境によっては差異が生じる場合があります。





各項目ごとの操作方法を確認することができます。











測定データ表示 本体⇒USB コピー・消去

カーソルボタンで選択します。
(ボタンの操作については、基本ガイドをご確認ください)



シングル測定(マルチ測定)データロガー

本製品に保存した測定データを表示することができます。



①測定を選択します。

②ファイルを選択し、決定ボタンを押すと内容を 表示します。



保存されている測定データの消去、またはUSBデバイ スヘコピーできます。



①測定を選択します。

②選択した項目に✓がつきます。(個別で選択する ときは、一行ごとに選択してください)

③「全選択/解除」:すべてのファイルを選択します。 / 解除します。

「コピー」:選択した行をコピーします。

「削除」:選択した行を削除します。

