レベルチェッカー

EKEKEK LC80WS



操作ガイド 目次



ホーム画面に戻る

目次に戻る



HOME ボタン、ESC ボタン、カーソルボタンを押して操 作することもできます。



← ESC

СН

sc(A)N

OFF

給電

OFF



日 タップ

操作方法

シングル測定

1/9

 \leftarrow

ESC



CH

ON

給電

ON



1 HOME を選択すると、HOME 画面を表示します。

を選択すると、一つ前の画面を表示します。

チャンネルを切り換えます。

下記のアイコンを選択中、白色で表示されます。

チャンネルスキャン結果を取得する SC(A)N と、オレンジ色に変わります。

給電を開始すると赤色に変わります。

地上デジタル測定時、MER または換算 C/N の切り換え が出来ます。切換方法は「測定設定」を参照願います。



バンド選択

HOME

シングル測定

2/9

 \leftarrow

ESC



JCSAT または SCC を選択したときは、偏波面および 局部発振周波数を選択します。

	JCSAT		PC 🗩 📫	•••• 100% 12:00
	偏波面選択			-
	水平	垂直		
	局部発振周波数選択			_
	10.678GHz	11.2GHz	11.3GHz	
		測定開始		
HOME	偏	記波・局発選	択	ESC







地上デジタル放送を測定します。

3/9

 \leftarrow

ESC



BS+110°CSの右旋左旋をまと めて測定します。



BS デジタル放送を測定します。





110°CS デジタル放送を測定し ます。









LTE

スカパー!プレミアムサービス用 CS アンテナの方向調整するとき に測定します。

SCC を測定します。



隣接レベル差が 20dB 以上の場合は、正確に測定でき ない場合があります





メーター、コンスタレーション、遅延プロ ファイルで測定結果を表示します。





• • • •

コンスタ

ディレイ

 $\Lambda\Lambda$

マルチィ



測定時チャンネル をスキャンします。

衛星アンテナまた はブースターへ電 源の供給をします。

表示画面を PNG 形式で保存します。

測定結果を CSV 形式で保存します。

USER 測定を表示 します。

測定するバンドによって、コンスタレーションおよび、遅 延プロファイルの測定ができない場合があります。

保存

 $\stackrel{\mathsf{O}}{\cap}$

USER





信号レベル、信号品質(MER または C/N、BER)を確認できます。



Good (横画面)および ぷ (縦画面)は、 信号レベル、BER、MER(C/N)の値がしきい値内に あるときに表示します。

アンテナ調整 JCSAT-3A または JCSAT-4A のアン テナは自動で切り 換わって測定しま す。



JCSAT-3AとJCSAT-4BのC/Nはできるだけ近い 値になるように調整してください。



下記の図1、図2のように信号点のバラツキが小さく、 中心に密集しているほど良い状態です(受信良好)。

scAn

OFF

給電

ON

0

キャプチャ

← ESC

BER

x-9

HOME

>35.0

0.0e-0

••

コンスタ

Μ

マルチへ



コンスタレーション表示には、しばらく時間がかかり ます。



マーカーを移動すると測定している信号の希望波に対 して、遅延時間やレベル差を表示します。

レベル差 レベル差を表示します。 遅延時間 遅延時間を表示します。



下記の方法でマーカーを移動することができます。



タッチで操作・ 《 》 たタップして、マーカーを移動します。

カーソルボタン で操作 ▶ を選択します(グラフを操作す ることができます)。

- 1 決定ボタンを押します。
- カーソルボタンでマーカー を移動します。



もうー度押すと、グラフを操作 する画面を終了します。



確認画面が表示されたあと、入力画面が表示されま す。半角英数字および [-」 [] を 10 文字までで入力し てください。 :大文字・小文字の切換

Good

給電

ON

scAn

OFF

120

0

E-2

20

Μ

マルチへ

1 HOME

メーター







マルチ測定では、バンドごとのすべてのチャンネル、またはチャンネルごとの測定ができます。



JCSAT または SCC を選択したときは、偏波面および 局部発振周波数を設定します。

	JCSAT		PC 🗩 📫 🕠	•••• 100% 12:00
	偏波面選択			-
	水平	垂直		
	局部発振周波数選択			_
	10.678GHz	11.2GHz	11.3GHz	
		測定開始		
HOME	偏	波・局発選	沢	ESC



隣接レベル差が 20dB 以上の場合は、正確に測定でき ない場合があります





CH ボタンでマーカーが移動して、それぞれのチャンネ ルの詳細情報を確認できます。 ゲージは常時すべてのチャンネル間を移動しながら測 定しています。

グラフの色については以下の通りです。

緑色:同期が完了している

赤色:同期ができていない(変調方式が対応して いない、またはノイズ)。

※同期ができていない(グラフ赤色表示)状態でも、 信号レベルの測定は可能です。

測定バンド内に過大な入力レベルが入力されると、信 号測定に影響を及ぼす可能性があります。



測定しているバンドのチャンネル測定結 果が一覧表で表示されます。



・CH ボタンで白色の行が移動して、それぞれのチャン ネルの詳細情報を確認できます。

自動スクロール

リスト

- IJスト画面表示中に リストボタンを選択すること
 で、自動スクロールを作動または解除できます。
- ・手動でスクロールするときは、リストをフリックまたは、CHボタンを押して、カーソルを移動します。
- LTE は信号レベルのみ表示されます。
- ・O: 信号レベル、MER(C/N)、BER の値がしきい 値内にあることを意味します
 - ×:信号レベル、MER(C/N)、BERの値がしきい 値から外れていることを意味します。

測定バンド内に過大な入力レベルが入力されると、信 号測定に影響を及ぼす可能性があります。



確認画面が表示されたあと、入力画面が表示されま す。半角英数字および [-] [_] を 10 文字までで入力し てください。





 \leftarrow

ESC



操作方法

データロガー

1/10

 \leftarrow

ESC



を選択すると、一つ前の画面を表示します。



呼び出し・設定

新規の設定ファイルを作成し、作成した設定ファイ ルを呼び出します。

データー括コピー(本体→SD カード) 本体に保存されている設定ファイルを microSD カードへー括でコピーします。

データ取込み(SD カード→本体) microSD カードに保存されている設定ファイルを本 体へ一括でコピーします。



「呼び出し・設定」を選択して、設定ファイルの新 規登録・変更および、呼び出しができます。

					 •(•)	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	ファイル 日時	名: :				
	No	ファイル名	日時		選択	
	1	未設定				
	2	未設定				
	3	未設定				
	4	未設定				
	5	未設定				
	6	未設定				
HOME	J	→- 則定する 新規作成	L_J 選択/解除 選択/解除	山		ESC

「未設定」を選択すると、設定ファイルを新規登録できます。 登録済みファイルを選択すると設定ファイルを変更できます。



HOME		氞	规	データC 登録	」ガー 、 く	4/10	ESC
● を選択すると、設定ファイルを新規で登録 ^{新規作成} することができます。							
) 🚅 🌗 🛄	∎ ∲ 01/23 0% 12:00
						測定チャンネル	レ数 1/50
CH===		番号	BAND	チャンネル	局発	放送規格	給電
	Г	1	未設定	—	_	—	しない
		2	未設定	—	-	_	しない
		3	未設定	—	_	—	しない
		4	未設定	—	—	—	しない
		5	未設定	—	_	_	しない
		6	未設定	—	—	_	しない
		7	未設定	—	—	—	しない
HOME			谷 設定				ESC

上から順番に設定項目を登録します(空白行は作成で きません)。



設定ファイルの変更



を選択すると、選択したファイルの設定内容 を変更することができます。(登録済の設定 ファイル選択時)

詳細設定の内容は、設定するバンドによって異なり ます。

殿定:	フ	アイ	デー 1 ル	-901 りの	作反	10	sc
◆ 定 を選択すると設定ファイルを新規登録ま たは変更することができます。							
						– ••) •	∲ 01/23 % 12:00
CH=== 周波数 : MH z	番号 1 2	BAND BS R 未設定	チャン BS	BAND チャンネル	测示 BS 右旋		数 1/50 給電 しない しない
	3	未設定	-		BS-3	ch	しない しない
	5 6	未設定 未設定	-		給雷する		しない しない、
HOME	7	未設定			登録する 閉じる		

それぞれの項目を設定し、「登録する」を選択します。 (行が緑色に変わります) 「登録しない」を選択すると、「未設定」に変わります。

詳細設定画面	選択後、 くまたは「決定 ボタン」を押します。
BAND	
地デジ	
BS 右旋	閉じる
BS 左旋	
CS 右旋	設定後、閉じる」
CS 左旋	を選択し終了します。

詳細設定の内容は、設定するバンドによって異なり ます。



保存

を選択すると、ファイル名を入力します。

					>	<mark>]∲</mark> 01/23 ∞ 12:00
					測定チャンネル	数 1/50
	番号	BAND	チャンネル	局発	放送規格	給電
	1	BS R	BS-1	10.678	ISDBS/S3	する
	2	BS R	BS-3	10.678	ISDBS/S3	する
	3	BS R	BS-5	10.678	ISDBS/S3	する
	4	BS R	BS-7	10.678	ISDBS/S3	する
	5	BS R	BS-9	10.678	ISDBS/S3	する
	6	BS R	BS-11	10.678	ISDBS/S3	する
	7	BS R	BS-13	10.678	ISDBS/S3	する
	Sec. 1		· · · · ·			
HOME		\$				ESC
, TOME		設定				

確認画面が表示されたあと、入力画面が表示されま す。半角英数字および [-] [_] を 10 文字までで入力し てください。



HOM	NE	設	定ファイ	データロガー アク アク アク アク アク アク アク アク アク アク ロガー アク アク ロガー アク ロガー アク アク ロガー アク アク ロガー アク アク アク アク ロガー アク アク アク アク アク アク アク アク アク アク アク アク アク	10' ر	ESC
◆ を選択すると、選択したファイルの測定を 測定 開始します。						
) 100% 12:00
		ファイル: 日時	名: DXantenna1 : 20XX年01月23日 1	2時00分		
		No	ファイル名	日時	選択	
		1	DXantenna	20XX/01/23 12:00:00		
		2	未設定			
		3	未設定			
		4	未設定			
		5	未設定			
		6	未設定			
номе		測	√ にする	[AIL] [D] 選択/解除 選択/解除 削除		ESC

-設定ファイルを選択します。



測定方法を設定します 。ESC ボタンを押すまたは、 背景画面をタップすると、ポップ画面を閉じます。

			→ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	ファイル名: S - DXantenna 日時 : 20XX年01月23	1 3日 12時00分	
	間隔ファイル名	日付日時	選択
	連続	20 4月1日	2
	取得サイクル 未設定	2(時間/01/23 12:00:00	
	100回	20 12:34	
	予約 予約する 	20	• (1994)
	6 木設定	20XX/01/23 12.00.00	
НОМЕ	→ → 測定する 編集	EII [AIL] 選択/解除 選択/解除	ESC

間隔

設定したチャンネル測定が終了し、次の測定を開始す るまでの間隔 (タイムラグ)を設定します。

 連続 /5分 /15分 /30分 /60分間隔で設定が可能。
 (連続の場合、測定する測定項目を時間間隔なしで 繰り返し)

取得サイクル

設定したチャンネルの測定回数を設定します。 予約

すぐに測定を開始するときは、「しない」に設定してく ださい。「する」に設定すると、測定する「日付」「時間」 が設定できます。

測定する場所が -10℃~ 40℃の範囲内で測定をしてく ださい。

Номе	データロガー 9/10 削除						
) 100% 12:00		
	ファイル 日時	名: :					
	No	ファイル名	日時	選択			
	1	DXantenna	20XX/01/23 12:00:00	\mathbf{k}			
	2	未設定					
	3	未設定					
	4	未設定					
	5	未設定					
	6	未設定					
HOME	Д	√- 定する ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	[]] 選択/解除 選択/解除 削除		ESC		



を選択すると、カーソルの行が緑色に変わり 「選択」の項目に「√」が表示されます(もうー 度押すと選択を解除します)。



を選択すると、すべてのファイルを選択しま す。「選択」の項目に「〜」が表示され、行が緑 色に変わります(もう一度押すと選択を解除し ます)。



データー括コピー(本体→SD カード) 本体に保存している設定ファイルをmicroSDカー ドへ一括でコピーします。

コピーした設定ファイルは、複数の LC80WS へ取
 り込むことで、ファイルを共有することができます。

データ取込み(SD カード→本体) microSD カードに保存している設定ファイルを本 体へ一括でコピーします。 下記の確認画面が表示されます。



同じ保存場所を選択した場合、上書き保存されますの でご注意ください。





操作方法

その他機能

1//8

 \leftarrow

ESC



を選択すると、一つ前の画面を表示します。



DC 測定

衛星アンテナ、またはブースターの電源部から増幅部 へ供給する電源電圧を測定することができます。

消費電力

衛星アンテナ、またはブースターの電源部から増幅部 へ供給する電流および消費電力を測定することができ ます。

LED ライト

LED ライトを点灯、または消灯できます。

カメラ・ビデオ

カメラ機能を使って写真や動画を撮影できます。



DC0~30Vの範囲で電圧を測定します。



- ・ 測定開始前にケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
 - 分配器の通電端子に接続されていることを 確認してください。
 - 壁面テレビ端子の通電仕様を確認してくだ さい。

測定電圧範囲以外の電圧を入力すると故障の原因となります。



消費電流測定範囲:10~200mA 消費電力測定範囲:0.1~3W

(1) (1) (1)			▶ 🔁 🚍 💭 🎹 f 01/23 100% 12:00
	電流	<10	mA
	消費電力		W
給電	ボタンを押すと入力端	注意 子より DC15\	V が出力されます。
НОМЕ		給電 // OFF	ESC

A電∮ off または ∮ 押して給電を開始します。

もう一度押すと測定終了します。

- ・ 測定開始前にケーブルが正しく接続されていること確認してください。
 - 分配器の通電端子に接続されていることを 確認してください。
 - •壁面テレビ端子の通電仕様を確認してくだ さい。



LED ライトを点灯または消灯に切り換えること ができます。



LED ライトを直視しないでください。



カメラ機能を使用して、写真撮影(「カメラ」)また は動画撮影(「ビデオ」)をすることができます。











カメラで撮影したデータを表示します。データの コピー / 削除もできます。

			፻፫ ━ ☴ ♠୬ 11/23 100% 12:00
番号	データ名	選択	
1	PIC_20220123123456.png		
2	PIC_20220123123457.png		
3	PIC_20220123123458.png		
4	PIC_20220123123459.png		
5	PIC_20220123123450.png		
6	PIC_20220123123451.png		
7	PIC_20220123123452.png		日時:20XX/01/23 12:00
Номе	▶ ▶ ▶ ▶ 表示 選択/解除		ALC 選択/解除 그ピー 前除 ESC











コピーまたは削除 するデータを選択 します。

選択したデータを 削除します。



コピーまたは削除 するデータをすべ て選択します。



カメラを選択すると、写真を表示します。 ビデオを選択すると、動画を再生します。


をタップすると、縦画面または横画面に 表示を切り換えます。

操作方法

USER 測定

1/13

 \leftarrow

ESC



を選択すると、一つ前の画面を表示します。



呼び出し・設定

新規の設定ファイルを作成し、作成した設定ファイ ルを呼び出します。スキャン結果も呼び出しが可能 です。

データー括コピー(本体→SD カード) 本体に保存されている USER 測定ファイルを microSD カードへー括でコピーします。

データ取込み(SD カード→本体) microSD カードに保存されている USER 測定ファイ ルを本体へ一括でコピーします。



「呼び出し・設定」を選択して、設定ファイルの新 規登録・変更および、呼び出しができます。

				 ())	01/23 100% 12:00
	ファイル 日時	名: DXantenna1 :20XX年01月23日 1	2時00分		
	No	ファイル名	日時	選択	
	1	DXantenna	20XX/01/23 12:00:00		
	2	未設定			
	3	未設定			
	4	未設定			
	5	未設定			
	6	未設定			
HOME	3		L_] LAIL] 選択/解除 選択/解除		ESC

「未設定」を選択すると、設定ファイルを新規登録できます。 登録済みファイルを選択すると、設定ファイルを変更できます。





上から順番に設定項目を登録します(空白行は作成で きません)。

□ 保存 しない

しない

しない

5

6

7

未設定

未設定

未設定

Ø

設定



設定ファイルの変更



HOME

を選択すると、選択したファイルの設定内容 を変更することができます。(登録済の設定 ファイル選択時)

詳細設定の内容は、設定するバンドによって異なり ます。

殿定:	フ	アイ	US I JI	ER 測え クの	作	5/13 成	ESC
) 💭 📢 🗍 🛄	∎ / 01/23 0% 12:00
	番号	BAND	チャン	BAND		BS 右旋	
CH 周波数 : MH z	1	地デジ	1	チャンネル		BS-5	したい
	2	BS R	BS				する
	3	未設定					しない
	4	未設定	_				しない
	5	未設定	_				しない
	6	未設定	-	-			しない
	7	未設定	_	- <u>-</u> (登録する	
HOME		\$ 設定	【 保			男じる	

それぞれの項目を設定し、「登録する」を選択します。 (行が緑色に変わります)

「登録しない」を選択すると、「未設定」に変わります。

詳細設定画面	選択後、 くまたは「決定 ボタン」を押します。
BAND	
地デジ	
BS 右旋	閉じる
BS 左旋	
CS 右旋	設定後、閉じる」
CS 左旋	を選択し終了します。

詳細設定の内容は、設定するバンドによって異なり ます。



保存

「保存」を選択すると、ファイル名を入力 します。

設定ファイルの保存

USER 測定____6/13

 \leftarrow

ESC

				PC C) 🚅 📢 🛄	∎≁01/23 0%12:00
					測定チャンネル	数 1/50
	番号	BAND	チャンネル	局発	放送規格	給電
C□ 周波数 : MH z	1	BS R	BS-1	10.678	ISDBS/S3	しない
	2	BS R	BS-3	10.678	ISDBS/S3	しない
	3	BS R	BS-5	10.678	ISDBS/S3	しない
	4	BS R	BS-7	10.678	ISDBS/S3	しない
	5	BS R	BS-9	10.678	ISDBS/S3	しない
	6	BS R	BS-11	10.678	ISDBS/S3	しない
	7	BS R	BS-13	10.678	ISDBS/S3	しない
НОМЕ		☆ 設定	保存			ESC

確認画面が表示されたあと、入力画面が表示されま す。半角英数字および [-] [_] を 10 文字までで入力し てください。



Ном	E	設	定ファイ	USER 測定 ア/ ルの呼び出し	13 را	ESC
 測 定	◆ を選択すると、選択したファイルの測定を 測定 開始します。					
				<u> </u>	, 	» ∰ ⁄ 01/23 100% 12:00
		ファイル: 日時	名:DXantenna1 :20XX年01月23日 1	2時00分		
		No	ファイル名	日時	選択	
		1	DXantenna	20XX/01/23 12:00:00		
		2	未設定			
		3	未設定			
		4	未設定			
		5	未設定			
		6	未設定			
номе		測	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	[AIL] ① 選択/解除 選択/解除 削除		ESC

設定ファイルを選択します。





8/13

 \leftarrow

ESC

測定メニューを選択します。

	₽ <u>с</u>
測定選択	ξ
人シ	ングル測定
HOME	川定メニュー選択

シングル測定

メーター画面、またはコンスタレーション画面を表示 します。

マルチ測定

グラフ画面、またはリスト画面を表示します。



メーター画面を表示します。



コンスタレーション画面を表示します。





遅延プロファイル画面を表示します。





グラフ画面を表示します。



リスト画面を表示します。

				<u></u>	• •(•)) [•] 10•	∎∲ 01/23 0% 12:00
BS	No	СН	LEVEL (dBμV)	MER/CN	BER	判定
сн BS1	1	BS-1	57.1	27.2	0.0e-0	0
(H) 周波数 : 1049.48 MHz 変調方式: TC8PSK	2	BS-3	59.8	26.6	0.0e-0	0
●	3	BS-5	<40.0	<5.0	2.2e-2	×
LEVEL 57.1	4	BS-7	<40.0	<5.0	2.2e-2	×
CN 27.2	5	BS-9	78.5	>35.0	0.0e-0	0
	6	BS-11	78.6	>35.0	0.0e-0	0
T-DXantenna1	נע	ストボタン:	自動スクロ	ールする/「	っない	
	人 シングル	∽ Sc@i OFF	N 給電/ ON	保存		ESC



「 「 」 」 選択/解除 を選択すると、カーソルの行が緑色に変わり 「選択」の項目に「</」が表示されます(もうー 度押すと選択を解除します)。



を選択すると、すべてのファイルを選択しま す。「選択」の項目に「、/」が表示され、行が緑 色に変わります(もう一度押すと選択を解除し ます)。



データー括コピー(本体→SD カード) 本体に保存している USER 設定ファイルを microSD カードへ一括でコピーします。

コピーした設定ファイルは、複数の LC80WS へ取り込むことで、ファイルを共有することができます。

データ取込み(SD カード→本体) microSD カードに保存している設定ファイルを本 体へ一括でコピーします。 下記の確認画面が表示されます。



同じ保存場所を選択した場合、上書き保存されますの でご注意ください。



← ESC

をタップすると、縦画面または横画面に 表示を切り換えます。

操作方法

測定設定

1/9

 \leftarrow

ESC



を選択すると、HOME 画面を表示します。

を選択すると、一つ前の画面を表示します。



ケーブルオフセット、コンスタレーション表示ポイント数、イン ジケータの設定、MER または換算 C/N の切替ができます。



ケーブルオフセット

測定するときに使用するケーブルの損失値を登録してお くと、測定値にケーブル損失を加えた値を表示します。 コンスタレーション表示ポイント数

コンスタレーション画面の表示ポイント数を設定するこ とができます。

インジケータ

シングル測定のメーターに表示される信号レベル、信号 品質のしきい値の設定ができます。

MER/CN 切替

地上デジタル測定時、MER または換算 C/N の切り換えが出来ます。



測定するときに使用するケーブルの損失値を登録してお くと、測定値にケーブル損失を加えた値を表示します。

		፻፫
10MHz 0.1 dB		950 MHz 0.1 dB
770 MHz 0.1 dB		3224 MHz 0.1 dB
	保存	
(日本)	ブルオフセ	ew ۲ (Esc

設定内容を保存します。

設	定面面		~
0) 0	0	
1	1	1	
2	2	. 2	
3	3	3	
4	4	4	

保存

ー 選択後、 🗸 または 「決定 ボタン」を押します。



コンスタレーション画面の表示ポイント数を設定 することができます。



1000

表示ポイント数を 1000 ポイントにします。 (表示更新時間)約4秒

2000

表示ポイント数を 2000 ポイントにします。 (表示更新時間)約 8 秒

全て

すべてのポイントを表示します。 (表示更新時間)約 16 秒

ポイント数を増やすことで、より安定した測定ができま すが、表示に時間がかかります。



シングル測定のメーターに表示される信号レベル、信号品質のしきい値の設定ができます。





設定するしきい値のバンドを選択します。



地上デジタル放送を除くバンドを選択したときは、放送方式を選択します。 (イラスト: BS 選択時)





LEVEL、MER または C/N、BER のしきい値を設 定します。





シングル測定のメーター画面を表示して、設定を 変更した内容を確認します。





地上デジタルを測定時に表示される品質表示(MER または換 算 C/N)を切り換えることができます。

*		<u> </u>	■ ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
地	上デジタル:CN		
	MER	CN	
HOME	MER/CI	N 切替	ESC

MER

MER 表示に切り換えます。

CN

換算 C/N 表示に切り換えます。





操作方法

システム設定

1/9

 \leftarrow

ESC





を選択すると、一つ前の画面を表示します。



日時設定など、本体の基本設定ができます。



オートパワーオフ設定

設定した時間で、本製品を スタンバイ状態にします。 日時表示設定 本体の日時を設定します。 初期化(工場出荷状態) 初期化します。 音量調整 本体から出力される音量 を調整します。 明るさ設定 画面の明るさを設定します。 バージョン情報 ソフトのバージョン情報な どを確認できます。 SD カードフォーマット microSD カードをフォー マット (初期化) します。 バッテリー 情報 バッテリーの残量時間を 確認できます。 操作ガイド 本操作ガイドを表示します。



設定した時間内に本体の操作をしないと、自動で スタンバイ状態になります。



OFF

オートパワーオフは動作 しません。

5min

5分後にスタンバイ状態 になります。

10min(初期值)

10 分後にスタンバイ状 態になります。

15min

15 分後にスタンバイ状態 になります。

30min

30 分後にスタンバイ状 態になります。

60min 60 分後にスタンバイ状 態になります。



本体に表示する時間を設定します。

更新

			≝ 👄 异 🕪 🎹 ≠ 01/23 100% 12:00		
	年	20XX年			
	日付	4月 1日			
	時間	12:34	ana da angela sa		
		更新			
日時表示設定					

設定内容を保存します。



定期的に正しい日時に設定してください。測定を記録す る時間に影響します。



設定および保存ファイルを初期化(工場出荷状態 に戻す)します。



初期化を実行すると、本製品は自動的にシャット ダウンします。

初期化を実行すると、保存データをすべて消去します。



本製品のスピーカーから出力される警告音や受信 良好音などの音量を4段階で調整できます。



OFF(初期值)

消音状態になります。

小 辛昜を一釆/

音量を一番小さい設定にします。

ф

大

音量を中間の音量に設定します。

音量を一番大きい設定にします。



画面の明るさを3段階で調整ができます。



暗

画面を一番暗い設定にします。

中(初期値)

画面を中間の明るさに設定します。

明

画面を一番明るい設定にします。



ソフトのバージョン情報、QR コードを読み取って 製品情報の内容を確認することができます。

		፻፫
MODEL	LC80WS	
S/N	XXXXXXXXXXX	下記 WEB サイトで詳し
VERSION NUMBER		い使い方や設定などを確 認できます。
製品 XXXX 内訳 BOOT MAIN DISPLAY	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
OPTION ID	1	最新にアップデート
HOME	バージョン情報	

本体に挿入されている SD カード内にアップデートソ フトがある場合は、水色のボタンが表示されます。



microSD カードをフォーマット(初期化)します。

microSD カードを初期化すると、保存データをすべて 消去します。

バッテリー情報

バッテリーの残量時間を確認できます。





操作ガイド

本操作ガイドを表示します。



 \leftarrow

ESC



操作方法

データ管理

1/9

 \leftarrow

ESC





を選択すると、一つ前の画面を表示します。



測定結果

シングル測定、マルチ測定、またはデータロガーで保存した測定結果(CSV 形式)の内容を確認することができます。

キャプチャ

シングル測定またはマルチ測定で保存した測定画面 (PNG 形式)の内容を確認することができます。

写真・動画

カメラ・ビデオで撮影したデータを確認することがで きます。



シングル またはマルチ測定で測定したデータを表 示します。データのコピー / 削除もできます。

測定結果

データ管理

3/9

 \leftarrow

ESC

				■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	番号	データ名	日付	選択
	1	TEST 01.csv	20XX/01/23 12:00	
	2	TEST 02.csv	20XX/01/23 13:00	
	3	TEST 03.csv	20XX/01/23 14:00	
	4	TEST 04.csv	20XX/01/23 15:00	
	5	TEST 05.csv	20XX/01/23 16:00	
	6	TEST 06.csv	20XX/01/23 17:00	
	7	TEST 07.csv	20XX/01/23 18:00	
HOME	;	L 選択/解除 選択/解除		







ALL

選択/解除

コピーまたは削除 するファイルを選択 します。 ✓ がつきます。





 $\overline{\Pi}$

削除

✓ がついている
 ファイルをコピー
 します。
 ✓ がついている
 ファイルを削除

します。



12 1

表示



測定結果

データ管理

4/9

 \leftarrow

ESC

				1	■■ ■***) ¹⁰⁰	∎ ∲ 01/23 0% 12:00	
BS	ファイル名:TEST01.csv						
сн BS1	BAND	СН	LEVEL (dBµV)	MER/CN (dB)	BER	判定	
周波数 :1049.48 MHz	BS R	BS-1	78.5	>35.0	0.0e-0	0	
変調方式:TC8PSK 偏波 :右旋	BS R	BS-3	<40.0	<5.0	2.2e-2	×	
局発 :10.678 GHz	BS R	BS-5	78.7	>35.0	0.0e-0	0	
LEVEL 78.7	BS R	BS-7	<40.0	<5.0	2.2e-2	×	
CN >35.0	BS R	BS-9	<40.0	<5.0	2.2e-2		
BER 0.0e-0	BS R	BS-11	78.5	>35.0	0.0e-0	0	
	BS R	BS-13	78.6	>35.0	0.0e-0	0	
(R存データ確認)							

シングル測定のメーターおよびマルチ測定のグラフの測定結果を表示します。



シングル またはマルチ測定で保存した測定画面を 表示します。ファイルのコピー / 削除もできます。

			<u>▶</u> ● ► ► • • • • • • • • • • • • • • • • •
番号	データ名	選択	
1	TEST 01.png		
2	TEST 02.png		сн BS17 сн BS17 от сн BS17
3	TEST 03.png		
4	TEST 04.png		15 CN 10 >35.0 30 78.7 10 BER ε4 0.0e-0 ε3
5	TEST 05.png		
6	TEST 06.png		HOME X-9- 2/29 TILFA OFF ON \$1779 BF USER ESC
7	TEST 07.png		日時:20XX/01/23 12:00
НОМЕ	▶	」 選択	



選択した行を表示 します。



 $\overline{\Pi}$

削除

✓ がついている
 ファイルをコピー
 します。
 ✓ がついている

ファイルを削除

します。



コピーまたは削除 するファイルを選択 します。 ☑ がつきます。



コピーまたは削除 するすべてのファイ ルを選択します。 ☑ がつきます。




カメラで撮影したデータを表示します。データの コピー / 削除もできます。

			E
番号	データ名	選択	
1	PIC_20220123123456.png		
2	PIC_20220123123457.png		
3	PIC_20220123123458.png		
4	PIC_20220123123459.png		
5	PIC_20220123123450.png		
6	PIC_20220123123451.png		
7	PIC_20220123123452.png		日時:20XX/01/23 12:00
Номе	5.3 ↓ ★ ★ ↓ 表示 選択/解除		[AIL] 選択/解除



選択した行を表示 します。







コピーまたは削除 するデータを選択 します。



削 除

選択したデータを 削除します。



コピーまたは削除 するデータをすべ て選択します。



カメラを選択すると、写真を表示します。 ビデオを選択すると、動画を再生します。



「 「 」 選択/解除 を選択すると、カーソルの行が緑色に変わり 「選択」の項目に「</」が表示されます(もうー 度押すと選択を解除します)。



を選択すると、すべてのデータを選択します。 「選択」の項目に「、/」が表示され、行が緑色に 変わります(もう一度押すと選択を解除しま す)。