

地上デジタル放送 受信エリア




千葉県

2011年7月24日 地上アナログ放送は終了します。


《地上デジタル放送(UHF)チャンネル表》

送信所	放送局							
	NHK 総合 [1]	NHK 教育 [2]	日本 テレビ [4]	TBS [6]	フジ テレビ [8]	テレビ 朝日 [5]	テレビ 東京 [7]	千葉テレビ 放送 [3]
東京	27	26	25	22	21	24	23	
千葉								30
東金	34	26	25	22	21	24	23	29
大多喜	34	26	25	22	21	24	23	30
銚子	34	26	25	22	21	24	23	30
君津[V]	34	26	25	22	21	24	23	30
長南	32	13	33	15	19	17	18	30
市原加茂	37	39	33	41	35	43	31	30
小見川	34	26	25	22	21	24	23	30
勝浦	34	26	25	22	21	24	23	30
館山[V]	34	26	25	22	21	24	23	30
佐原	34	26	25	22	21	24	23	30
下総光[V]	34	26	25	22	21	24	23	30

●送信所名欄の[V]は垂直偏波の送信所を、記号なしは水平偏波の送信所を表します。



DXアンテナ



■は地上デジタル放送の受信エリアのめやす

(2009年9月30日現在)

社団法人デジタル放送推進協会(Dpa)作成のエリアマップを参照して作成。

- エリアはめやすです。エリア内であっても、地形やビルなどによってさえぎられる場合や電波状況などにより、視聴できないことがあります。
- 放送エリアのめやすや視聴方法など、地上デジタル放送についての最新情報は(社)デジタル放送推進協会ホームページ(<http://www.dpa.or.jp/>)でご確認ください。