


● 適合機種表

品 番	適 合 機 種
PY-122	CSD-72N、 CSD-73N、 CSD-72LN、 CSD-73LN、 CSC-111N、 CSC-151N、 CSC-201N、 CSC-112N、 CSC-152N、 CSC-202N、 CD-2B、 CC-1B、 CC-2B、 SSD-2B、 SSC-1B、 SSC-2B
PY-123	CSD-74N、 CSD-75N、 CSD-74LN、 CSC-114N、 CSC-154N、 CSC-204N、 CD-4B、 CC-4B、 SSD-4B、 SSC-4B
PY-124	CSD-76N、 CSD-78N、 CSD-75LN、 CSD-76LN、 CSD-78LN、 CSC-146N、 CD-6B、 CD-8B、 SSD-6B、 SSD-8B

● 取付方法

- ① 分配器等の製品本体に付いている取付ネジで金具を壁面に共締めする。(2か所)



- ② パチッと音がするまで2段目を押し込む。

※イラストはPY-122の場合で代表していますが、PY-123、PY-124も同様に取り付けてください。