
品 名	HD-TVI ドームカメラ	HD-TVI ビュレットカメラ
型番	SMT20CD1	SMT20CW1
撮 像 素 子	CMOS 2 メガビクセル	
有 効 画 素 数 (Pixel)	1920(H)×1080(V)	
最低被写体照度 (Lux)	赤外線 LED OFF 時:0.01 /赤外線 LED ON 時:0	
シャッター 速度 (s)	1/25(1/30) ~ 1/50000	
レンズ	3.6mm(固定焦点レンズ)	
画 角 (°)	82.2	
DAY&NIGHT	自動	
映 像 出 力	1920×1080p (25fps) / 1920×1080p (30fps)	
S / N 比 (dB)	52以上(AGC OFF 時)	
赤外線照射距離 (m)	最大 20	
防水/防塵性能(保護等級)	_	I P66
電 源 (V)	DC 12.0(±15%)	DC 12.0(±10%)
消費電力(W)	4以下	
使 用 湿 度 範 囲(%RH)	0 ~ 90(結露なきこと)	
使用温度範囲(℃)	- 20 ∼+45	- 40 ~+60
寸 法 (mm)	φ98×65.4	φ70×153.6(D)
質 量 (kg)	0.14	0.17

規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。


※ この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

■外形寸法図 (単位: mm)

HD-TVIドームカメラ SMT20CD1




HD-TVIビュレットカメラ SMT20CW1



●無料修理規定

- 型 番 SMT20CD1/SMT20CW1



お買上年月日 お買上日から 1 年 間 日

※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

カスタマーセンター (アン) 0120-941-542 携帯電話・PHS・一部のIP電話で左記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079

〔受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕

ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/

本保証書は、お買い上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を 行なうことをお約束するものです。(消耗部品は除く)したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの

2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタ

3. 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求

マーセンターにお問い合せください。なお、商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客さまのご負担とさせ

また、保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにご相談く

②お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。 ③火災、地震、噴火、洪水・津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争・暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害、

ねずみや昆虫、鳥など動物の行為による損傷、指定以外の使用電源 (電圧、周波数) や異常電圧による故障および損傷。

本保証書にお買上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。

6. 期間中の転居、贈答品、その他の理由によりお買い求めの販売店に修理が依頼できない場合には、当社カスタマーセ

7. お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載

(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ださい。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

①涂装の色あせなどの経年学化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の理象 ⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This Warranty is valid only in Japan.)

めの販売店を通じて無料修理いたしますのでお申し付けください。

①ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。

内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

4. 次のような場合には保証期間内でも有料修理となります。

⑥本保証書を提示・添付されていない場合。

ンターまたは当社営業所にご相談ください。

/DX DELCATEC

取扱説明書

保証書付

HD-TVIドームカメラ SMT20CD1 屋内用

HD-TVIビュレットカメラ SMT20CW1 屋外用 保護等級 11966 相当

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。 ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



■付属品

取付ネジ ×3本 ・アンカーボルト ×3本

·ドリルテンプレート×1枚 取扱説明書 ×1部

SMT20CW1

お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

(注) この製品は犯罪防止システム品ではありません。空巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による 損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

■安全上のご注意 お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを 説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど 重大な結果に結びつく可能性があるもの



誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財など の損害に結びつく可能性があるもの



一般的な 注意事項



一般的な 禁止事項



機器の 分解禁止



ぬれ手 禁止




指示を 守る


異常があるときは、すぐに 使用をやめる

次のような異常時は、放置せずに電源を 切り、販売店・工事店に連絡してください。

- ◇煙がでる、においがする ◇内部に水や物が入った
- ◇画面が映らない
- ◇接続ケーブルや外部が劣化 火災、感電、けが、故障の原因となります。



必ず DC12V で使用してください。 火災や感電の原因となります。



(ドームカメラの場合) 水が入ったり、ぬれたりしないよう にしてください。

火災、感電、故障の原因となります。



次の場所に設置しない

- ◇雨水などがかかる場所 (ドームカメラの場合) 故障の原因となります。
- ◇強度の不足する場所、不安定な場所 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
- ◇人や車両の通行の妨げになる場所 ぶつかったり、接触してけがや破損の原因とな
- ◇直射日光の当たる場所、熱器具の付近 や高温になる場所、湿気やホコリの多い
- 火災や感電、故障の原因となります。 ◇塩害や腐食性ガスが発生する場所 取付部が劣化し、落下によるけがや事故、故障
- ◇可燃性ガスの雰囲気中 爆発によるけがの原因となります。

の原因となります。


指定以外の機器・アクセサ リーは使用しない

指定品を確かめ、使用機器の取扱説明書もよく お読みください。

性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原 因となります。

結露した状態で使用しない 故障の原因となります。 電源を止め、結露がとれた後に電源供給し直し てください。

設置、点検時は次のことに



なってください。 感電やショート・誤配線による火災の原因と

なります。 ◇足場と安全を確保し、強風、雨、嵐、雪、霧 などの天候が悪い日や暗い所では、危険

ですから設置工事や点検をしないでく 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。 ◇本体や部品、工具類を落としたり、強い

- 衝撃を与えないでください。 けがや故障の原因となります。 ◇ケーブル類は正しく配置してください。 引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障の
- 原因となります。 ◇組み立てや取り付けのネジやボルトは、 締め付け力(トルク)指定がある場合は その力(トルク)で締め付け、堅固に固定 してください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

- ◇台風の後や積雪の後などは、取付装置に 緩みや異常が生じることがあります。 点検はお買い上げの販売店または工事店にご 相談ください。
- そのままにすると破損して、けがや故障の原因 となります。
- ◇カメラや取付装置などに乗ったり、無理 な力を加えないでください。 落ちたりして、破損、けがの原因となります。

無理な力を加えたり傷つけ ない

接続ケーブルなどを傷つけたり、加工し たり、無理に曲げたり、ねじったり、重いも のをのせたり、加熱したり(熱器具に近づ けたり)、引っぱったりしないでください。 電源ケーブル、同軸ケーブルなどが傷んだとき は(心線の露出、断線など)お買い上げの販売店 もしくは工事店に交換をご依頼ください。そのま


ま使用すると火災・感電などの原因となります。



ぬれた手でさわらない



感電の原因となります。






さい。故障の原因となります。 内部の点検・調整・修理は、販売店にご相談く

ださい。




雷が鳴り出したら本機や接 続ケーブルに触れない 感電の原因となります。






ださい。 火災、感電、けが、故障の原因となります。



ます。

定期的に点検する






(1901)


■接続のしかた(例)

電源ユニットを使用して接続する場合(4台の接続例)




AC アダプター(別売品)を使用して接続する場合

HD-TVIカメラ SMT20CD1・SMT20CW1



■各部の名称とはたらき




■設置のしかた

ドームカメラ

コンクリート面に取り付ける場合 あらかじめ設置場所にφ6.0mm 程度の穴を開け、付属のアンカー を打ち込んでから取付ネジで取り 付けてください。

- スナップジョイントの ^{*}▲
 マークにドームカバーの ^{*}▼
 マークを合わせ、ドームカバー
 全体を手で支えながらマイナ
 スドライバーをスナップジョイントへ水平に奥まで差し込んでドームカバーを取りはずします。
- 2. 黒色ライナーをカメラから引き抜き、取りはずします。



3. 同梱のドリルテンプレートに したがってドリルでネジ穴と ケーブル穴を開けます。注)



4. 取付ブラケットをドリルテン ブレートに合わせて同梱の取 付ネジで固定します。



- 5. ケーブルをケーブル穴に通し ます。
- 6. HD-TVI 信号ケーブルと電源 ケーブルを接続します。
- カメラの映像が映ることを確認し、最適な角度に合わせます。
 下記「■カメラの可動節田」も
 - (下記「■カメラの可動範囲」も 併せてご覧ください。)
- 8. 黒色ライナーとドームカバー をカメラに取り付け、ドームカ バーがはずれないことを確認 してください。



ビュレットカメラ

コンクリート面に取り付ける場合 あらかじめ設置場所にφ6.0mm 程度の穴を開け、付属のアンカー を打ち込んでから取付ネジで取り 付けてください。

壁面と天井のどちらでも取り付けできます。ここでは天井に取り付ける例を説明しています。

壁面に取り付ける場合も、以下の手順を参考にして取り付けることができます。

 同梱のドリルテンプレートに したがい、ドリルで天井にネジ 穴を開けます。

必要に応じてケーブル穴を取付ブラケットの外側に開けます。注)



- ケーブルをケーブル穴に通します。
- 3. HD-TVI 信号ケーブルと電源 ケーブルを接続します。

4. 同梱の取付ネジでカメラを天 井に固定します。



- 5. カメラの映像が映ることを確認し、最適な角度に合わせます。(下記「■カメラの可動範囲」も併せてご覧ください。)
 - 回転範囲を調整するには 1 番調整ネジをゆるめます。 (調整範囲 0 ~ 360°)
 - チルト位置を調整するには 2番調整ネジをゆるめます。 (調整範囲 0 ~ 180°)
 - バン位置を調整するには 3番調整ネジをゆるめます。 (調整範囲 0 ~ 360°)

角度調整後、各調整ネジをゆる んだりガタつきがないよう しっかり締めます。

注)接続ケーブルを設置面に通さない場合、ケーブル穴を開ける必要はありません(詳細は各カメラの接続ケーブルの処理を参照)。

取付ブラケット裏面にある清

に配線を通します。

■カメラの可動範囲

(2方向)のいずれかに配線を

通します。

