


16ch対応
デジタルビデオレコーダー

CCE3RF81・CCE3RFF1



このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ご注意 この製品は犯罪防止システム品ではありません。空き巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意 お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	一般的な注意事項		一般的な禁止事項		電源コードを抜く		機器の分解禁止		接触禁止		ぬれ手禁止		指示を守る
--	----------	--	----------	--	----------	--	---------	--	------	--	-------	--	-------

警告 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜く

電源ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。

電源ケーブルを接続した状態で移動しない

接続した状態で移動すると、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグは、コンセントの根元までしっかりと差し込む

ゴミやほこりが付着しているときは拭き取ってください。火災の原因となります。

電源プラグの抜きやすい場所に設置する

異常があったときなどに、すぐに電源プラグをコンセントから抜ける場所に設置してください。

ぬれた手で電源プラグをさわらない

感電の原因となります。

付属の電源ケーブルを使用する

必ず付属の電源ケーブルを使用する。他の機器の電源ケーブルなどを使用すると火災や感電の原因となります。

長期間使用しないときは、安全のため必ず電源ケーブルを抜く

火災の原因となります。

雷が鳴り出したら本機や接続ケーブルに触れない

感電の原因となります。

本製品にテーブルクロスやカーテンなど燃えやすいものをかけたり、じゅうたんや布団のうえに置かない

熱がこもり、火災の原因となります。

空気孔に鋭利なものを刺さない

故障などの原因となります。

電源（AC100V）を入れたまま、または雷のときは配線工事をしない

火災や感電の原因となります。

次の場所に設置しない

・強度の不足する場所、不安定な場所

落下や転倒によるけがの原因となります。

・継続的に振動が発生する場所（工事現場など）

落下や転倒によるけがの原因となります。

・強力な電波や磁気が発生する場所

故障の原因となります。

・人の通行の妨げになる場所

ぶつかったり、接触したりして、けがや破損の原因となります。

・直射日光の当たる場所、熱器具の付近や高温になる場所、湿気、ホコリや油分の多い所

・使用温度・湿度範囲を超える場所

火災や感電、故障の原因となります。

・浴室やシャワー室、プールなどの湿気の多い所

湿気や湯気による故障の原因となります。

・塩害や腐食性ガスが発生する場所

落下によるけがや事故、故障の原因となります。

・可燃性ガスが発生している場所

爆発によるけがの原因となります。

・可燃物のそば

火災の原因となります。

・天井裏などの風通しの悪いところ

火災の原因となります。

無理な力を加えたり傷つけない

ケーブルなどを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをせたり、加熱したり（熱器具に近づけたり）、引っばったりしないでください。

電源ケーブルなどが傷んだときは（心線の露出、断線など）お買い上げの販売店もしくは工事店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電などの原因となります。

異常があるときは、すぐに使用をやめる

次のような異常時は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターに連絡してください。

- ・煙がでる、変な臭いがする
- ・異音が鳴る
- ・内部に水や昆虫、物が入った
- ・電源ケーブルや本体の外部が破損、劣化している
- ・火災、感電、けが、故障の原因となります。

雷の発生が予想されるときは、前もって、電源プラグをACコンセントから抜く

落雷によって、火災の原因となることがあります。

製品内部に水などが入った場合や、落として破損した場合は、すぐに電源プラグを抜く

万一、落としたり、内部に水などが入った場合は、まず電源プラグをに抜き、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターに連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

分解や改造はしない

感電・火災・故障の原因となります。故障した場合は、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターに修理を依頼してください。

同軸ケーブルを傷つけたりしない

本製品に接続する同軸ケーブルには電源が流れることがあります。同軸ケーブルを傷つけたりしないようにしてください。火災や感電の原因となります。

乳幼児の手の届く場所に付属品などを置かない

乳幼児が付属品などを飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

注意 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お手入れの注意

お手入れするときは電源をオフにしてください。

ベンジンやアルコール、シンナーなどは使わず、乾いた布で乾拭きしてください。溶けたり、変形や変色の原因となります。

筐体のエッジ部分で手をこすらない

けがの原因となります。

■使用上のご注意

・本製品は、DXアンテナ製の同軸力メラに対応しています。

・電源は常時100Vが確保できるコンセントを使用してください。

・本製品設置時、他機器などを重ね置きせずに十分なスペースに設置してください。（熱による不具合などの防止の為）

・HDD交換によるデータ消失、不具合など保障はできません。

・通気口をふさいで使用しないでください。故障の原因になります。

・本製品の日本国外での使用は禁じられており、ご利用いただけません。日本国外での使用による結果につきまして、弊社では一切の責任を負いません。また本製品について海外での（海外からの）保守、サポートは行っておりません。

・周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。

・ご利用のネットワーク環境、被写体、アクセス数により、画像更新速度が遅くなることがあります。

・動きの速い物体を写した場合には、画面を横切る物体が斜めに曲がって見えることがあります。

・本製品の管理画面（Webブラウザ）は、次の環境のみサポートしています。
対応OS：Windows 10/11
対応ブラウザ：Google chrome/Microsoft Edge

■商標について

・GoogleおよびGoogleロゴ、Android、アンドロイド、Google Playは、Google LLCの商標です。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

・その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

・Microsoft、Windows は米国MicrosoftCorporation の登録商標です。

・本文中における® およびTM は省略させていただきました。

■データの取り扱いについて

・本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、責任は負いかねますので、ご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。

・外的要因により、まれに録画できなくなる場合があります。随時、録画状態の確認をしてください。

・本製品に記録された情報内容と、本製品とともに使用する記憶媒体に記録された情報内容は「個人情報」に該当する場合がございます。本製品が廃棄、譲渡、修理などで第三者に渡る場合には、その取り扱いに十分にご注意ください。

・万一、本製品内のデータが消失した場合、データの復旧につきましては、弊社では保証いたしかねます。

■設置の注意

・本製品は、屋内専用です。屋外での使用はできません。長時間直射日光の当たるところや、冷房・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因となります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。

・本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での設置は避けてください。また、他の機器からの温度変化や強い振動、電気ノイズの影響を受ける場所に設置すると、誤動作する原因となります。

・設置設定後の環境の変化などにより正常な動作が行われない場合があります。

・テレビやラジオの送信アンテナ、強い電界や磁界（モーターやトランス、電力線など）の近くでは、映像がゆがんだり、雑音が入ったりすることがあります。

・照明、火災報知機、誘導灯などの既設設備の妨げにならないように設置してください。

■雷に対する保護について

・LANケーブルを使って本機をネットワークに接続する場合は、ネットワークが雷の影響を受けないように配線設置してください。

■時刻設定について

・時刻の設定については、「設定ガイド」をご確認ください。

■本書について

・本書に掲載されているイラスト、図、説明文は実際の製品の外観や機能と異なる場合があります。内容の正確性には細心の注意を払っておりますが、技術的な誤りや誤植が発生することがありますので、ご了承ください。

・不適切な操作によって生じる破損や損害は、弊社では責任を負えません。

■本製品について

本製品の詳細情報については、下記のURL または QR コードをご確認ください。

<https://dxantenna-product.dga.jp/list.html?page=1&category=83>



■お手入れについて

- ・お手入れするときは電源をオフにしてください。
- ・長期間の使用に関して、安全にお使い頂くために専門業者による定期点検をお願いします。長期間使用すると外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障、事故につながる場合があります。
- ・本製品を使用しなくなった場合は放置せず、必ず撤去してください。

●日常点検について

以下の内容を日常的に確認することによって、大きなトラブルなどを未然に防ぐことができます。

- ・カメラの映像が正しく表示されていること
- ・映像が正しく録画できていること
- ・時刻が正しく表示されていること
- ・ファームウェアが最新になっていること

●定期点検について

本製品を月に1回程度、外観やケーブルなどの部品などについて確認することをお勧めします。
点検をするときは、電源をオフにしてください。

- ・別売カメラのレンズに汚れなどが付着していないこと
- ・本製品に接続しているケーブルなどが傷んでいないこと
- ・接続部分が緩んでいないこと
- ・外観部分に亀裂や損傷がないこと

で注意 ・本製品の点検ができない場合は、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

■こんなときは

付属の取扱説明書または設定ガイドをご確認ください。それでも解決しない場合は、ファームウェアが最新になっていることを確認し、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

症状	対処方法
映像が表示されない (正しく表示されない)	・別売カメラとの接続状態を確認してください。 (別売カメラの取扱説明書を参照) ・本製品の電源を入れ直してください。 (付属の取扱説明書を参照) ・本製品とモニター接続状態を確認してください。 (付属の取扱説明書を参照) ・ご使用のモニターの解像度を変更してください。 (ご使用のモニターの取扱説明書をご確認ください。)
録画がされない (録画データが保存 されていない)	・本製品の録画設定を確認してください。 (付属の取扱説明書を参照) ・ハードディスクの容量や「上書き設定」を確認してください。 (設定ガイドを参照)
人が通っても録画を 開始しない	動体検知の設定を確認してください。 (設定ガイドを参照)
正しい時刻が表示 されていない	本製品の時刻を設定してください。 (設定ガイドを参照)

■規格特性

品名	16ch 対応デジタルビデオレコーダー (8TB/16TB)	
型番	CCE3RF81	CCE3RFF1
圧縮方式	H.265/H.264	
映像フォーマット	5M-N@25fps×4, 4M-N@30fps×4, 1080P@30fps×8	
映像入出力	BNC(PoC)×16	
音声入出力	HDMI×1, VGAX1 (HDMI とVGA 同じ映像になります)	
I / F	入出力	1ch RCA(外部), 16ch BNC (同軸音声)
	入出力	1ch RCA
	USB	2ポート(前面USB 2.0×1, 背面USB 3.0×1)
	LAN	1ポート (10/100/1000 Mbps, RJ-45)
	アラーム入力	RS-485 ポート1
	アラーム出力	アラーム連動で外部機器出力対応
電源入力	ACジャック×1	
	内蔵SATA	HDD 8TB (8TBx1) HDD 16TB (8TBx2)
ライブ表示解像度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024x768, 800x600, 720x480	
	VGA: 1280×1024, 1024x768, 800x600, 720x480	
録画解像度	1、4、8、9、16	
	5M-N, 4M-N, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF	
B a c k u p デバイス	USB デバイス (USB メモリ/外付けHDD)	
機能	人, 車両検知, 顔認識, 動体検知, スケジュール録画, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
操作端末	Web ブラウザ (Google Chrome, Edge)	
リモートユーザー	10	
電源(V)	AC100	
消費電力(W)	最大21W(PoCなし)/最大110W(PoCあり)	最大27W(PoCなし)/最大120W(PoCあり)
動作温室温度範囲(℃/%)	動作温度：-10～+55℃, 動作湿度：10～90% (結露なし)	
寸法(mm)	375 (W) ×331 (D) ×53 (H) ※端子部分の突出含む寸法表記	
重量(kg)	約3.4 (HDD搭載時)	約4.0 (HDD搭載時)

規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

※ この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

FAQを随時更新しています。
DXサポ!と検索ください。

いつでもご確認いただけます。


DXサポ! 3058

検索



スマートフォンで
各種設定方法が
わかる↑

■外形寸法図 (単位：mm)



■保証書

(2111-09-00)

■保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)に記載されている購入日より3年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。※消耗品は除く

保証期間
3年間

■無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■適用の除外

- 次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
- ①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
 - ④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
 - ⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)を提示、添付されていない場合。
 - ⑦保証書にお買い上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - ⑧譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - ⑨その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■免責

- ・データを取り扱う際はバックアップを必ず取って下さい。製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損等については一切保証いたしません。
- ・本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- ・本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■その他

- ・保証書の再発行は行いません。
- ・修理で交換された故障製品および故障部品の所有権は、弊社へ帰属とさせていただきます。
- ・製品修理にかかる付帯費用(運賃、設置工事費、人件費)については、弊社は一切の費用負担を行いません。
- ・有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。
- ・記憶媒体が搭載された製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全是行わず、全て初期化いたします。記憶媒体が搭載された製品を修理に出す前には、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願い致します。
- ・同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と、交換させて頂く場合があります。

■有効範囲

本保証規定に基づく保証は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

お 買 上 年 月 日	ご販売店	ご住所・ご店名
年 月 日		電話() -

カスタマーセンター **0570-033-083**

DXアンテナ株式会社

- 受付時間 9：30～17：00 (夏季・年末年始休暇は除く)
- 一部の IP 電話で上記番号がご利用にならない場合：050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>