

ご注意

下記の現象が発生する場合があります。発生した場合は、下記の内容に従ってください。

CCE3R841 および CCE3R881 をご使用のお客様
録画映像を再生するときに「検索」をクリックすると、
カメラが4台までしか表示しない



「メインメニュー」>「AI」>「パラメータ」>「AI モード」
を選択します。

5 台目以降のカメラで録画データを再生するときは、「AI モード」を「SMD」に設定してください。

- ・「顔」に設定している場合は、5 台目以降のカメラは選択できません。
- ・「IVS と SMD」に設定している場合は、任意のカメラを 4 台まで選択して表示します。



ご注意

「ネットワーク」で Gmail を設定すると、Gmail で届いた添付ファイルを開くことができない場合がある

「メインメニュー」>「ネットワーク」>「電子メール」 を選択します。

「SMTP サーバー」 および 「メールアドレス」 で Gmail を指定すると、届いた添付ファイルが開かない場合があります。「Microsoft Outlook」、「Yahoo! メール」 および 「Notes メール」 の場合、問題なく添付ファイルを開くことが出来ることを確認済みです。



<Gmail 受信トレイ>

