

安全上のご注意



- ご使用の前にこの注意書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

	△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
	○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告

この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 異常が生じたら、接続している製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら手を触れないでください。感電の原因となります。


注意

この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- HDMI端子の無い機器には、接続しないでください。破損、変形、断線の原因となります。なお、類似する端子がありますので、使用する機器の取扱説明書をご確認ください。
- 屋内専用。屋外や高温になる場所を避けて使用してください。また、ケーブルを傷つけないでください。特性劣化の原因となります。
- ケーブル部分を持って機器から引き抜いたり、斜めから無理に抜き差ししたりしないでください。端子部分の抜け、破損、変形、断線の原因となります。ケーブルを機器から抜き差しするときは、必ずグリップ部分を持って、まっすぐ抜き差ししてください。
- お手入れの際は、ベンジン、アルコール、シンナーなどを使用しないでください。溶けたり、変質したりすることがあります。



カスタマーセンター

土・日・祝日もご利用ください!



0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
 ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
 ※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

(1908)

DXアンテナ株式会社

■受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)
 ■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

ホームページアドレス

<https://www.dxantenna.co.jp/>