

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

壁面取付金具
MR02K

本製品は、ラック対応製品(光カプラなどの別売品)に取り付ける専用金具です。取り付け可能な取付製品については、Dサポ!をご確認ください。

Dサポ!については、下記URLをご確認ください。
https://qa.dxantenna.co.jp/faq_detail.html?id=1007



付属品



安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	一般的な注意事項		一般的な禁止事項		指示を守る
--	----------	--	----------	--	-------

警告 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

取り付け後、確実に固定されているか、またときどきぐらつきがないかを確認する
固定が不十分な場合、落下によるけがや感電、故障の原因となります。



高所などでは足場と安全を確保し、作業時は手袋をするなど安全対策を行なう
落ちたりして、けがの原因となります。



次の場所に設置しない

- ◇ 強度の不足する場所、不安定な場所、継続的に振動が発生する場所（工事現場など）
落下や転倒によるけがの原因となります。
- ◇ 対応製品(別売品)以外に取り付けない
落下や転倒によるけがの原因となります。
- ◇ 塩害や腐食性ガスが発生する場所
取付部が劣化し、落下によるけがや事故、故障の原因となります。



設置、点検時は次のことに注意する

- ◇ 設置や配線、点検時は取付製品の電源プラグを抜いてから作業する。
感電やショート・誤配線による火災の原因となります。
- ◇ 本体や部品、工具類を落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
けがや故障の原因となります。
- ◇ 組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力（トルク）指定がある場合は、その力（トルク）で締め付け、確実に固定する。
落下や転倒によるけがの原因となります。



注意 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お手入れの注意

ベンジンやアルコール、シンナーなどは使わず、乾いた布で乾拭きしてください。溶けたり、変形や変色の原因となります。



使用上のご注意

取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえ行ってください。


- 安全にお使いいただくために、1年に1回を目安に定期的な取付状態などの点検をおすすめします。
- 設置工事は、電気設備技術基準に従って行ってください。
この製品を設置接続する前に、必要な機器とケーブルを確認し、準備してください。

規格表

項目(単位)	性 能
対応製品	ラック対応製品(光送信機 HOT10S 除く)
質量 (kg)	0.6
可動角 (度)	15

外形寸法図

外形寸法図(ハーフサイズのラック対応製品(別売品)を取り付けた場合) (単位: mm)



製品に関する
お困りごとを解決!

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる➡

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

[1007]

カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください!

0570-033-083


DXアンテナ株式会社

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

■ 受付時間 9：30～17：00（夏季・年末年始休暇は除く）
■ 一部のIP 電話で上記番号がご利用にならない場合：050-3818-9016

ホームページアドレス
https://www.dxantenna.co.jp/

(1908)



〈壁面取付方法〉

重要 締付トルクに指定がある場合は、指定のトルクで締め付けてください。

- ・取付場所は、対応製品(別売品)を支える強度が十分にあることを確認してください。
- ・付属の木ネジを壁面に取り付けると、壁面に穴が開きますので、事前に対応製品(別売品)を取り付ける場所を確認してください。
- また、ドリルなどの工具類は事前に用意してください。

1 本製品(ブラケット L/R)を取り付ける

対応製品(別売品)に付属の段付きネジを指定の締付トルクで締め付けます。

段付きネジ締付トルク：1.5N・m

2 付属の蝶ネジを取り付ける

・付属の蝶ネジを指定の締付トルクで締め付けます。

蝶ネジ締付トルク：1.5N・m

ブラケットと取付製品が水平になるように取り付けて下さい。

・対応製品(別売品)を壁面に取り付けた後、蝶ネジを緩めることで、対応製品(別売品)の角度を調整できます(下記〈角度調整方法〉を参照)。

3 壁面にネジ穴の印を付ける

ダルマ穴側のネジ穴に印をつけます。

4 取り付ける壁面に付属の木ネジを取り付ける

付属の木ネジをしっかりと取り付けます。

〈角度調整方法〉

①蝶ネジを緩め、対応製品(別売品)の角度を調整します。

段付きネジを中心に、対応製品(別売品)の取付角度を調整できます。

②作業後、元の位置に戻し、蝶ネジを指定の締付トルクで締め付けます。

蝶ネジ締付トルク：1.5N・m

