



T4975584404437

MV24ZM





取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

BS・CSアンテナ用ベランダ・壁面取付金具 (耐風速仕様) (50cm以下のBS・CSアンテナ用) MV24ZM



安全上のご注意

△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。

⊙記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は接触禁止）が描かれています。

●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は注意して行ってください）が描かれています。

警告 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●本製品やアンテナなどに登ったり、乗ったりしないでください。特にお子様のいるご家庭では注意してください。落ちたり、倒れたり、破損したりして、けがの原因となります。



●雷が鳴り出したら、本製品やアンテナには触れないでください。感電の原因となります。



注意 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付金具に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると破損したりして、けがの原因となることがあります。点検は、お買い上げの販売店もしくは工事店にご依頼ください。



●本製品やアンテナなどに洗濯物や他の物品を掛けたりしないでください。落下、破損、変形し、けがの原因となります。



《販売店・工事店様の安全上のご注意——お客様もお読みください。》

警告 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●本製品は 50cm 以下の BS・CS アンテナ用です。通常のテレビアンテナなどは取り付けないでください。破損、転倒し、けがの原因となります。



●送配電線、ネオンサイン、電車の架線などの近くに設置しないでください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となります。また、電話線などの近くに設置しないでください。アンテナが倒れた場合、断線の原因となります。



●不安定な場所、高所など足場の悪い場所で設置工事をしないでください。落下、転倒し、けがの原因となります。



●取付金具の部品や工具類を高い所から落とさないでください。けがの原因となります。



●風の強い日や雨、雪、雷などの天候が悪い日は、危険ですから設置工事や点検をしないでください。落下、転倒し、けがの原因となります。



●人や車両の通行の障害になる場所に設置しないでください。人がぶつかったり、車両が接触してけがや破損の原因となります。



●強度の弱い場所やぐらついたり振動する場所、傾いた所に設置しないでください。落下、転倒し、けがの原因となります。



●アンテナや取付金具を煙突の付近や高温になる場所に設置しないでください。火災・感電の原因となります。



●組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力（トルク）に指定がある場合は、その力（トルク）で締め付け、堅固に固定してください。落下、転倒し、けがの原因となります。



注意 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●マンションやアパートなどによっては、取り付けに規制があるところがあります。管理組合、管理事務所、自治会などに必ずご確認ください。



