


本書は、アプリをインストールした端末とネットワークカメラをインターネットを介して直接データをやり取りするための P2P 接続の設定方法です。



なお、ネットワークカメラの取扱説明書(詳細)については、下記の WEB サイトをご覧ください。

- ・ CNE3CDZ1
- ・ CNE3CDF1
- ・ CNE3CBZ1
- ・ CNE3CBF1
- ・ CNE3CPZ1
- ・ CNE3CPZH1

<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3CDZ1.pdf>



<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3CPZ1.pdf>



事前の準備

- スマートフォンなどの端末および、ネットワークカメラをインターネットに接続してください。
- ネットワークカメラ専用のアプリをインストールしてください。


サインアップ手順

●下記の通りアカウントの登録をしてください。

1 「私 ログイン」をタップします。




2 「ログイン/登録」をタップします。



3 「サインアップ」を選択します。



4 ご自身の情報を入力します。




5 登録したメールアドレスに届いた確認コードを入力します。



P2P接続の設定

1 アプリ画面左上の
☰をタップします。



2 「デバイス」をタップ
します。



3 「追加」をタップします。



4 「スキャン」をタップ
します。



5 「ライブを見ます」
をタップします。



6 ライブ映像が確認
できます。

