

Prestige Leader in Home Security

Personal Security

音と光の110番

アルカリボタン電池 LR44×3個
(テスト用付属)使用

懐中電灯としても便利! 強力な音で暴漢を仰天させます!

- 強力な**アラーム音**!(音圧98dB/m)
- 高輝度ライト**で暗闇でも安心・便利!



痴漢防止に



懐中電灯として



救難信号として

ライト付

携帯用防犯ブザー



警告

- 本器は音圧98dB/mの強力な警報音を発報しますので耳もとで鳴らさないでください。難聴またはショック死の原因となることがあります。
- 携帯する前には必ずヒモを引いてブザーが鳴ることを確認してください。
- まったく使用されない場合でも1年に1度は必ず電池を交換してください。
- 長期間使用されない場合は電池をはずしてください。電池が古くなりますと液もれし、本器を損傷する場合があります。

Personal Security

取扱い方法

音と光の110番〈セット内容〉本体1個、ヒモ(50cm)1本、テスト用電池3個

■使用例

- ヒモを引っ張るとピンが抜け、大音量の警報音(音圧98dB/m)を発報します。(ピンを元に戻すまで鳴り続けます。)※ピンは完全に抜けません。
- 本体のPRESSボタンを押すと高輝度ライトが点灯し、懐中電灯として使用できます。

痴漢防止に!




ワンポイントアドバイス

特に暗い夜道を歩くときなどは本器をいつでも使用できるようにバッグやカバンから本器を出して携帯してください。

注意: 警報音が発報中はライトは点灯しません。

簡易懐中電灯として!




電源

アルカリボタン電池LR44×3個(付属品はテスト用です)使用。電池寿命は1日1回約30秒鳴らす場合約6ヶ月。連続警鳴で約100分です。ライトで使用する場合、連続で50分間点灯可能です。

電池の交換方法

下図のように⊕⊖の向きを間違えないように交換してください。矢印の方向にフタをはずす。



ご注意

- 本器は盗難、暴漢防止器ではありませんので、万一盗難、暴漢等による損害が発生しても当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本器のライトは簡易形懐中電灯ですので、十分な明るさを必要とする作業や用途には、本格的な照明器具を使用してください。



T4975584700423

MADE IN CHINA

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)
東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 TEL.(03)3341-4569(代)
長崎第1ビル



PET
ケース



台紙

プラスチック外寸法
(H)180×(W)80
×(D)20mm
再生紙使用

③