

ノイズ
ブロック構造で
クリアな画像

地デジ対応

[使用できる放送]

- CS
- BS
- UHF
- FM
- VHF
- ケーブルテレビ

 DIGITAL

ワンタッチ式プラグ + F形端子

高シールドプラグ(L形)

せまいスペースでもアンテナケーブルが接続できます。




取扱い方法 SHP-7N-B2


使用帯域(DC~2610MHz)

高シールドプラグ(L形)

図のように、F形端子にF形接栓を使って接続してください。



■使用例 (地デジアンテナの屋内設置例)



ご注意:映像が乱れたり、映らなくなった場合はプラグにゆるみや抜けがないか、点検をしてください。

警告

- ・屋内専用。水などで濡らさないでください。火災、感電の原因となります。
- ・雷が鳴り出したら、手を触れないこと。感電の原因となります。



T4975584491390

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL(078)682-0001(代)
東京支社/〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19番地 秋葉原ビルディング8F TEL.(03)3526-6327(代)
カスタマーセンター TEL(078)682-0455



MADE IN CHINA