

DELGATEC



ちよいロックキー

駅の改札で定評のRF-ID技術使用のカンタン電子キー

- ちよいロック専用キー!!
- 最大10個まで登録できます!!

本器は簡易電子錠のスペア用キーです。単体では使用できません。

DX ANTENNA CO., LTD. SJP100B

簡易電子錠用キー
SJP100B

ちよいロックキー 取扱方法

【はじめに】 このキーを使用するには、あらかじめ登録済の「ちよいロックキー」を使って、「ちよいロック」本体に下記の方法でこのキーを追加登録してください。

ちよいロックキーの登録(追加)方法

- ちよいロック本体に電池を入れて、次の手順で登録します。
- 1 登録済の「ちよいロックキー」で開閉ボタンを押し続けてください。
 - 2 約3秒後にランプが点灯します。(登録モード)
 - 3 ランプが点灯している間に、未登録の「ちよいロックキー」で開閉ボタンを押し続けます。
 - 4 ランプが高速点滅して(約1秒)、「ちよいロックキー」が登録されます。
- ※登録モード中、10秒間操作をしないとランプが消えて登録モードが終了します。
※登録済みの「ちよいロックキー」は、登録時反応しません。
※「ちよいロックキー」の登録は最大10個までです。11個目を登録しようとするとき、ランプが消えて登録モードが強制終了します。

ちよいロックキーの登録抹消方法

- (登録済の「ちよいロックキー」が全て消去されます。)
- 1 登録済の「ちよいロックキー」で開閉ボタンを押し続けてください。
 - 2 約3秒後にランプが点灯します。(登録モード)
 - 3 ランプが点灯している間に指で、開閉ボタンを5秒以上押し続けてください。
 - 4 ランプが高速点滅して、全ての「ちよいロックキー」の登録が抹消されます。
 - 5 自動的にランプが消えて、登録モードが終了します。
- ※個別に「ちよいロックキー」の登録を抹消することはできません。
※全消去後は、任意の「ちよいロックキー」で登録操作ができます。

ご注意

- このキーは防水・防塵構造ではありませんので、水に濡れたり、チリやホコリ、油煙が内部に入らないようにしてください。故障の原因になります。
- このキーを投げたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 登録済みの「ちよいロックキー」を全て紛失しますと、本器の操作が一切できなくなりますので、ご注意ください。
- 「ちよいロックキー」は乳幼児の誤飲防止のため、保管する場合は乳幼児の手の届かない場所を選んでください。



再生紙使用 Made in Japan

DXアンテナ株式会社

本社 / 〒682-0807 神戸市兵庫区深津通2番10号 TEL.078(682-0001)(代)
東京支社 / 〒100-0022 東京都千代田区千代田1丁目1番4号 TEL.03(341-4569)(代)
カスタマーセンター TEL.078(682-0456)

プラスチック外形寸法
(H)180 X (W)61 X (D)18mm