

施工説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、

施工説明書をよくお読みください。


お読みになった後は、いつでも確認できるようにお客様または施設管理者で保管してください。



USB給電用コンセント

1ポート

U5A24W



お取り扱い前に

本製品の設置工事には、電気工事士の資格が必要です

必ず工事店、電気店（有資格者）に依頼してください。

この施工説明書は、お客様または施設管理者で保管してください

ご使用になるお客様には必ず本製品の説明をしていただき、この施工説明書を必ずお客様または施設管理者にお渡しください。

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、右のとおりです。



警告 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

本製品を上に向けて取り付けしない

飲食物や埃などが差込口に入るとショートや異常発熱等による発煙、発火の恐れがあります。

壁に取り付ける



台の天面などに
上向きで取り付ける



曲がった電線、傷ついた電線、変色した電線は使用しない
発熱して火災の原因になります。



電線を端子に結線する場合は奥まで確実に差し込む

差し込みが不十分の場合、発熱による焼損、火災の原因となります。



雷が鳴り出したら本体や電線に触れない

感電の原因となります。



異常があるときは、すぐに使用をやめる

次のような異常時は、本製品に接続している機器の電源を切り、USBプラグをコンセントから抜いて、販売店・工事店、または弊社カスタマーセンターに連絡してください。

◇煙がでる、においがする ◇内部に水や物が入った

◇USB端子や周りの樹脂部分の破損、変形

火災、感電、けが、故障の原因となります。



施工上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、右のとおりです。



警告 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

● 定格電流・定格電圧を超えた条件下で施工しない

● 電線ケーブルは適用サイズを使用する

発熱して焼損や火災の原因になります。



注意 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

● 水のかかる場所、高温、低温、多湿、粉塵の多い場所に取り付けない

● コンクリートやしっくいの中乾燥状態では施工しない

● 硫黄ガスやアンモニアガスなどの多い場所に取り付けない

● 食用油が付着しやすい場所には取り付けない

● より線を使用しない。はんだ上げしても使用しない

● 器具の取り付けは、必ず工事業者に依頼する

資格保有者以外の方の取り付けは法律で禁止されています。

● 接続した電線を過大な力で引っ張ったりねじったりしない

断線の原因となります。

上記内容が無視して誤った取り扱いをすると、破損、感電や火災の原因になります。

発熱、発火等、異常が発生した場合、使用を中止して工事店にご相談ください。



製品寿命/点検について

本製品には寿命があります。安全にご使用いただくために年に一度の点検をおすすめします。使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは製品の寿命です。点検して異常がみられましたら、使用を中止して工事店にご相談ください。

お手入れについて

● 本製品が汚れたりした場合は乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。

● シンナー、ベンジン、洗剤、殺虫剤、研磨剤などを使用すると故障の原因になりますのでおやめください。

取り付け上のご注意

● 本製品は屋内専用です。

● 取付部の奥行きは 60mm 以上を推奨いたします。奥行きが浅い場合には取り付けできません。

● ボックス工事の場合は浅型スライドボックスには取付できません。




● 線間絶縁抵抗測定はこの製品を外した状態で行なってください。電線（電路）と大地間には取り付けした状態で測定できます。

● 内部に電子部品を使用していますので、落としたり、強い衝撃を与えますと故障の原因となります。


取付方法

市販の取付枠、プレートで図のように取り付けてください。
取り付け可能な取付枠およびプレートは「Dサポ!」をご確認ください。

- 縦の接続でコンセントプレートに取り付ける場合は、本製品は1個までとしてください。2個以上取り付けた場合には発熱などによって、故障するおそれがあるため使用できません。
- 組み合わせ可能な製品は、シングルコンセントのみです。



配線方法




- 配線方法
(下記の電線をご使用ください)

適用サイズ: φ1.6 または φ2
銅単線専用



電源コードの外し方

電線外し穴にマイナスドライバーなどを差し込んで電線を引き抜いてください。





規格特性

入 力	100V ~ 0.5A MAX 50Hz ~ 60Hz
出 力	DC 5V 2.4A
使用周囲温度	-10℃ ~ 40℃

※規格は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

外形寸法図

(単位:mm)



製品に関する
お困りごとを解決!

Dサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる➡



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
[0085] QRコードからアクセスしてください。

※この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

保証書

※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

●無料修理規定

1. 本保証書は、お買い上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を行うことをお約束するものです。(消耗部品は除く)したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにお問い合わせください。なお、商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客さまのご負担とさせていただきます。また、保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。
3. 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたしますのでお申し付けください。
4. 次のような場合には保証期間内でも有料修理となります。
①ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
③火災、地震、噴火、洪水・津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争・暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害、ねずみや昆虫、鳥など動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
⑥本保証書を提示・添付されていない場合。
⑦本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入のない場合、または手写を誤り書き換えられた場合。
5. 製品対価以上の保証はいたしません。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan.)
7. 期間中の転居、贈答品、その他の理由によりお買い求めの販売店に修理が依頼できない場合には、当社カスタマーセンターまたは当社営業所にご相談ください。
8. お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきます場合がございますので、ご了承ください。

型 番 U5A24W		お 買 上 年 月 日 年 月 日	保 証 期 間 1 年 間	お買上日から
ご住所・ご店名 〒 販売店		お名前 ふりがな		
お客様 ご住所 〒		電話 ()		
電話 ()		様		

カスタマーセンター
土日・祝日もご利用ください



0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社自声通話定額サービスの利用外となっております。

(1908)

■受付時間 9:30~17:00 (夏季、年末年始休暇は除く) ■ホームページアドレス <https://www.dxantenna.co.jp/>
■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

DXアンテナ株式会社