


使用例



規格特性

品名	家庭用UHF特定地域用混合器	
品番	UUM-219J	
使用チャンネル (ch.)	19, 33~62	21~32
通過帯域損失 (dB)	7.0以下	7.0以下
阻止帯域減衰量 (dB)	15以上 (ch.32除く)	15以上 (ch.33除く)
入力VSWR	3.0以下	3.0以下
アッテネータ (dB)	0, -10	0, -10
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)	
使用温度範囲 (℃)	-10~+40	
通電容量	DC15V 0.8A以下 AC30V 1.0A以下	
質量 (kg)	0.30	

規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-2511(代)	・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)	・三重出張所 TEL.(059)228-1643(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
・旭川出張所 TEL.(0166)37-5830(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・大阪支店 TEL.(06)8304-5651(代)	・山陰出張所 TEL.(0853)24-2343(代)
・郡山出張所 TEL.(024)921-7131(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・東京支店 TEL.(03)3341-4569(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)	・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	・神戸支店 TEL.(078)974-7100(代)	・大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)	・松本出張所 TEL.(0263)27-7801(代)	・姫路出張所 TEL.(079)283-5920(代)	・熊本営業所 TEL.(096)324-0711(代)
・厚木出張所 TEL.(046)225-6102(代)	・豊橋出張所 TEL.(0532)69-2370(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)	・南九州営業所 TEL.(098)267-8212(代)
・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)		・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)	

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)
 カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く) ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。




DIGITAL

家庭用UHF特定地域用混合器

群馬・埼玉地区用(前橋局+埼玉・児玉局/東京局)

UUM-219J



製品の特長

- 群馬・前橋局と埼玉・児玉局もしくは東京局の電波を混合します。
- 入力信号は、内蔵アッテネータ(入力信号減衰器)により、電波の強い地域でも使用可能です。
- デジタル放送対応。
- 入出力間通電仕様。(スイッチ切換式)

安全上のご注意



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は接触禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は注意して行なってください)が描かれています。



警告

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



- 不安定な場所に設置しないでください。落ちたりして、けがの原因となります。



- 高所など足場の悪い場所で設置作業をする際は、十分注意してください。
転倒などでけがをする場合があります。



- この製品を煙突の付近や高温になる場所には設置しないでください。燃えたりして、火災や破損の原因となります。



- この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れることがありますので、途中には通電形機器以外を挿入しないでください。回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因となります。もし、通電形機器を挿入する場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。



- 雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。



⚠ 注意

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。けがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となることがあります。



- この製品に接続する同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障の原因となることがあります。




- 取り付けネジや、ボルトや接栓は、締め付け力（トルク）に指定がある場合はその力（トルク）で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。



お取扱いの前に


- 結線や取り付け作業は、この取扱説明書をよくお読みのうで行なってください。
- この製品を落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えることのないよう注意してください。

各部の名称



●通電切換スイッチ


入力端子側に通電するときは、カバーを開けて通電切換スイッチをONにしてください。（出荷時は「OFF」です。）



※ブースタを使用しないときは、かならずOFFにしてください。

●カバーの開け方


図のように人差し指をカバーの下側に添え、親指で突起を押すとロックがはずれます。ロックをはずした後は、カバーを持ち上げると開けることができます。



●カバーの閉め方


カバーを閉めるときはフタを両手で押え、ロックがかかったことを確かめてください。

付属品



F-5接栓（付属品）への同軸ケーブル加工方法（5C-2Vケーブル用）

- 防水キャップ（付属品）は同軸ケーブルの太さに合わせてカットし、最初に付属の防水キャップを同軸ケーブルに通しておいてください。
- 同軸ケーブルの先端加工をする場合、心線、編組に傷をつけると断線の原因になりますからご注意ください。また心線と編組は絶対に接触しないようにご注意ください。
- 接栓を取り付けた同軸ケーブルの心線が曲がっていないかよく確かめ、また心線を曲げないように接続してください。
- 設置後、同軸ケーブルが抜けたりしないようリングをしっかり締め付けてください。




※付属のF-5接栓は、5C-2Vケーブル用です。他の種類のケーブルを使用する場合は、使用する同軸ケーブルに適合した接栓をご使用ください。また、防水キャップは混合器本体に奥まで確実に差し込んでください。内部に雨水などが入ると故障の原因となります。


取付方法

- マストへはマスト取付金具で、柱や板壁は、本体の木ネジで取り付けてください。

＜マスト取付の場合＞



＜板壁取付の場合＞



- 図のように取り付けてください。
 - 適合マスト径はφ25mm～φ43mmです。
- ※接栓は、2N・mを越えるトルクでは締め付けしないでください。接栓座が破損するおそれがあります。

外形寸法図

