

アンテナ延長ケーブル WSCAEC06


このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本製品を使用することで、ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)のカメラ用アンテナをモニターに近づけることができ、受信強度を向上することができます。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

セット内容

- ・アンテナ延長ケーブル (RP-SMA接栓) (約6m) × 1本
- ・取付金具 × 1個
- ・取付用ネジ (φ3×25mm) × 各2個
- ・コンクリートアンカー × 各2個



安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

警告

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの

	一般的な注意事項		一般的な禁止事項		接触禁止		指示を守る
--	----------	--	----------	--	------	--	-------

警告 この内容が無視して、誤った取り扱いにより使用者が死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示しています。

次の場所に設置しない

◇ 人や車両の通行の妨げになる場所

ぶつかったり、接触してけがや破損の原因となります。

雷が鳴り出したら本体やコードに触れない

感電の原因となります。

ケーブル類は正しく設置する

引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障の原因となります。



下記のような場所や条件では、人体や医療機器等に影響を与える場合があるため、取り付けない



◇ 病院等の使用を禁止された区域

◇ 医療用電気機器の近く(手術室、集中治療室等)

◇ 自動ドア、火災報知機等の自動制御機器の近く

◇ 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置
誤動作による事故の原因となることがあります。




2.4GHz 帯無線製品使用時のご注意

ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)で使用している使用周波数帯は2.4GHzです。この周波数帯は、医療機器・電子レンジなどの産業・科学機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)にも割り当てられています。

- 電子レンジ、デジタルコードレス電話機、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器(無線LAN、Bluetooth®対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)の近くで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。そのような場合は本製品の使用場所を変えるか、他製品の電源をお切りください。

- 万一、本製品と他の無線局との間で有害な電波干渉が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変えるか、使用を停止してください。


各部の名称




本製品を板壁などに設置する前に、モニターでの受信強度が「4」()になる場所を探してください。「」以下の場合には映像が途切れる場合があります。

■外形寸法


取付イメージ図 (イラスト:WSC610)




※WSC410にも使用可能です。




取付金具の取付け方向によってアンテナの向きを変更できますが、アンテナを上に向けるように取付けることをおすすめします。



壁にケーブルを通すときは、壁に
φ15の穴を開けてください。




1 板壁やコンクリート面などに取付ける場合
取付金具を取付け用ネジで固定する




コンクリートアンカー
(コンクリート面に設置する場合)

2 ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)からカメラ用アンテナを取外す




(イラスト:WSC610)


3 ケーブルのアンテナ側の接続端子からナットとスプリングワッシャーを取外す



4 ケーブルのアンテナ側の接続端子を取付金具の上下どちらか一方の穴(φ6.5)に通し、3で取外したスプリングワッシャーとナットを取付け、ナットをしっかりと締付ける
※ケーブルの曲げ半径は24mm以下にならないようにしてください。




5 ケーブルのアンテナ側の接続端子に、**2**で取外したカメラ用アンテナを取付け、時計回りに回して手でしっかりと締付ける



▲ 注意

アンテナを締付けすぎないようにしてください。破損するおそれがあります。


6 カメラ本体の側面にあるアンテナ接続端子に、ケーブルのカメラ側の接続端子を取付け、時計回りに回して手でしっかりと締付ける。




(イラスト:WSC610)

7 カメラを屋外に設置するときは、アンテナを取付けた後に自己融着テープと防水用ビニルテープを保護チューブが隠れるまでしっかりと巻き付ける

①自己融着テープを巻き付けます。



②さらにその上に防水用ビニルテープ(市販品)を巻き付けます。



製品に関する
お困りごとを解決!

DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇒



ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

カスタマーセンター (フリーコール) 0120-941-542

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください！

DXアンテナ株式会社

携帯電話・PHS・一部のIP電話で左記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079

〔受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>