


取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



いたずら防止カバー BFC01



安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	一般的な注意事項		水ぬれ禁止		接触禁止		指示を守る
	一般的な禁止事項		機器の分解禁止				



警告

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

工事に関しては工事店などに依頼する



警告

工事には技術と経験が
必要です。

お買い上げの販売店や工事店に
ご依頼ください。



雷注意



警告

雷が鳴り出したら、アンテナや
ケーブルには触れないでください。
感電の原因となります。



警告

設置やお手入れ、点検をする際は、次のことに注意する

◇高所などでは、足場と安全を確保し、作業時は手袋をするなど安全対策をして
行なってください。

落ちたり、すべったりしてけがの原因となります。



特長

- スイッチ等へのいたずらを防止しながら、ブースターの設定状態が確認可能
カバーが透明のため、ブースター本体に取付後も、各スイッチ、ボリューム、LED等が視認可能です。
- 再調整可能
カバー取付後も、正面のネジを外せば、カバーが外れますので、再調整可能です。


使用上のご注意

- カバーの取外し時には、市販の専用ドライバー（いじり止めトルクス T20）が必要です。


取付方法 ※必ず、ブースター調整後に取付けてください。

① はく離紙をはがす

4か所の両面テープから、はく離紙(白)をはがしてください。




② カバーを取り付ける




取付のポイント

- カバー上部のゴム板をブースター本体の天面に当てる。



- 図のようにスライドさせて4か所の両面テープをブースター本体の正面に貼付けてください。





※ブースターを再調整する場合

①カバーからネジを取り外す


4か所のネジを市販の専用ドライバー
(いじり止めトルクス T20)を使って取り
外してください。

いじり止めトルクス T20
(市販品)



<ご注意>

ブースター本体には、両面テープで固定
された円柱状の部品が残ります。再度カ
バーを取り付ける時に必要ですので、外
さないようにしてください。




②カバーとネジを取り付ける

※必ず、ブースター調整後に取り付けてください。

再度取り付けする時は、再び専用ドライバー
(いじり止めトルクス T20)を使って取り付
けてください。

締付トルク : 0.4N・m



規格特性


品 名	いたすら防止カバー
型 番	BFC01
外 形 寸 法 (mm)	159(H) × 144(W) × 30(D) (突起物含まず)
質 量 (g)	90
使 用 温 度 範 囲 (℃)	−10~+50

※規格は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。

●適合機種

CS/BS-IF-UHF-V-Low-FM ブースター	CUF45MS	CS/BS-IF-UHF-CATV ブースター	CW40MS
	CUF40MS		CW35MS
	SHUF11		CATVSH11
	CUF45M		CW40M
	CUF40M		CW35M
	CSBSUF2W1		CATVCSBS2WHE1
CS/BS-IFブースター	C50MS	CATVブースター	CATVCSBS1E1
	C45MS		W40M
	SH11		W35M
	C50M	光送信器	CATV1E1
	C45M		OT10MS
	CSBS1WE1		OR10MS
UHF-V-Low-FMブースター	UF45M	(2019年3月現在)	
	UF40M		

外形寸法図



※この製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

カスタマーセンター ☎ **0120-941-542** 携帯電話・PHS・一部のIP電話で左記番号がご利用にならない場合 **03-4530-8079**
お昼時間も土・日・祝日もご利用ください! (受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)
DXアンテナ株式会社 ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>
 (1901)