

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



安全上のご注意

アンテナを組み立てる

金具の設置例

ケーブルをテレビに接続する

アンテナの方向を調整する

うまく映らないときは

仕様


50形BS・110度CSアンテナ

BSデジタル放送・スカパー!受信用


DC15V重畳電源方式

BC503


アンテナ本体のみの基本パッケージです。
取付には、別売の取付金具などが必要です。



■梱包内容



反射鏡…1個



コンバーターアーム…1本




F形接栓 (F-5) …1個



防水キャップ…1個



固定バンド…1本



取扱説明書…1部

■設置に必要な工具

- スパナ
- カッターナイフ
- ニッパー
- ペンチ

このアンテナはスカパー!(110度CS)を受信できますが、スカパー!プレミアムサービス(JCSAT3,4)は受信できません。

保証書は取扱説明書の最後のページに記載しています。

安全上のご注意



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。



警告

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- アンテナにぶらさがったり、乗ったりしないでください。転落したり、アンテナが破損したりして、けがや死亡の原因となります。特にお客様のいるご家庭ではご注意ください。



禁止

- アンテナなどを包装しているポリ袋は、お子様の手の届くところに置かないでください。頭からかぶると窒息など死亡の原因となります。



禁止

- アンテナやアンテナの部品、工具類などを高いところから落とさないでください。アンテナ工事を行うときは、転落防止のネットを張ったり、ヒモで固定物に結んだりしてください。人や物などにけがや損害を与える原因となります。



禁止

- 風の強い日や雨、雪、雷などの天候が悪い日や暗い所では、危険ですので設置工事や点検をしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。



禁止

- 次のような場所に設置しないでください。

◇送配電線、ネオンサイン、架線や電話線の近く

◇人や車両の通行の妨げになる場所

◇強度の弱い場所や地盤の弱い場所、ぐらいついたり振動する場所

◇煙突の付近や、高温になる場所



禁止

- 高所などでは、足場と安全を確保し、作業時は手袋をするなど安全対策をしてください。落ちたり、すべったり、けがの原因となります。



禁止

- アンテナコンバーターに接続する同軸ケーブルには電流が流れますので、次のことを必ず守ってください。火災や感電の原因となります。

◇同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、重いものをのせたり、加熱しないでください。

◇途中には通電形機器以外は絶対に挿入しないでください。

◇アンテナコンバーターは表示された電源電圧で使用してください。



禁止

- アンテナコンバーターのケースを開けたり、分解して内部に触れないでください。感電やけがの原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店もしくは工事店にご依頼ください。



分解禁止

- 組み立てや取り付けのネジやボルト・接栓は、締め付け力（トルク）に指定がある場合はその力（トルク）で締め付け、堅固に固定してください。



締め指示

- 雷が鳴り出したら、アンテナや同軸ケーブルには触れないでください。感電の原因となります。



接触禁止

- 万一、このアンテナを落としたり、アンテナコンバーターを破損した場合は、接続している機器の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると感電やけがの原因となります。



注意



抜き指示



注意

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- アンテナの表面に弊社指定以外のシール類を貼ったり、塗装したりしないでください。太陽光の反射熱で熱せられてアンテナコンバーターが焼けたり、変形したりして、故障の原因となることがあります。（製品に使用しているシールおよび塗装は安全性と耐候性に問題がないことを検証して製品化しています。）



禁止

- 台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付装置に緩みや異常が生じることがあります。そのままにすると破損したりして、けがや故障の原因となることがあります。点検はお買い上げの販売店または工事店にご依頼ください。



注意

- アンテナや取付装置などに乗ったり、洗濯物や他の物品を掛けたりしないでください。倒れたり、破損したりして、けがの原因となることがあります。



禁止

- アンテナ表面の汚れは、水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布で軽く拭きとってください。シンナー、ベンジンははじめ薬品や洗剤は、表面の仕上げを傷めますので、使用しないでください。



注意

- マンションやアパートなどによっては、取り付けに規制のあるところがあります。管理組合、管理事務所、自治会などに必ずご確認のうえ、取り付けてください。



注意

■使用上のご注意

- 組み立て、取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえ行なってください。
- 壁面に取り付ける場合、壁面の強度がわかる工務店に必ず相談し、落下しないよう安全性と安定性を十分に考慮してください。
- ベランダの耐久力については、材質などにより異なります。ベランダがアルミ製の場合、強度などによっては取り付けられないことがあります。また、鉄製その他の場合は、腐食していないことを確認してください。
- 別売の取付金具や屋根馬などは、ポールなどが垂直になるようにしっかりと取り付けてください。（垂直でないとアンテナの方向調整に時間がかかる場合があります。）
- 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪が付着すると、電波が弱くなり、受信できなくなる場合があります。
- 設置後、万一締め付けや取り付けにゆらみが生じると危険ですので、定期的に点検をしてください。
- 110度CSデジタル放送を受信する場合は、2150MHzまたは2600MHzまで対応する同軸ケーブルや分配器などを用いて、地上・BS・110度CSデジタル放送対応テレビに接続してご使用ください。

1 アンテナを組み立てる

1 反射鏡にコンバーターアームを取り付けます。

締付トルク：4～5N・m(約40～50kgf・cm)

●締付トルクとは…ネジを締める力の数値





禁止

使用
しない

インパクトレンチ
インパクトドライバー

2 コンバーターにケーブル(別売)を取り付けます。


- 4ページ下を参考に、付属のF形接栓(以降接栓)に同軸ケーブルをつないでください。
- コンバーターに同軸ケーブルの接栓を接続してください。
心線が曲がっていないことを確認して、まっすぐ差し込んでください。
- 防水キャップをしっかりと奥まで差し込んでください。



禁止

テープで巻かない!

コンバーターや防水キャップにはビニルテープを巻かないでください。
雨水がたまって故障の原因となります。




3 アンテナの上下角を合わせます。

アンテナマウント右側面の日本地図を目安に、矢印をご使用の地域に合わせてください。
上下角固定ボルトを左右交互に締め付け、仮固定します。

<参考>

上下角の詳しい地域表示は、最終ページにございます。
アンテナマウントの左側面の目盛りを使って合わせることもできます。



ステップ
3

ケーブルをテレビに接続する

〈ご注意〉


同軸ケーブルのショート防止のため、接続作業が完了するまでテレビやブースターの電源プラグを抜いておいてください。

接続するテレビやレコーダーの取扱説明書をご準備ください。

1

同軸ケーブルの片側 (F形接栓を取り付けてください) を屋内に引き込みます。

〔エアコンの配管ダクト利用の場合〕




同軸ケーブルをエアコンの配管ダクトに通します。

- 配線が終わった後、市販のパテなどで配管用穴などをふさぐときれいに仕上がります。

〔窓ワクのすき間を利用する場合〕

弊社別売のフラットケーブルをおすすめします。



2

屋内に引き込んだ同軸ケーブルをテレビやレコーダーなどのBS・110度CSアンテナ入力端子(※)に接続します。

※ご使用の機器により端子の表示が異なります。

(注)壁面のTVコンセントや分配器を使用する場合は、必ず通電形を使用し、通電端子に接続してください。

※通電とは……7ページ下の注釈 参照

3

テレビやレコーダーなどの電源プラグをコンセントに接続して電源を入れてください。

※ブースターをご使用の場合は、ブースターの電源も入れてください。


4

テレビやレコーダーなどからアンテナに電源を送ります。
電源を送る機器の取扱説明書をご覧ください、右図のようにアンテナに電源を送る設定にしてください。
(注)アンテナに電源が送られないと衛星放送は受信できません。

5

テレビやレコーダーの取扱説明書を見ながら、BSアンテナのアンテナレベルを画面に表示してください。


これでアンテナに電源が送られるようになりましたので、次のページ (ステップ4) に進んでください。



テレビなどの「初期設定」画面の一例



テレビなどの「アンテナ設定」画面の一例



5 BSアンテナレベルが表示されます。

安全上のご注意

アンテナを組み立てる

金具の設置例

ケーブルをテレビに接続する

アンテナの方向を調整する

うまく映らないときは

仕様

ステップ

4

アンテナの方向を調整する



ワンポイント アンテナの受信範囲はピンポイントです。角度が2度ずれると、映らなくなりますので、根気強く作業してください。

方向調整は実際に衛星からの電波を受信して行ないます。

1

上下角が、お客様のご使用の地域に合っているか確認してください。→P3③参照

2

西から南西へ、ごくゆっくりとした動きでアンテナを回して、テレビの画面でアンテナレベルが変化するところを探してください。

目安は**南西方向**です。

ご近所のアンテナの向きも参考になります。

3

テレビのアンテナレベルが最大になるように調整してください。

テレビの画面でBS放送が映っていることを確認してください。

調整後ずれないようにアンテナを手で持ち、ポール取付用ボルト(右下図)2本を左右交互に締め付け完全に固定します。

4


上下角固定ボルト(右下図)をゆるめて、テレビのアンテナレベルが最大になるように微調整します。調整後、ずれないようにアンテナを手で持ち、ボルトを左右交互に締め付け4本とも完全に固定します。

5



最後に、テレビの画面でアンテナレベルが、ほぼ最大になっていることを確認し、BS放送が映っていることを確認してください。

うまく映らないときは、7ページのステップ5「うまく映らないときは」をご覧ください。

左右角を調整します




〈アンテナ方向と受信範囲のイメージ〉



テレビの画面でアンテナレベルを確認します。



アンテナレベルは、2～3秒遅れて画面の表示が変わります。また、映像が映るまでは0のまま、急激に変化しますので、1cm程度動かしては止め、動かしては止めをくり返してください。



(注)テレビのアンテナレベル表示の一例です。

■ケーブルの処理について

右図のように、ケーブルは、付属および市販の固定バンドなどで取付金具やベランダの格子などに固定し、必要に応じて市販のステッplerで壁面に固定します。このとき、雨水が同軸ケーブルを伝って、屋内に入らないように、たるませてください。



■ポール取付用ボルト／上下角固定ボルト
締め付トルク：4～5N・m(約40～50kgf・cm)

5 うまく映らないときは

アンテナを方向調整しても映らない場合や、後日、映りが悪くなったり、映らなくなった場合は下記点検をお願いします。

調整時

映像が映らない

<点検項目>	<対策・処置>
A 南西方向にアンテナを取り付けられるベランダや壁面ですか？	取付場所を変更してください。 困難な場合は無理をせず、ご購入店、または工事店にご相談ください。
B アンテナを向けている方向にビルや樹木がありませんか？	
C アンテナに送る電源がOFFまたは「切」になっていませんか？	テレビやレコーダーの取扱説明書をよくお読みいただき、アンテナに電源を送る設定にしてください。→P5④
D 壁面のTVコンセントや分配器を使用していますか？	TVコンセントや分配器をご使用の場合は、通電形 ^(注1) を使用し、必ず指定された通電端子にケーブルを接続してください。
E 同軸ケーブルは正しく接続されていますか？	接栓の心線が曲がって接続されていないか確認してください。曲がっていたらまっすぐ直してください。→P3②、P5②
F アンテナの上下角はご使用地域に合った位置になっていますか？	上下角をもう一度確認してください。→P3③
G アンテナの左右角は、ゆっくりした動きで調整していますか？	テレビが受信して、映像がでるまでに2秒程度かかりますので、アンテナは1秒間に1cm程度のごくゆっくりした動きで、動かしては止めて、動かしては止めてをくり返し調整します。→P6③
H アンテナを取り付けたポールは、地面に対して垂直になっていますか？	ポールを垂直にしてください。 ポールを垂直にできないときは、上下角を少しずらして左右角を調整してください。 (この場合、調整に時間がかかります。)

後日

映りが悪くなった 映らなくなった

I アンテナを向けている方向に遮蔽物がありますか？	電波を遮蔽しているものを除去、またはアンテナの取付場所を変更してください。
J テレビのアンテナレベルが下がっていませんか？	アンテナレベルが下がっている場合は、アンテナの方向がずれた可能性があります。方向調整をやり直して、固定ボルトをしっかり固定してください。→P6①②③
K 激しい雨や積雪等、電波が届きにくい天候ではありませんか？	天候の回復を待つ、または積雪等の障害を除去してください。なお、高所での作業は危険ですので点検や作業は工事店等にご相談ください。
L コンバーターの出力端子に、ビニルテープを巻いていませんか？	故障の可能性がありますので、ご購入店や工事店にご相談ください。→P3②

※ **L** まで点検を行っても正常に映らない場合は、もう一度 **A** に戻って点検してください。

(注1) 通電とは……BSアンテナやブースターなどを動作させるために電源を供給することをいいます。
同軸ケーブルを使用して供給する同軸重畳方式が一般的です。この場合、必ず通電形の機器を使用し、指定された通電端子にケーブルを接続する必要があります。

仕様

品名	50形BS・110度CSアンテナ		G / T (dB/K)	BS:15.0 CS:15.9 注1)
型番	BC503		コンバーター局発位相雑音 (dBc/Hz)	-52(1kHzオフセット)以下 -70(5kHzオフセット)以下 -80(10kHzオフセット)以下
アンテナ有効径 (cm)	50		コンバーター出力周波数 (MHz)	1032~2072
受信周波数 (GHz)	11.71~12.75		インピーダンス (Ω)	75(F形)
コンバーター出力周波数 (MHz)	1032~2072		耐風速 (m/s)	受信可能風速20 復元可能風速40 破壊風速60 注3)
受信偏波	右旋円偏波		取付可能ポール径 (mm)	φ25~φ49
利得 (dB)	アンテナ部 BS:34.6 CS:35.0 注1)	コンバーター部 53 ±5 注1)	上下角調整範囲 (°)	23~68 注4)
コンバーター雑音指数 (dB)	0.45 注1)		質量 (kg)	1.9
コンバーター電源 (V)	DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 注2)			
コンバーター消費電力 (W)	1.65以下(DC15V入力時)			


注1) 利得 (アンテナ部)、コンバーター雑音指数、G/Tは標準値です。
注2) コンバーター電源の規格は、コンバーター出力端子に必要な電源電圧です。
注3) 受信可能風速：アンテナに風圧を加えている間、電気的性能の劣化が許容範囲内であるときの最大風速。
復元可能風速：アンテナに風圧を加わった後、アンテナの方向を再調整することによって、電気的性能を満足する最大風速。
破壊風速：アンテナに風圧を加えている間、アンテナの一部または全部が飛散しない最大風速。
注4) ポールへの中間取付時は23~54°です。
規格は改良により、予告なく変更させていただくことがありますのでご了承ください。



DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会にて審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。


■外形寸法図

寸法はアンテナ上下角が40°、ポール径がφ48.6mmの場合の最大外形寸法です。



■参考

このアンテナの受信方向は、正面ではありません。(オフセット方式)
そのため、図のようにアンテナを立てたときの上下角は0度を示しません。



■ご参考： 各都市でのBS アンテナの上下角 と、左右角の目安

(地域や場所によって異なります)

都市名	上下角(°)	左右角(°)	都市名	上下角(°)	左右角(°)	都市名	上下角(°)	左右角(°)	都市名	上下角(°)	左右角(°)	都市名	上下角(°)	左右角(°)
稚内	29.0	231.0	郡山	36.5	231.5	静岡	39.5	229.5	大阪	41.5	227.0	高知	43.5	225.5
旭川	30.0	232.0	宇都宮	37.0	231.0	浜松	40.0	229.5	堺	41.5	227.0	山口	44.5	221.5
釧路	29.5	233.0	水戸	37.0	232.0	富山	38.5	228.0	神戸	41.5	226.5	北九州	44.5	221.5
札幌	31.0	230.0	前橋	38.0	230.5	金沢	39.0	227.5	姫路	42.0	226.0	福岡	45.0	221.0
函館	32.5	230.0	土浦	37.5	232.0	岐阜	40.0	228.5	和歌山	42.0	227.0	大分	45.0	222.5
青森	33.5	230.5	さいたま	38.0	231.5	名古屋	40.0	228.5	鳥取	41.5	225.5	熊本	46.0	221.0
盛岡	34.0	231.5	千葉	38.0	231.5	豊橋	40.0	229.5	松江	42.0	223.5	佐賀	45.5	220.5
秋田	34.5	230.5	東京	38.0	231.5	津	41.0	228.0	岡山	42.5	225.0	長崎	46.5	220.0
仙台	35.5	232.0	甲府	38.5	229.0	福井	40.0	227.5	広島	43.5	223.5	宮崎	46.0	222.5
山形	35.5	230.5	厚木	38.5	231.5	大井	41.0	227.5	徳島	42.5	226.0	鹿児島	47.0	222.0
福島	36.0	231.0	横浜	38.5	231.5	京都	41.0	227.0	高松	42.5	225.5	那覇	53.5	220.5
新潟	36.5	230.0	長野	38.0	229.0	奈良	41.5	227.5	松山	43.5	224.0			

宮古・八重山地方の仰角と方位角

都市名	上下角(°)	左右角(°)	都市名	上下角(°)	左右角(°)	都市名	上下角(°)	左右角(°)	都市名	上下角(°)	左右角(°)
宮古島	56.5	217.0	石垣島	57.5	215.5	西表島	57.5	215.0	与那国島	58.0	213.0

表の左右角は方位磁石が示す北(磁北)から時計回りにみた時の角度です。方位磁石を使用する場合の参考に使用してください。

保証書

●無料修理規定

- 本保証書は、お買い上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を行なうことをお約束するものです。(消耗部品は除く)したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにお問い合わせください。なお、商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客様の負担とさせていただきます。また、保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店、当社営業所またはカスタマーセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店を通じて無料修理いたしますのでお申し付けください。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理となります。
 - ①ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、地震、噴火、洪水・津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争・暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害、ねずみや昆虫、鳥など動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
 - ④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
 - ⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - ⑥本保証書を提示・添付されていない場合。
 - ⑦本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan.)
- 期間中の転居、贈答品、その他の理由によりお買い求めの販売店に修理が依頼できない場合には、当社カスタマーセンターまたは当社営業所にご相談ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

型番

BC503

販売店

ご住所・ご店名

電話() -

お名前

ふりがな

様

お客様

ご住所

電話() -

お買上年月日

保証期間

お買上日から

1年間

※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。

カスタマーセンター 0120-941-542

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください！

DXアンテナ株式会社

携帯電話・PHS・一部のIP電話で左記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079
〔受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く〕

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

(1404)