

はじめに

- ご使用上の注意
- 録画について
- 無線電波についてのご注意
- 商標について
- 用語について

ホーム画面

- メインメニュー
- ライブビュー一覧
- イベント一覧

ライブ映像表示画面

- クリップを操作する
- カメラを操作する
- 録画データを操作する
- 録画データの日時を指定する

プロジェクトメニュー

- プロジェクトを登録する
- プロジェクト詳細画面
 - ト メンバーを登録する
 - ト メンバーを削除する
 - ト プロジェクト名を変更する
 - └ プロジェクトを削除する
- 有償プランを契約する
 - └ 請求先会員IDでログインする

保存データ一覧

- 保存データ再生画面

デバイス一覧

- カメラグループを登録する
- カメラグループを編集する
 - ト カメラグループ名を変更する
 - └ カメラグループを削除する
- デバイスを登録する
 - ト 監視カメラの場合

└ ウェアラブルカメラの場合

デバイス基本情報画面

└ デバイスを編集する

└ デバイスを削除する

ユーザー情報メニュー

マイページ

アカウント情報

└ メールアドレスを変更する

└ ユーザー名を変更する

└ パスワードを変更する

外部アカウント情報

ログイン履歴

サポート情報

はじめに

◆ご使用上の注意

- ・原則、日本国外ではご利用いただけません。詳細は弊社営業所またはカスタマーセンターへお問い合わせください。
- ・停電などの外部要因によるデータの損失、その他の直接および間接的損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・周囲温度が0℃以下で使用した場合、レンズ部がくもったり、霜が付いたりすることがあります。
- ・カメラのレンズやセンサーには、直接手で触れないでください。故障の原因となります。汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭取ってください。
- ・本アプリを使用してモバイル通信で映像を見るときは、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約の通信事業者へ確認してください。
- ・Webブラウザを使用した端末以外の携帯電話や端末では使用できません。
- ・登録可能端末については、弊社営業所またはカスタマーセンターへご相談ください。

◆録画について

パソコンなどの端末の故障や、本アプリの誤作動、接続した機器の不具合などの原因によって、正常に録画できなかった内容の補償、録画した内容の損失、直接および間接的損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

◆無線電波についてのご注意

- ・使用するカメラの電波周波数帯は2.4GHzです。この周波数帯は、医療機器・電子レンジなどの産業・科学機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）

および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- ・電子レンジ、デジタルコードレス電話、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器（無線LAN、Bluetooth®対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機器など）の近くで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。
- ・カメラを使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、使用するカメラと他の無線局との間で有害な電波干渉が発生した場合は、速やかにカメラの使用場所を変更するか、使用を停止してください。

⇒ 使用するカメラの無線の電波について



2.4

2.4GHz帯を使用周波数帯とする無線設備を示します。

DS/OF

変調方式がDS-SSとOFDM方式であることを示します。

4

想定される干渉距離が40m以下を示します。

使用周波数帯の全帯域を使用し、他で運用されている周波数帯の回避が可能なことを示します。

- ・使用するカメラは、電波法に基づく工事設計認証を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、カメラを分解・改造することは電波法で禁止されています。また、カメラに貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざんなどは行わないでください。
- ・不明点やその他お困りのときは、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。

◆ 商標について

- ・Microsoft、Windows、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

◆ 用語について

プロジェクトとは

プロジェクトは、カメラグループをまとめる単位です。また、課金対象のカメラの管理もプロジェクト単位で実施します。

共有ユーザーの管理もプロジェクト単位で実施します。

カメラグループとは

カメラグループは、監視カメラをまとめる単位です。例えば東京支社等の名前を付けてカメラグループ単位で表示をしたりできます。


デバイスとは

監視カメラとウェアラブルカメラのことです。

ホーム画面

antenna-eyeにログインすると、ホーム画面が表示されます。

👉 事前に本アプリにアカウントの登録が必要です。



①メインメニュー

プロジェクトの追加、デバイスの登録、イベントや保存データの確認ができます。

→ [メインメニュー](#)

②新着アラート

最新3件の発生したアラートが表示されます。
カメラ名をクリックすると、アラートが発生したときの録画映像が表示されます。

→ [ライブ映像表示画面](#)

③すべて見る

クリックすると、イベント一覧が表示されます。

→ [イベント一覧](#)

④（ログインユーザー）

ログインユーザーが表示されます。
クリックすると、ユーザー情報メニューが表示されます。

→ [ユーザー情報メニュー](#)

⑤（プロジェクト名）

選択中のプロジェクトのプロジェクト名が表示されます。
クリックすると、プロジェクトメニューが表示されます。

→ [プロジェクトメニュー](#)

⑥ライブビュー一覧

プロジェクトに登録したデバイスのカメラ映像が一覧されます。

→ [ライブビュー一覧](#)

メインメニュー

次の操作を実行できます。



①ホーム

クリックすると、ホーム画面に戻ります。

→ホーム画面

③デバイス一覧

クリックすると、デバイス一覧が表示されます。

→デバイス一覧

②保存データ一覧

クリックすると、保存データ一覧が表示されます。


→保存データ一覧

④ヘルプ

antenna-eyeのサービスや製品のマニュアル、よくあるお問い合わせを紹介したホームページが表示されます。

ライブビュー一覧

カメラ映像をライブ再生します。



①全てのライブカメラ

クリックすると、プロジェクトに登録したすべてのデバイスのカメラ映像が表示されます。

④ライブ映像 (小)

ライブビューの一覧を小さく表示します。

②カメラグループ

ライブビュー一覧に表示するデバイスのカメラグループを選択します。

⑤ライブ映像 (大)

ライブビューの一覧を大きく表示します。

クリックして、表示するカメラグループにチェックを入れます。

⑥ライブビュー



現在のカメラ映像が表示されま
す。
クリックすると、カメラ映像再生
画面が表示されます。

→ライブ映像表示画面

③ライブ再生を開始/停止



ライブ再生を開始します。



ライブ再生を停止します。


⑦カメラ名

カメラ名が表示されます。
クリックすると、カメラ映像再生
画面が表示されます。

→ライブ映像表示画面

イベント一覧

すべての発生したイベントが表示されます。



①サムネイル

録画データのサムネイルが表示されま
す。

②カメラ名

カメラ名が表示されます。
クリックすると、カメラ映像再生画面が
表示され、イベント発生時のクラウドに
保存されている録画データを再生しま
す。

→ライブ映像表示画面

③イベント内容

イベント内容が表示されます。

④発生日時

⑦さらに絞り込む

クリックすると、さらに絞り込む画面が
表示されます。

イベント一覧に表示するイベント内容、
カメラグループ、カメラにチェックを入
れ、「この条件で絞り込む」をクリック
します。

イベントが発生した日時が表示されま
す。

⑤アラートあり

クリックすると、アラートありのイベン
トのみを一覧表示します。

⑥日付で絞る

クリックすると、範囲指定画面が表示さ
れます。

発生日時の範囲を指定して、イベントを
一覧表示します。開始日と終了日をクリ
ックすると、白黒反転して表示します。



➡ 「条件クリア」をクリックすると、絞
り込み条件がクリアされます。

⑧継続時間

イベントが発生していた時間が表示され
ます。

<2023年5月現在>

この機能は動作しません。

⑨ページ切り替え


イベント一覧のページを切り替えます。



➡ 🗑️ をクリックすると、範囲指定がク
リアされます。

ライブ映像表示画面

クラウドに保存されているカメラ映像の録画データを再生します。



①クリップ操作バー

クリップを操作できます。

➡ クリップを操作する

②ライブ再生中

カメラ映像のライブ再生中を示します。

③現在日時/録画日時

⑦録画日時指定

再生する録画データの日付と時刻
を指定できます。

ライブ再生中は現在の日付と時
刻、録画データの再生中は録画し
た日付と時刻を示します。

➡ 録画データの日時を指定する

ライブ再生中は現在の日付と時刻、クラウドに保存されているカメラ映像の録画データを再生中は録画した日付と時刻を示します。

④カメラ映像

ライブ再生中は現在のカメラ映像が表示されます。日時を指定して録画データを再生することもできます。

⑤カメラ操作バー

デバイスが対応している場合、ライブ再生中はカメラを操作できます。

→[カメラを操作する](#)

⑥録画データ操作バー

再生中の録画データを操作できます。

→[録画データを操作する](#)

⑧1日前

再生中の録画データから1日前に戻って録画データを再生します。

⑨1時間前

再生中の録画データから1時間前に戻って録画データを再生します。

⑩1時間後

再生中の録画データから1時間後に進んで録画データを再生します。

⑪1日後

再生中の録画データから1日後に進んで録画データを再生します。

⑫LIVE

録画データの再生中にクリックすると、ライブ再生に切り替えます。

クリップを操作する



①画面共有

<2023年5月現在>

この機能は動作しません。

②ダウンロード

クリックすると、録画データ操作バーの下にダウンロード範囲設定が表示されます。

開始時刻と終了時刻を設定して、「ダウンロード要求」をクリックすると、設定した範囲の録画データをダウンロードします。

ダウンロードした録画データは、「録画データ一覧」で視聴することができます。

<2023年5月現在>

ダウンロードデータは削除できません。

③スナップショット

<2023年5月現在>

この機能は動作しません。

④クリップ作成

<2023年5月現在>

この機能は動作しません。



重要：

終了時間が1分以上前、録画データの長さが1秒以上の必要があります。

カメラを操作する

デバイスが対応している場合、ライブ再生中はカメラを操作できます。
<2023年5月現在>
この機能は動作しません。



① 左へパン

カメラを右から左に動かしながら撮影します。

② 右へパン

カメラを左から右に動かしながら撮影します。

③ 上へチルト

カメラを上に向けながら撮影します。

④ 下へチルト

カメラを下に向けながら撮影します。

⑤ ズームイン


⑥ ズームアウト

カメラをズームアウトします。

⑦ マイク

マイク入力のオンとオフを切り替えます。

録画データを操作する



① 音量

音量を調節します。

② 早戻し

録画データを早戻し再生します。
<2023年5月現在>
この機能は動作しません。

③ コマ戻し

録画データをコマ戻し再生します。

④ 10秒戻し

⑤ コマ送り

録画データをコマ送り再生します。
<2023年5月現在>
この機能は動作しません。

⑥ 早送り

録画データを早送り再生します。


⑦ 設定


<2023年5月現在>
この機能は動作しません。

⑧ 再生速度

<2023年5月現在>
この機能は動作しません。

⑤再生/停止

 **(再生)**
録画データを再生します。

 **(一時停止)**
再生している録画データを一時停止
します。

⑥10秒送り


再生位置の10秒後から録画データ
を再生します。

<2023年5月現在>
この機能は動作しません。



録画データの再生速度をクリックして変
更できます。

⑪全画面

映像を全画面表示します。

 をクリック、ダブルクリック、または
ESCキーを押すと元の画面に戻ります。

<2023年5月現在>
この機能は動作しません。

 全画面表示中に  をクリックし、
「ピクチャ イン ピクチャ」をクリック
すると、カメラ映像がピクチャ イン ピ
クチャで表示されます。



カメラ画像

録画データの日付と時刻を指定する

1

録画日時指定をクリックする



 契約内容などによって、実際に表示される映像は異なります。

2

日付をクリックする



- ・年を切り替えたい場合は、年月をクリックし、年、月の順にクリックしてください。
- ・月を切り替えたい場合は、↑または↓をクリックしてください。


3

時、分、秒の順にクリックする

- ・「今日」をクリックすると、今日の日付が設定されます。
- ・「クリア」をクリックすると、カレンダーを閉じます。

プロジェクトメニュー

プロジェクトメニューでは、プロジェクトの切り替えや新規追加、メンバーの登録と確認ができます。



①プロジェクト一覧

すべてのプロジェクト名が一覧表示されます。選択中のプロジェクトに✓（選択中）が付きます。

プロジェクトを切り替える場合は、プロジェクト名をクリックします。

②招待を確認する

招待されているかどうかを確認できます。

招待されているログインユーザーがク

③プロジェクト追加

新規プロジェクトを登録できます。

➡プロジェクトを登録する

④プロジェクト設定

プロジェクトに登録されているメンバーを確認できます。新規メンバーの登録もできます。

クリックすると、選択中のプロジェクトのプロジェクト詳細画面が表示されます。


リックすると、招待状が表示されま
す。 →プロジェクト詳細画面

招待の「受諾」をクリックすると、プ
ロジェクトに参加できます。

プロジェクトを登録する

1

プロジェクトメニューで「プロジェクト追加」をクリックする



2

プロジェクト名を入力する



3

「登録する」をクリックする

プロジェクト一覧にプロジェクト名が表示されます。
プロジェクトにメンバー、グループ、デバイスを登録してください。

- メンバーを登録する
- カメラグループを登録する
- デバイスを登録する

プロジェクト詳細画面



①メンバー一覧

選択中のプロジェクトに登録されているメンバーが一覧表示されます。

②設定

プロジェクト名の変更およびプロジェクトの削除ができます。

→プロジェクト名を変更する

→プロジェクトを削除する

③契約情報

契約情報を確認できます。

⇒ 有償機能を利用するには、さくらインターネットの会員登録と連携設定が必要です。

④新規メンバー登録

新規メンバーを登録できます。

→メンバーを登録する

⑤メールアドレス

メンバーのメールアドレスが表示されません。

⑥ページ切り替え

メンバー一覧のページを切り替えます。

⑦権限

メンバーの権限が表示されます。権限は次の2種類です。

owner : 管理者

カメラ映像の視聴やデータの保存を実行できます。プロジェクトやメンバー、デバイスの登録や変更も可能です。

member : ユーザー

カメラ映像の視聴やデータの保存のみ実行できます。

⑧削除/招待を取り消す


メンバーを削除、または招待中のときは招待の取り消しができます。

メンバーを登録する

1

プロジェクトメニューで「プロジェクト設定」をクリックする

→プロジェクトメニュー



2

プロジェクト詳細画面で「新規メンバー登録」をクリックする



3

メールアドレスを入力する

4

メンバーに割り当てる権限をクリックする

管理者

カメラ映像の視聴やデータの保存を実行できます。プロジェクトやメンバー、デバイスの登録や変更も可能です。

ユーザー

カメラ映像の視聴やデータの保存のみ実行できます。

5

「登録する」をクリックする

The screenshot shows a web form titled "新規メンバー登録" (New Member Registration). It includes a text input field for "メールアドレス" (Email Address), a dropdown menu for "権限" (Permissions) with "管理者" (Administrator) and "ユーザー" (User) options, and two buttons: "キャンセル" (Cancel) and "登録する" (Register). Numbered callouts indicate the following steps: 3 points to the email field, 4 points to the "ユーザー" radio button, and 5 points to the "登録する" button.

6

招待されたメンバーが次の操作をすると、招待状が表示される

antenna-eyeにログイン

antenna-eyeを操作中に再起動またはWebブラウザを更新

The screenshot shows the "antenna-eye" interface. At the top, it says "プロジェクトから招待が1件届いています！" (1 invitation received from the project!). Below is a table with columns for "プロジェクト名" (Project Name), "権限" (Permissions), and "有効期限" (Validity Period). The table contains one row: "TestProject01", "member", and "2023/05/28 14:27". There are "招待" (Invite) and "承諾" (Accept) buttons next to the row. Below the table, it says "or" and "新規プロジェクトを登録してください" (Please register a new project). There is a text input field for "プロジェクト名*" (Project Name) and a "登録する" (Register) button at the bottom.

重要

招待の有効期限は24時間です。

7

メンバーが受諾すると、メンバーとして登録される

⇒ 招待の「受諾」をクリックすると、メンバー一覧の招待中の表示が消えます。

メンバーを削除する

1

メンバー一覧で  (削除/招待を取り消す) をクリックする

2

「削除」をクリックする



⇒ 招待中のときは「招待を取り消す」が表示されます。クリックすると、招待を取り消します。



3

「削除」をクリックする




プロジェクト名を変更する

1

プロジェクトメニューで「プロジェクト設定」をクリックする

→プロジェクトメニュー



2

プロジェクト詳細画面で「設定」をクリックする

3

「プロジェクト名変更」をクリックする



4

プロジェクト名を入力する

5

「保存する」をクリックする




プロジェクトを削除する

1

プロジェクトメニューで「プロジェクト設定」をクリックする

→プロジェクトメニュー



2

プロジェクト詳細画面で「設定」をクリックする

3

「プロジェクト削除」をクリックする

⇒ 登録しているカメラをすべて削除し、契約をすべて解除しているプロジェクトのみ削除が可能です。

→デバイスを削除する



4

「削除」をクリックする



有償プランを契約する

有償プランを契約する前に、パソコンのWebブラウザからantenna-eyeにログインして、次のSTEP1～STEP3の内容を完了する必要があります。

STEP1. さくらインターネット会員（請求先会員ID）登録

STEP2. Antenna-eyeとの連携


STEP3. 支払い方法の設定

➡ さくらインターネット会員（請求先会員ID）の登録は、以前登録しているさくらIDとは異なります。

1

プロジェクトメニューで「プロジェクト設定」をクリックする

➡プロジェクトメニュー



2

「契約情報」をクリックする

3

STEP1. さくらインターネット会員登録の「会員登録」をクリックする



4

メールアドレスを入力する

5

「「個人情報の取り扱いについて」について同意します。」をクリックし、を入れる

重要

個人情報の取り扱いにご同意のうえお進みください。

6

「会員登録のご案内メールを送信」をクリックする



7

メールアドレスに会員登録のご案内メールが届くので、URLをクリックする

重要：メールが届かない場合

- ・入力ミスがないか、登録したメールアドレスを確認してください。
- ・迷惑メールとして処理されていないか、確認してください。

8

さくらインターネット会員登録の必要な情報を入力する

9

「確認画面へ進む」をクリックする



10

入力内容を確認し、間違いがなければ「会員登録する」をクリックする



重要

「会員メニューログインへ」をクリックすると、さくらインターネットの会員メニューが表示されます。登録内容の確認や変更が行えます。

11

antenna-eyeに切り替え、プロジェクト詳細画面の「契約情報」に戻る

12

STEP2.Antenna-eyeとの連携の「さくらインターネット ログイン」をクリックする



13

「同意してログイン」をクリックする

重要

個人情報の取り扱いにご同意のうえお進みください。



14

「許可」をクリックする



15

STEP3.支払い方法の設定の「支払い方法の設定」をクリックする



16

支払方法を選択する

17

「設定する」をクリックする



18

「会員ID XXXXXXXXでログイン中です」と表示される

XXXXXXXXは請求先会員IDです。この請求先会員IDが表示されていれば、antenna-eyeと連携されています。

重要

「請求先会員ID“XXXXXXXX”でログインが必要です」と表示された場合は、プロジェクトに設定された請求先会員IDでログインする必要があります。

➡請求先会員IDでログインする

19

「支払方法」の「変更」をクリックする



20

「さくらの会員メニュー」をクリックする



21

「クレジットカード」をクリックする

22

「新しいクレジットカードを登録」をクリックする



23

クレジットカード情報を入力する

24

「同意する」をクリックし、を入れる

重要

個人情報の取り扱いにご同意のうえお進みください。

25

「次へ」をクリックする

SAKURA internet 会員メニュー

サービス情報 企業情報 ログアウト

トップページ > クレジットカード情報 > クレジットカード情報の新規登録

クレジットカード情報の新規登録

クレジットカード情報を登録します。

クレジットカード情報の入力

カード番号

有効期限 月 / 年

セキュリティコード

カード名義人

個人情報の取扱いについての確認

個人情報の取扱いについてご確認ください。同意いたしましたらチェックを入れてください。

同意する

個人情報は厳重に管理いたします。本サイトご利用にあたって © SAKURA Internet Inc.

26

入力内容を確認し、間違いがなければ「カードを登録」をクリックする

SAKURA internet 会員メニュー

サービス情報 企業情報 ログアウト

トップページ > クレジットカード情報 > クレジットカード情報の新規登録・最終確認

クレジットカード情報の新規登録 - 最終確認

入力された情報は次のとおりです。表示内容が正しい場合は「カードを登録」ボタンを押してください。訂正する場合は「戻る」ボタンを押してください。

お知らせ

- 登録するカードの仕様によっては、本人認証サービス要否を選択することがございます。
- 対象となるのは下記のカードブランドです。

カード名義人

個人情報の取扱いについての確認

同意する

個人情報は厳重に管理いたします。本サイトご利用にあたって © SAKURA Internet Inc.

27

「クレジットカード情報の登録が完了しました」と表示される




28

antenna-eyeに切り替え、メインメニューで「デバイス一覧」をクリックする

29

プラン契約を変更するカメラをクリックする



30

「契約情報」の  (編集) をクリックする



31

プランを選択する

32

「プラン変更」をクリックする

これでプランの契約は完了です。



請求先会員IDでログインする

有償プランの申し込みや請求設定を変更する場合は、プロジェクトに設定された請求先会員IDでログインする必要があります。

1

「さくらインターネット 会員ログイン」をクリックする



2

「会員IDでログインする」をクリックする



3

「会員ID」を入力する

4

「パスワード」を入力する

5

「ログイン」をクリックする



保存データ一覧

➡ クラウド上に映像データを保存するためには、月額利用料の契約が必要です。

メインメニューで「保存データ一覧」をクリックすると、保存データ一覧が表示されます。



①サムネイル

録画データのサムネイルが表示されます。

クリックすると、保存データ再生画面が表示されます。

②カメラ名

カメラ名が表示されます。

クリックすると、保存データ再生

⑦サイズ

データのサイズ、容量などが表示されません。

⑧ステータス

ステータスが次のいずれかで表示されません。

処理中、処理受付、準備完了、処理失敗

⑨リンク

画面が表示されます。

③ 録画日時

録画日時が表示されます。

④ 録画時間

録画時間が表示されます。

⑤ ページ切り替え

保存データ一覧のページを切り替えます。

⑥ 保存期間

保存される残り日数が表示されます。

1時間以上の録画データが24時間以内に削除されたときに、「一」表示になります。

※1時間以上の録画データは、ダウンロードできません。


クリックすると、クラウドに保存されている録画データのリンクがクリップボードにコピーされます。

コピーしたリンクをメールやSNSなどに貼り付けることができます。

⑩ ダウンロード

クリックすると、クラウドに保存されている録画データをパソコンなどの端末の内部ストレージにダウンロードできません。

保存データ再生画面



① 録画日時

録画した日付と時刻を示します。

⑦ 音量

音量を調節します。

② カメラ映像

録画データが再生されます。

カーソルを合わせると、ボタンなどが表示され、録画データを操作できます。

⑧ 全画面

録画データを全画面表示します。

十字キーをクリック、ダブルクリック、またはESCキーを押すと元の画面に戻ります。

③ 再生/一時停止



録画データを再生します。

⑨ 設定

再生速度

録画データの再生速度を変更できます。



再生している録画データを一時停止します。

ピクチャ イン ピクチャ

録画データがピクチャ イン ピクチャで表示されます。

④再生時間

録画データの再生時間を示します。

⑤総録画時間

録画データの総録画時間を示します。

⑥再生位置


この位置の録画データが再生されます。



カメラ画像

デバイス一覧

メインメニューで「デバイス一覧」をクリックすると、デバイス一覧が表示されます。



①デバイス一覧

選択中のプロジェクトに登録されているデバイスがカメラグループ単位で一覧表示されます。

⑦ステータス

カメラのステータスが表示されます。

クリックすると、基本情報が表示されます。

②カメラグループ編集

カメラグループ名を変更できます。

→[カメラグループ名を変更する](#)

⑧カメラ名

カメラ名が表示されます。

クリックすると、デバイス基本情報画面が表示されます。

③カメラグループ削除

カメラグループを削除できます。

→[カメラグループを削除する](#)

→[デバイス基本情報画面](#)

④新規グループ登録

新規カメラグループを登録できます。

→[カメラグループを登録する](#)

⑨品番

カメラの品番が表示されます。

⑤新規デバイス登録

新規カメラを登録できます。

⑩プラン名

契約しているプラン名が表示されます。

→デバイスを登録する

⑥カメラグループ名

カメラグループ名が表示されます。

⑪ライブ映像表示画面

クリックすると、ライブ映像表示画面が表示されます。

→ライブ映像表示画面

⑫保存データ一覧

クリックすると、保存データ一覧が表示されます。

→保存データ一覧

カメラグループを登録する

1

デバイス一覧で「新規グループ登録」をクリックする



2

カメラグループ名を入力する

3


「登録する」をクリックする




カメラグループを編集する

カメラグループ名を変更する

1

デバイス一覧で  (デバイスグループ編集) をクリックする



2

カメラグループ名を変更する

3

「保存する」をクリックする



カメラグループを削除する

1

デバイス一覧で  (デバイスグループ削除) をクリックする

➡ 削除するカメラグループから、登録しているカメラをすべて削除してください。

➡ デバイスを削除する



2

「削除する」をクリックする



デバイスを登録する

下記のリンクから、カメラファームウェアがクラウド対応になっていることを確認してください。

➡ [こちらから](#)

Antenna-eyeに監視カメラを登録する場合は、カメラ本体を工場出荷（ネットワーク情報・ユーザー情報も含めて初期化）をしてください。また、すでにAntenna-eyeに登録済みのカメラを再登録する場合は登録情報を削除しないと登録できません。カメラの登録処理はQRコードをカメラに読み込ませるため設置前に作業してください。また、カメラの登録モードはカメラ起動後5分間ですので5分の間で登録作業を行ってください。

→デバイスを削除する

以下のカメラを登録するときは、「監視カメラ」を選択してください。

- ・CNE3CBF1/CBZ1/CDF1/CDZ1
- ・CNM3CBF1/CBZ1/CDF1/CDZ1
- ・CNE3CPZ1（2023年6月初旬対応予定）
- ・CNE3CPZH1（2023年6月初旬対応予定）

監視カメラの場合

1

デバイス一覧で「新規デバイス登録」をクリックする

➡ デバイスを1台も登録していない場合に表示される「デバイスを追加する」をクリックしても、デバイスの登録を開始できます。



2

「監視カメラ」をクリックする

3

「決定」をクリックする



4

カメラグループを変更する場合は、カメラグループ名をクリックする
カメラグループを変更しない場合は、手順6へ進む



5

選択するカメラグループをクリックする



6

カメラ名を入力する

7

「次へ」をクリックする

8

カメラの電源を入れる

9

「QRコードを表示する」をクリックする




10

表示されたQRコードをカメラで読み込む

- ・表示されたQRコードをカメラのレンズに向け、15～20cm程度離してください。
- ・カメラがQRコードの読み取りが完了すると、QRコードの画面が自動的に終了します。

⇒ 表示されたQRコードの有効期限は1時間です。



重要

- ・固定焦点タイプのカメラでは、このQRコードを使って登録することはできません。
android 用のアプリをご利用ください。
- ・カメラを登録できないときは、以下を確認してください。
 - ・カメラのファームウェアがクラウド対応になっていますか？
 - ・カメラがインターネットに接続されていますか？
 - ・すでに他のantenna-eyeで登録されているカメラを新規で登録しようとしていませんか？

ウェアラブルカメラの場合

1

デバイス一覧で「新規デバイス登録」をクリックする

- ➡ デバイスを1台も登録していない場合に表示される「デバイスを追加する」をクリックしても、デバイスの登録を開始できます。



2

「ウェアラブルカメラ」をクリックする

3

「決定」をクリックする



4

ウェアラブルカメラのシリアル番号を入力する

5

「次へ」をクリックする



6

カメラグループを変更する場合は、カメラグループ名をクリックする
カメラグループを変更しない場合は、[手順7](#)へ進む

7

カメラ名を入力する

8

「次へ」をクリックする

ae antenna-eye

1 シリアル番号 2 カメラ名設定 3 案内

カメラグループを選択してください

カメラグループ名*
Test01

カメラ名を入力してください

カメラ名*
Camera02

次へ

9

「登録」をクリックする


ae antenna-eye

1 シリアル番号 2 カメラ名設定 3 案内

ご入力いただいたウェアラブルカメラを登録します。
登録完了後はスマートフォンアプリと連携することで
カメラの撮影などご利用いただけます。

登録

デバイス基本情報画面



①カメラ名

カメラ名が表示されます。

②カメラグループ名

カメラグループ名が表示されます。

③品番

カメラの品番が表示されます。

④デバイス編集

カメラ名およびカメラグループを変更できます。

→[デバイスを編集する](#)

⑤デバイス削除

デバイスを削除できます。

→[デバイスを削除する](#)

⑥シリアル番号

カメラのシリアル番号が表示されます。

⑦プラン名

契約しているプラン名が表示されます。


⑧プラン変更


契約しているプランを変更できます。

⇒ 有償機能を利用するには、さくらインターネットの会員登録と連携設定が必要です。

デバイスを編集する

1

デバイス基本情報画面で  (デバイス編集) をクリックする



2

カメラ名を変更する

3

カメラグループを変更する場合は、カメラグループ名をクリックする
カメラグループを変更しない場合は、[手順4](#)へ進む


4


「保存する」をクリックする



デバイスを削除する

1

デバイス基本情報画面で  (デバイス削除) をクリックする



2

「削除する」をクリックする



ユーザー情報メニュー



① ログインユーザー

現在ログイン中のアカウント (ログインユーザー) が表示されます。

③ ログアウト

クリックすると、antenna-eyeからログアウトします。

② アカウント情報

クリックすると、マイページが表示されます。

→ [マイページ](#)

マイページ



① ログアウト

antenna-eyeからログアウトする場合は、クリックして「ログアウト」をクリックします。

② アカウント情報

クリックすると、アカウント情報が表示されます。

現在ログイン中のアカウントのメールアドレス、名前、パスワードを変更できます。

→ [アカウント情報](#)

③ 外部アカウント設定

クリックすると、外部アカウント設定が表示されます。

外部アカウント（Google、GitHub、Lineなど）と連携することで、外部アカウントのログイン情報を利用してSakura IDにログインできます。

→ [外部アカウント設定](#)

④ ログイン履歴

クリックすると、ログイン履歴が表示されます。

ログインした日時やIPアドレスを確認できます。

→ [ログイン履歴](#)

アカウント情報



① 戻る

マイページに戻ります。

② メールアドレス

⑤ メールアドレス変更

クリックすると、メールアドレスの変更が表示されます。

アカウントのメールアドレスが表示されます。

③ ユーザ名

アカウントのユーザ名が表示されます。

④ パスワード

アカウントにパスワードが設定されている場合は、「設定済み」と表示されます。

アカウントのメールアドレスを変更できます。

→ [メールアドレスを変更する](#)

⑥ ユーザ名変更

クリックすると、ユーザ名変更が表示されます。

アカウントのユーザ名を変更できます。

→ [ユーザー名を変更する](#)

⑦ パスワード変更

クリックすると、パスワード変更が表示されます。

アカウントのパスワードを変更できます。

→ [パスワードを変更する](#)

メールアドレスを変更する

1

「メールアドレス変更」をクリックする



2

新しいメールアドレスを入力する

3

「変更」をクリックする



ユーザー名を変更する

1

「ユーザ名変更」をクリックする



SAKURA internet
Sakura ID

戻る
アカウント情報

メールアドレス [redacted] メールアドレス変更

ユーザー名 [redacted] **ユーザー名変更**

パスワード 設定済み パスワード **1**

2

新しいユーザー名を入力する

3

「変更」をクリックする



ユーザー名変更 ×

現在のユーザー名

新しいユーザー名
user01

変更 キャンセル

パスワードを変更する

1

「パスワード変更」をクリックする



SAKURA internet
Sakura ID

戻る
アカウント情報

メールアドレス [redacted] メールアドレス変更

ユーザー名 [redacted] ユーザー名変更

パスワード 設定済み **パスワード変更** **1**

2

「コード発行」をクリックする

SAKURA internet
Sakura ID

パスワード変更

メールアドレス

コード発行 戻る

3

現在のメールアドレスにパスワードリセットのリクエストが届くので確認する

重要：メールが届かない場合

- ・入力ミスがないか、登録したメールアドレスを確認してください。
- ・迷惑メールとして処理されていないか、確認してください。

4

メールのURLをクリックする

5

新しいパスワードを入力する

6

「設定」をクリックする

SAKURA internet
Sakura ID

パスワード変更

パスワード

設定

7

7 ログイン画面が表示されるので、新しいパスワードを入力し、再度ログインする

外部アカウント情報



①戻る

マイページに戻ります。

②サービス

連携する外部アカウントのサービス名が表示されます。


③アクション

「連携・設定」をクリックすると、外部アカウントのログイン情報設定が表示されます。画面の指示に従って、設定を完了してください。

④アカウント名

外部アカウントのアカウント名が表示されます。

ログイン履歴



①戻る

マイページに戻ります。

②日時

ログインした日時が表示されます。

③IPアドレス

OAUTHクライアントのIPアドレスが表示されます。

④OAUTHクライアント

OAUTHクライアントが表示されます。

カスタマーセンター

土・日・祝日もご利用ください

DXアンテナ株式会社

ホームページアドレス

<https://www.dxantenna.co.jp>

 **0570-033-083**

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

- 受付時間 9：30～17：00
(夏季・年末年始休暇は除く)
- 一部のIP電話で上記番号がご利用
にできない場合：050-3818-
9016